

Serviceanleitung

Allgemeine Beschreibungen
Abgleichanleitungen
Blockdiagramme / Schaltbilder
Explosionsansichten / Stücklisten



V29739

Video Cassette Recorder

LOEWE **VHS**

PAL

mono HQ

VV2302 M
Art.-Nr. 59511

Hi-Fi HQ

VV4306 H
Art.-Nr. 59515

VV4376 H
Art.-Nr. 59517

VV6306 H
Art.-Nr. 60540

VV6336 H
Art.-Nr. 59518

VV6376 H
Art.-Nr. 59519

VV6396 H
Art.-Nr. 60520

LOEWE.

90358943
230-

Inhaltsverzeichnis

Seite

Seite

Kapitel 1

TECHNISCHE DATEN, SONDERFUNKTIONEN

Frontseite	1-1
Inhaltsverzeichnis	1-2
Übersicht Geräte-Sonderfunktionen	1-3
Printplattenübersicht, Technische Daten	1-4
Sicherheitshinweise	1-5/6

Kapitel 2

HILFSMITTEL ZUR FEHLERSUCHE

Ausbauanleitung	2-1/3
Servicearbeiten an SMDs	2-4/5
Serviceprogram	2-6/15
Schaltungsbeschreibungen	2-16/24
Abgleichanweisung	2-25/29

Kapitel 3

PRINTPLATTEN

Signalabkürzungen	3-2
Verdrahtungsplan	3-3
Blockdiagramm Video	3-4/5
Blockdiagramm Audio	3-6/7
Blockdiagramm Digital	3-8/9
Blockschaltbild Netzteil	3-10/11

Netzteil ASM

Printlayout ASM	3-12
Schaltbild ASM	3-13

Mother Board

Printlayout Mother Board	3-14/17
Schaltbild (PS)	3-18
Schaltbild Front End (FV)	3-20
Schaltbild Stereo Decoder (FM_STEREO_TDA)	3-22
Schaltbild Stereo Decoder (FM_STEREO_MSP)	3-23
Audio FM (AF) Schaltbild	3-24
Schaltbild Erase Oscillator (ER)	3-25
Audio linear (AL) Schaltbild	3-26
Videosignalverarbeitung (VS) Schaltbild	3-29
Kopfverstärker (HA) Schaltbild	3-30
SECAM Processing (VS_SEC) Schaltbild	3-33
Chroma Noise Reduction (CNR) Schaltbild	3-34
In/Out (IO) Schaltbild	3-35
Central Control (AIO1) Schaltbild	3-36
Deckelektronik (DE) Schaltbild	3-39
Central Control (AIO2) Schaltbild	3-40
On Screen Display (VPO) Schaltbild	3-41
Schaltbild FOME, VPS, PE	3-42

Display Control ADCL8

Printlayout ADCL8	3-44
Schaltbild ADCL8 (DC)	3-45

Steckerprint ACL18

Printlayout ACL8	3-46
Schaltbild ACL8	3-47

Kapitel 4

LAUFWERK

Auswechseln von Laufwerksteilen

Hilfsmittel für die Laufwerkseinstellung	4-1
Positionsempfindlich einzubauende Teile	4-2
Lift	4-2
Scanner	4-3
Kombikopf	4-4
Einfädelmotor	4-4
Capstanmotor	4-4
Anpreßrolle	4-4
Fädelschlitten rechts	4-4
Fädelschlitten links	4-5

Einstellungen

Bandlauf	4-5
Fädelschlitten links und rechts	4-5
Kombikopf	4-5
X-Abstand	4-6
Bremsband	4-6
Bandzugeinstellung	4-6
Kontrolle der Rutschkupplung	4-6
Kontrolle der Reversebremse	4-6
Ansicht Oberseite, Unterseite	4-7

Explosionsdarstellung

Reinigen und Schmieren	4-8/9
Stückliste	4-10

Kapitel 5

STÜCKLISTEN

Explosionszeichnung Gerät	5-2
Geräte Teile	5-3
Power supply	5-4
Mother Board	5-5/11
Display Control ADCL8	5-12
Connector PCB ACL8	5-13

Features

Specification Items	VV2302M	VV4306H	VV4376H	VV6306H	VV6336H	VV6376H	VV6396H
Video Heads	2	4	4	4	4	4	4
FM Audio	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reception							
PAL B/G	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
PAL I	-	-	✓	-	✓	✓	-
PAL D/K	-	-	-	-	-	-	✓
SECAM L/L'	-	-	✓	-	-	✓	-
SECAM BG	-	-	✓	-	-	✓	✓
SECAM DK	-	-	-	-	-	-	✓
German Stereo	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
NICAM	-	-	✓	-	✓	✓	✓
Rec/Pb PAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rec/Pb SECAM	-	-	✓	-	-	✓	-
Rec/Pb MESECAM	-	-	✓	-	-	✓	✓
NTSC Playback	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modulator	Pal G	Pal G	Pal G	Pal G	Pal I	Pal G	Pal GK
ATS	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Auto Install	-	-	-	-	✓	-	-
Guide Channel Mapping	-	-	-	-	-	-	✓
Time/Date Download	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Backup Clock	7hrs	7hrs	7hrs	7hrs	7hrs	7hrs	7hrs
Tuning - presets	99	99	99	99	99	99	99
Microphone in	-	-	-	-	-	-	-
Headphone Out	-	-	-	-	-	-	-
Synchro edit	-	-	-	-	-	-	-
Auto Tape Length Recognition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wind/Rew. Time (E180)	90	90	90	90	90	90	90
VPS/PDC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ShowView	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
VideoPLUS +	-	-	-	-	✓	-	-
VISS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Audio Dubbing	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Digital Link (Pin 8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Digital Link Plus (Pin 10)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Follow TV, Direct Record	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Front Connectors	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Turbotimer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tape Manager	-	-	-	✓	✓	✓	✓

PCBs & Tape Decks

	POWER SUPPLY	MOTHER BOARD	DISPLAY CONTROL	TAPE DECK
	ASM1	AMB	ADCL8 ACL8	WDQT-2/0 WDQT-S4/2S
VV2302M	•	•	• •	•
VV4306H	•	•	• •	•
VV4376H	•	•	• •	•
VV6306H	•	•	• •	•
VV6336H	•	•	• •	•
VV6376H	•	•	• •	•
VV6396H	•	•	• •	•

(GB)

Technical Data

Mains voltage	Netzspannung	Tension secteur	220 – 240 V
Mains frequency	Netzfrequenz	Fréquence	47 – 63 Hz
Power consumption:	Leistungsaufnahme:	Puissance absorbée:	16 W during operation
with Low Power Standby	Standby mit geringem Verbrauch	avec la fonction veille faible consommation	< 4 W
Ambient temperature	Raumtemperatur	Température ambiante	+10°C to +35°C
Relative humidity	Relative Luftfeuchtigkeit	Humidité relative	20 – 80 %
Weight	Gewicht	Poids	4.3 kg
Fast forward/rewind time	Vor-/Rückspulzeit	Temps (re-)bobinage	typ. 95s (E180 cass.)
Position of use	Betriebslage	Position d'emploi	horizontally, max. 15°
Video resolution	Video-Auflösung	Résolution vidéo	≥ 240 lines VHS
Audio	Audio	Audio SP:	80Hz – 10kHz (±8dB)
		Audio LP:	80Hz – 5kHz (±8dB)
		FM Audio:	20Hz – 20kHz (±3dB)

(D)

Technische
Daten

(F)

Caractéristiques

(NL)

Technische
Gegevens

Netspanning	Tensión de red	Tensione di alimentazione	220 – 240 V
Netfrequentie	Frecuencia de red	Frequenza di rete	47 – 63 Hz
Opgenomen vermogen:	Consumo de potencia:	Potenza assorbita:	16 W during operation
met Low Power Standby	con standby de bajo consumo	in attesa a basso consumo	< 4 W
Omgevingstemperatuur	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	+10°C to +35°C
Relatieve vochtigheid	Humedad relativa	Umidità relativa	20 – 80 %
Gewicht	Peso	Peso	4.3 kg
Vooruit/terugspoeltijd	tiempo de (re-)bobinado	Tempo di (ri-)avvolgimento	typ. 95s (E180 cass.)
Gebruikspositie	Posición de uso	Posizione di funzionamento	horizontally, max. 15°
Oplossend vermogen	Resolución video	Risoluzione video	≥ 240 lines VHS
Audio	Audio	Audio SP:	80Hz – 10kHz (±8dB)
		Audio LP:	80Hz – 5kHz (±8dB)
		FM Audio:	20Hz – 20kHz (±3dB)

(E)

Datos Tecnicos

(I)

Dati Tecnici

Safety instructions

- Safety regulations demand that the set be restored to its original condition and that components identical with the original types be used.

Safety components are marked by the symbol 

- All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair may reduce life drastically. When repairing, make sure that you are connected with the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance. Keep components and tools on the same potential.
- A set to be repaired should always be connected to the mains via a suitable isolating transformer.
- Never replace any modules or any other parts while the set is switched on.
- Use plastic instead of metal alignment tools. This in order to preclude short-circuit or to prevent a specific circuit from being rendered unstable.

Remarks

- The direct voltages and oscillograms ought to be measured relative to the set mass.
EXCEPTION
At the power supply, the DC voltages and the oscillograms at the primary side are measured to LIVE GND.
- The direct voltages and oscillograms mentioned in the diagrams ought to be measured with a colour bar signal and the picture carrier at 503.25 MHz (C25).
- The oscillograms and direct voltages have been measured in RECORD or PLAY mode.
- The semiconductors, which are mentioned in the circuit diagram and in the parts lists, are fully exchangeable per position with the semiconductors in the set, irrespective of the type designation of these semiconductors.

Sicherheitshinweise

- Die Sicherheitsvorschriften erfordern es, daß sich das Gerät nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und daß die zur Reparatur benutzten Ersatzteile mit den Originalersatzteilen identisch sind.

Sicherheits-Bauteile sind mit der Markierung  versehen

- Alle IC's und Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD). Unvorschriftsmäßige Behandlung von Halbleitern im Reparaturfall kann zur Zerstörung dieser Bauteile oder zu einer drastischen Reduzierung der Lebensdauer führen. Sorgen Sie dafür, daß Sie sich im Reparaturfall über ein Armband mit Widerstand auf dem gleichen Potential, wie die Masse des Gerätes befinden. Alle Bauteile, Werkzeuge und Hilfsmittel sind auf das gleiche Potential zu legen.
- Ein zu reparierendes Gerät ist immer über einen Trenntransformator an die Netzspannung anzuschließen.
- Bei eingeschaltetem Gerät dürfen keine Module oder sonstige Einzelteile ausgetauscht werden.
- Zum Abgleich sind ausschließlich Kunststoffwerkzeuge zu benutzen (keine Metallwerkzeuge verwenden). Dadurch wird vermieden, daß ein Kurzschluß entstehen kann oder eine Schaltung instabil wird.

Anmerkungen

- Die Gleichspannung und Oszillogramme sind gegen Gerätemasse zu messen.
AUSNAHME
Beim Netzteil sind die Gleichspannungen und Oszillogramme auf der Primärseite gegen Live GND gemessen.
- Die Gleichspannungen und Oszillogramme angeführt in den Schaltbildern sollen unter folgenden Bedingungen gemessen werden: Farbbalkensignal, Bildträger auf 503.25 MHz (C25)
- Die Oszillogramme und Gleichspannungen sind in RECORD oder PLAY gemessen. Die in den Stücklisten aufgeführten Bauteile sind positionsweise voll auswechselbar gegen die Bauteile in dem Gerät, ungeachtet der etwaigen Typenbezeichnungen.

Avertissements

- Les normes de sécurité exigent qu'après réparation l'appareil soit remis dans son état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Les composants de sécurité sont marqués 

- Tout les IC et beaucoup d'autres semi-conducteurs sont sensibles aux décharges statiques (ESD). Leur longévité pourrait être considérablement écourtée par le fait qu'aucune précaution n'est prise à leur manipulation. Lors de réparations s'assurer de bien être relié au même potentiel que la masse de l'appareil et enfiler le bracelet serti d'une résistance de sécurité. Veiller à ce que les composants ainsi que les outils que l'on utilise soient également à ce potentiel.
- Toujours alimenter un appareil à réparer à travers un transfo d'isolement.
- Ne jamais remplacer les modules ni d'autres composants quand l'appareil est sous tension.
- Pour l'ajustage, utiliser des outils en plastique au lieu d'instruments métalliques. Ceci afin d'éviter les court-circuits et exclure l'instabilité dans certains circuits.

Observations

- La mesure des tensions continues et des oscillogrammes doit se faire par rapport à la terre de l'appareil.
EXCEPTION
Sur l'unité d'alimentation la tension continue et l'oscillogramme sont mesurés sur le côté primaire en Live GND.
- La mesure des tensions continues et des oscillogrammes figurant sur le schéma doit se faire dans un signal de barre couleur porteuse image sur 503.25 MHz (C25).
- Les oscillogrammes et tension sont mesurées en mode RECORD ou PLAY.
- Les semi-conducteurs indiqués dans le schéma de principe et à la liste des composants, sont interchangeable par repère sur ce chassis avec les semi-conducteurs de l'appareil quelle que soit la désignation de type donnée sur ces semi-conducteurs.

Veiligheidsinstructies

- Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, indientiek aan de oorspronkelijke, worden toegepast.

De veiligheidsonderdelen zijn aangeduid met het symbool 

- Alle IC's en vele andere halfgeleiders zijn gevoelig voor elektrostatische ontladingen (ESD). Onzorgvuldig behandelen tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen verminderen. Zorg ervoor, dat U tijdens reparatie via een polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde potentiaal als de massa van het apparaat. Houd componenten en hulpmiddelen ook op ditzelfde potentiaal.
- Sluit een apparaat dat gerepareerd wordt altijd via een scheidingstransformator aan op de netspanning.
- Verwissel nooit modules of andere onderdelen terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik voor het afregelen plastic i.p.v. metalen gereedschap. Dit om mogelijke kortsluiting te voorkomen of een bepaalde schakeling instabiel te maken.

Opmerkingen

- De gelijkspanningen en oscillogrammen dienen gemeten te worden ten opzichte van de apparaat aarde.
- De gelijkspanningen en oscillogrammen vermeld in de schema's dienen gemeten te worden met een kleurbalkensignaal beeldtraag golf op 503.25 MHz (C25).
- De oscillogrammen en gelijkspanningen zijn in RECORD of PLAY mode gemeten.
- De halfgeleiders, die in het princieschema en in de stuklijsten, zijn vermeld, zijn per positie volledig uitwisselbaar met de halfgeleiders in het apparaat, ongeacht de typeaanduiding op deze halfgeleiders.

Avvertimenti

- Le prescrizioni di sicurezza richiedono che l'apparecchio sia ricondotto alle condizioni originali e che siano usati ricambi originali.

Componenti di sicurezza sono marcati con 

- Tutti gli IC e semiconduttori sono sensibili a scariche elettrostatiche (ESD). Noncuranze durante la riparazione di semiconduttori possono danneggiarli o condurre ad una riduzione drastica della durata. Durante la riparazione assicurarsi di essere collegati allo stesso potenziale attraverso un bracciale di protezione contro scariche elettrostatiche. Inoltre tenere anche tutti i componenti e gli attrezzi a questo potenziale.
- Apparecchi da riparare bisogna collegarli sempre via un trasformatore isolante (separatore) alla tensione normale.
- Non scambiare moduli o altri componenti quando l'apparecchio è in funzione.
- Per l'accordo usare soltanto attrezzi di plastica (non usare attrezzi metallici). Così si evitano cortocircuiti e collegamenti instabili.

Osservazioni

- Misurare le tensioni continue e gli oscillogrammi riferendosi alla massa dell'apparecchio.
ECCEZIONE
Le tensioni continue e gli oscillogrammi dall'alimentatore sono misurati sulla parte primaria contro GND-Live.
- Le tensioni continue e gli oscillogrammi indicati negli schemi di collegamento devono essere misurati secondo le condizioni seguenti: segnale barre colore, portante dell'immagine su: 503.25 MHz (C25).
- Gli oscillogrammi e le tensioni continue sono misurati in RECORD o PLAYBACK.
- I componenti indicati nelle liste sono intercambiabili con quelli nell'apparecchio nonostante l'eventuale denominazione di modelli.

Avisos

- Las instrucciones de seguridad exigen que después de la reparación el aparato se encuentre en el estado original y que las piezas de repuesto, utilizadas para la reparación, sean idénticas a las originales.
- Los componentes de seguridad están marcados con 
- Todos los IC y semiconductores son sensibles a descargas electrostáticas (ESD). Un tratamiento no conforme a las instrucciones de semiconductores en caso de reparación, podría llevar a la destrucción de estos componentes, o a una reducción drástica de la duración. Tenga cuidado de que, en caso de reparación, estar al mismo potencial que la masa del aparato, por una pulsera con resistencia. Ponga todos los componentes, herramientas y recursos al mismo potencial.
- Para reparar un aparato hay que conectarlo siempre a la alimentación a través de un transformador de aislamiento.
- Cuando un aparato está en marcha no pueden ser cambiados módulos u otras piezas de repuesto.
- Para los ajustes hay que utilizar exclusivamente herramientas de plástico (nunca herramientas metálicas). Así se evitan cortocircuitos y circuitos inestables.

Notas

- Hay que medir las tensiones continuas y los oscilogramas contra la masa del aparato.
UITZONDERING:
Bij het netgedeelte zijn de gelijkspanningen in oscillogrammen aan de primaire kant tegen Live GND gemeten.
- Las tensiones continuas y los oscilogramas mencionados en los esquemas tienen que ser medidos de manera siguiente: señal barra de color portadora de imagen en 503.25MHz (C25)
- Los oscilogramas y las tensiones continuas son medidas en „RECORD“ y „PLAYBACK“
- Los componentes mencionados en las listas se los puede cambiar por los componentes en el aparato, a pesar de eventuales designaciones de tipos.

Ausbauanleitung

Allgemeine Richtlinien für den Ausbau von Gehäuseteilen, der Elektronik und des Laufwerks


Bei Zerlege- oder Zusammenbauarbeiten am Gerät immer den Netzstecker abziehen.

Aufgrund von Netzspannungen (Hot circuit) auf der Primärseite des Schaltnetztes ist ein Trenntrafo zum Betrieb des Gerätes unbedingt erforderlich.

Das Laufwerk oder die Kombination Laufwerk - Motherboard darf nicht an den Querstreben des Lifts herausgehoben werden!
Bauteile unter dem Laufwerk müssen gerichtet eingebaut werden!

Für die Fehlersuche im Bereich des Netztes wird die Verwendung eines Regeltrenntransformators empfohlen.

Alle Schrauben des Videorecorders können mit einem Torxschraubenzieher 10 *) gelöst bzw. angezogen werden.



1. Gehäusedeckel (Fig. 1)

- Die fünf Schrauben (S1) herausschrauben.
- Den Gehäusedeckel aus der Rinne heben und etwa 4 cm nach hinten schieben.
- Die Seitenwände des Gehäusedeckels mittig auf der Unterseite ca. 1 cm nach außen drücken und den Gehäusedeckel nach oben abheben.

Einbau:

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


2. Bodenplatte (Fig. 2)

Vorarbeiten:

Entfernen des Gehäusedeckels wie in Punkt 1 beschrieben.

- Die Schraube S2 entfernen (Fig. 1).
- Das Gerät wenden (Unterseite nach oben).
- Durch Entriegeln der drei Schnapphaken H1 von links nach rechts lässt sich die Bodenplatte ca. 1 cm nach hinten schieben und abheben.

Dadurch werden die wichtigsten ICs und der μP auf der Unterseite des Motherboards (MOBO) zugänglich.



Einbau:

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Richtung.

3. Frontpaneel (Fig. 3)

Vorarbeiten:

Entfernen des Gehäusedeckels wie in Punkt 1 beschrieben.


- Die vier Kabel K1 vom MOBO abziehen.
 - Die zwei Schnapphaken H2 nach außen drücken und die Paneeloberseite etwa 2mm nach vorne drücken.
 - Danach die zwei Schnapphaken H3 auf Oberseite entriegeln.
 - Zuletzt die vier Schnapphaken H4 an der Unterseite entriegeln und das Frontpaneel nach vorne abziehen.
- Das Gerät bleibt dabei voll bedienbar.

Einbau:

- Das Frontpaneel aufstecken bis die Schnapphaken einrasten.
- Dabei den Liftklappenhebel in die Führung der Liftklappe einhängen.
- Die vier Kabel K1 am MOBO wieder anstecken.

Wichtig!

- Kontrollieren ob alle Schnapphaken eingerastet und alle Kabel angesteckt sind!



*) ... im Fachhandel erhältlich

4. Bedienprint - ADCP / ACP

Vorarbeiten

Entfernen des Gehäusedeckels wie in Punkt 1 beschrieben.
Entfernen des Frontpanels wie unter Punkt 3 beschrieben.

- Die acht Schrauben S3 lösen und die beiden Platinen abheben.
- Der Shuttletknopf kann einfach abgezogen werden.

5. Netzteil (Fig.1; Fig. 4)

Vorarbeiten

Entfernen des Gehäusedeckels wie in Punkt 1 beschrieben.

- Die Netzteilschraube S2 (Fig. 1) entfernen.
- Die Schnapphaken H5 (Fig. 4) entriegeln und den Netzteil aus der Zarge heben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Richtung.




Fig. 4

6. Ausbau der Kombination MOBO - Laufwerk

Vorarbeiten

Entfernen des Gehäusedeckels wie in Punkt 1 beschrieben.
Entfernen des Frontpanels wie unter Punkt 3 beschrieben und das Kabel vom MOBO abziehen.
Ausbau des Netztesles wie unter Punkt 5 beschrieben und das Kabel vom MOBO abziehen.

- Die drei Befestigungsschrauben (F) im MOBO entfernen (Fig. 5), diese können jedoch konstruktionsbedingt fehlen.
- Die Kabel K2 und K3 aus den Führungen auf der Rahmen rückseite entfernen.
- Den Lift nach dem Entriegeln der beiden Liftsperrern LS um 5cm zurückschieben (Fig. 5).
- Die vier Laufwerksschrauben S4 lösen (Fig. 5).
- Die vier in der Zarge mitgespritzten Kunststoffteile zum Arretieren der Schnapphaken ausbrechen (Fig. 3).
- Das Gerät wenden (Unterseite nach oben) (Fig. 2).
- Mit den Kunststoffteilen die vier Schnapphaken H6 entriegelt fixieren (Fig. 2).
- Die verbleibenden zwei Schnapphaken H7 entriegeln und den Rahmen anheben (Fig. 2).
- Nun kann der Rahmen vorsichtig abgehoben werden.
- Die vier Kunststoffteile wieder aus der Zarge entfernen und NICHT wieder in das Gerät geben.
- Die Kombination MOBO Laufwerk vorsichtig wenden und falls notwendig in die Serviceposition bringen (Fig. 6).



In dieser Position ist das Gerät funktionsfähig.
"Eject" darf NICHT durchgeführt werden !!!

Achtung:

Abgleiche in play back dürfen in der Serviceposition nicht durchgeführt werden.
"Eject" darf NICHT durchgeführt werden !!!

Einbau:

- Die Kabel zu Bedienprint und Netzteil vom MOBO abstecken.
- Den Rahmen nach oben offen auf eine ebene Fläche stellen.
- Das Laufwerk seitlich beim Lift anfassen und die Einheit MOBO-Laufwerk in den Rahmen legen.
- Darauf achten, daß die Chinchbuchse und die Scartbuchse in den Führungen sind.
- Kontrolle ob alle Schnapphaken vom MOBO eingerastet sind !
- Schrauben (F) wenn vorhanden einschrauben (Fig. 5).
- Die Laufwerkschrauben S4 wieder einschrauben (Fig. 5).
- Kabelverbindungen wieder herstellen.
- Die Kabelverbindungen Bedienprint-MOBO und Netzteil-MOBO wiederherstellen..



Lift protection (LS)



Fig. 5

7. Laufwerksausbau (Fig. 5)(Fig. 7)(Fig. 8)

Vorarbeiten

Entfernen des Gehäusedeckels wie in Punkt 1 beschrieben.
Entfernen des Frontpanels wie unter Punkt 3 beschrieben.

- Den Lift nach dem Entriegeln der beiden Liftsperrn um 5 cm zurückschieben.
- Die vier Befestigungsschrauben (S4) des Laufwerks lösen und entfernen.
- Die Masseschraube (M) an der Rückseite lösen und entfernen. (Dabei den Schraubendreher durch das Loch in der Rückwand einführen.) (Fig. 8)
- Alle Kabel vom Laufwerk abziehen.
- Das Abschirmblech des Scannerkabels nach hinten biegen.
- Das Scannerkabel vom Stecker abziehen.
- Lift wieder in "Eject"-Position bringen.
- Das Laufwerk hinten leicht anheben um die Steckverbindung zum Capstanmotor zu lösen.
- Mit Spitzzange die zwei Schnapphaken (S) zusammendrücken und das Laufwerk im Bereich der Schnapphaken anheben. (Fig. 7)
- Das Laufwerk kann vom MOBO getrennt werden.

Einbau:

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Wichtig

Es ist darauf zu achten, daß die Kabel (K1; K2;) in die Halterungen der Rahmenrückseite verlegt werden, und die Masseschraube (M) angeschraubt ist!




Fig. 7





Fig. 8





Fig. 6

HILFSMITTEL ZUR FEHLERSUCHE

Ein- und Ausbau von FLATPACK-Bauteilen

1. Ausbau eines Flatpack-ICs

Mit einem entsprechend eingerichteten Heißluftgerät




Abb. 2-1

a. Heißluftgerät für das Ablöten von Flatpack-ICs einrichten und entsprechende Flatpack-Schaltung etwa 5 bis 8 Sekunden lang erhitzen.

b. Nach dem Erhitzen Flatpack-IC mit der Pinzette entfernen.

ACHTUNG:

Setzen Sie die benachbarten SMD-Bauteile nicht zu lange der heißen Luft aus, sie könnten sonst beschädigt werden.




Abb. 2-2

Decken Sie benachbarte Bauteile mit Isolierband ab.

Flatpack-ICs sind auf der Printplatte aufgeklebt. Achten Sie beim Entfernen darauf, die Leiterbahnen unter der Schaltung oder in der Nähe der einzelnen Lötungen nicht zu beschädigen.

Falls für das Entfernen des Control/Deck μP Pos. 7406 ein Messer, dünner Schraubenzieher o. Ä. notwendig ist, sollte dies nur an der Ecke zwischen den Pins 90 und 91 eingesetzt werden.

• Mit LötKolben

a. Verwenden Sie eine Ablötlitze, um das Lötmedium von allen Pins der Schaltung zu entfernen. Dies wird durch das Auftragen von Lötflußmittel auf alle Pins erleichtert.




Abb. 2-3

b. Heben Sie die einzelnen Pins mit Hilfe einer Nadel oder eines Drahtes ab, und erhitzen Sie die Pins gleichzeitig mit Hilfe eines LötKolbens mit feiner Spitze oder eines Heißluftgerätes.




Abb. 2-4

• Mit Draht

a. Verwenden Sie eine Ablötlitze, um das Lötmedium von allen Pins des ICs zu entfernen. Dies wird durch das Auftragen von Lötflußmittel auf alle Pins erleichtert.

b. Befestigen Sie den Draht auf der Arbeitsfläche oder an einem festen Verankerungspunkt (siehe Abb. 2-5).

c. Ziehen Sie den Draht nach oben, sobald die Lötverbindung aufgeschmolzen ist, um den Pin des ICs vom Kontakt auf dem Print abzulösen, wobei Sie gleichzeitig damit fortfahren, die nächsten Pins mittels LötKolben oder Heißluftgerät zu erhitzen.




Abb. 2-5

Anmerkung:

Aufgeklebte Schaltungen zuerst mittels Heißluftgerät erhitzen, um den Klebstoff aufzuschmelzen.

ACHTUNG:

Falls für das Entfernen des Control/Deck μP Pos. 7406 ein Messer, dünner Schraubenzieher o. Ä. notwendig ist, sollte dies nur an der Ecke zwischen den Pins 90 und 91 eingesetzt werden.

Bei allen anderen Ecken verlaufen Leiterbahnen, die eventuell beschädigt werden könnten!

• Mit speziellem Entlötgerät

- Tragen Sie zusätzliches Lötzinn auf die Pins auf
- Heizen Sie den IC an, um den Klebstoff mit dem der IC befestigt ist, aufzuschmelzen
- Verwenden Sie ein Entlötgerät mit einem speziellen Stempel, der der Kontur des ICs entspricht, um den IC zu entfernen.

Falls für das Entfernen des Control/Deck μP Pos. 7406 ein Messer, dünner Schraubenzieher o. Ä. notwendig ist, sollte dies nur an der Ecke zwischen den Pins 90 und 91 eingesetzt werden.

Bei allen anderen Ecken verlaufen Leiterbahnen, die eventuell beschädigt werden könnten!




Abb. 2-6

2. Einbau von FLATPACK - Bauteilen

a. Verwenden Sie eine Ablötflitze, um Lötückstände an den Lötäugen des Prints zu entfernen. Damit wird die Montage des neuen FLATPACK-ICs erleichtert.

b. Die Markierung „*“ am IC kennzeichnet Pin 1. Diese Markierung muß mit dem Kontakt 1 auf dem Print übereinstimmen. Löten Sie die vier Ecken der Schaltung an (siehe Abb. 2-7).




Abb. 2-7




Abb. 2-8

- Tragen Sie zusätzliches Flußmittel auf die Pins auf
- Löten Sie alle Pins der Flatpack-Schaltung an
- Entfernen Sie überschüssiges Zinn mit einer Entlötflitze. Achten Sie darauf, daß kein Kurzschluß zwischen den Pins zurückbleibt.

Anmerkung

Alle integrierten Schaltungen sowie zahlreiche andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen und sind daher gemäß den Vorschriften im Kapitel „Sicherheitshinweise“ zu behandeln.

Spannungsmessungen

Farbtestbalken bei AUFNAHME und WIEDERGABE bei Normalgeschwindigkeit.

Anmerkung:

Die Spannungen bei AUFNAHME und WIEDERGABE sind in den Diagrammen gemäß nachstehender Abbildung angegeben.




Abb. 2-10

2. HILFSMITTEL ZUR FEHLERSUCHE

2.1 Löschen des EEPROM

- Netzstecker ziehen
- Die Taste Standby drücken und gedrückt halten, den Netzstecker wieder anstecken und die Taste 'Standby' noch solange gedrückt halten bis Display wieder dunkel wird (ca. 8s).

Es werden dann alle Daten im EEPROM gelöscht und initialisiert (Timer und Sendereinstellungen). Es wird auch das interne Prozessor- Ram gelöscht. Die Optioncodes, Deckparameter, Betriebsstundenzähler- und Abgleichwerte bleiben erhalten.

2.2 Tausch des EEPROM

Nach dem Tausch des EEPROMs sind folgende Steps des Servicetestprogramms unbedingt durchzuführen:

Step 40:	Optionen Code - Eingabe
Step 51:	Einstellung der Lückenposition
Step 52:	'Studio Picture control' Abgleich
Step 53:	Uhr-Abgleich
Step 60:	Pegelabgleich Stereo-Dekoder
Step 61:	Kanaltrennung Stereo-Dekoder
Step 62:	Audio-Linear-Wiedergabepegel
Step 63:	Aussteuerungsanzeige

2.3 Servicetestprogramm

2.3.1 Einleitung

In das Softwareprogramm des Kontrollmikroprozessors ist ein Servicetestprogramm aufgenommen. Es wurde in folgende Steps mit folgenden Modi unterteilt:

Step 00:	Anzeige der Maskenversionsnummer
Step 01:	Kontrolle der Laufwerkspositionen
Step 02:	Anzeige der Deck - Fehlercodes
Step 03:	Deck - Sensoren und manuelles Tracking
Step 04:	Anzeige des Betriebsstundenzählers
Step 05:	Elektrischer Fehlercode
Step 10:	Betrieb ohne Laufwerk - Dummymode
Step 40:	Optionen Code-Eingabe
Step 51:	Einstellung der Lückenposition
Step 52:	'Studio Picture control' - Abgleich
Step 53:	Uhrabgleich
Step 60:	Pegelabgleich Stereodekoder
Step 61:	Kanaltrennung Stereodekoder
Step 62:	Audio-Linear-Wiedergabepegel
Step 63:	Abgleich der Aussteuerungsanzeigen
Step 98:	Display-Test
Step 99:	Clockfrequenz-Ausgabe

Die Funktionalität des Gerätes ist geändert während das Servicetestprogramm aktiv ist:

- alle Deckfunktionen sind verfügbar
- die Kindersicherung wird deaktiviert nach Aufruf des Servicetestprogramms
- kein Autostandby und Autotracking; Tracking immer in Mittelposition (außer Step 3)
- kein Menü und somit auch kein Sendersuchlauf
- kein Programmwechsel mit UP/DOWN möglich; die Presetnummer, welche vor Einsteigen des Servicetestprogramms aktiv war, wird beibehalten

2.3.2 Aufruf und Verlassen des Servicetestprogrammes


Die Taste STOP auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten. Danach die Taste PLAY auf dem Gerät drücken und für mindestens 5 sec. gedrückt halten.

Nach dem Aufruf des Servicetestprogrammes wird automatisch der Step 00, mit der Anzeige der 'Maskenversionsnummer' angezeigt!



Step Number

Um den Step zu ändern drücken Sie 'SELECT'. Danach zeigt das Display blinkend die aktuelle Stepnummer. Alle Steps können mit UP/DOWN oder Zifferneingabe angewählt werden. Um einen neuen Step zu aktivieren wieder 'SELECT' drücken.




Hat man einen Step, dem kein Mode zugeteilt ist, angewählt, erscheint in der Anzeige blinkend „-“.

Der Ausstieg aus dem Servicetestprogramm erfolgt durch Drücken der Bereitschaftstaste STANDBY oder durch Trennen des Gerätes vom Netz.

2.3.3 Dauerprüfung

Im Servicetestprogramm kann das Gerät einer Dauerprüfung unterzogen werden. Dafür muß das Gerät mit einer Kassette in die Stellung „PLAY“ oder „REC“ gebracht werden. Die Funktionen werden dann endlos durchgeführt. Bei RECORD geht das Gerät am Bandende nicht in EJECT sondern in REWIND und beginnt wieder mit RECORD. Diese Prüfung dient dazu, intermittierende Fehler aufzufinden. Der zuletzt aufgetretene Fehler wird im EEPROM abgespeichert (Der Fehler bleibt auch nach einem Netzausfall gespeichert). Die Dauerprüfung wird durch STOP oder Verlassen des Servicetestprogrammes beendet.




2.3.4 Beschreibung der Steps


Step 00: Anzeige der Maskenversionsnummern

Nach dem Aufruf des Servicetestprogrammes wird automatisch der Step 00, mit Mode 'Maskenversionsnummer' angezeigt.

a) nach dem Aufruf des Servicetestprogrammes erscheint die Versions ('Build')-Nummer der Central Control-Software,




nach Drücken der Taste "Down" wird
b) die Version des Display-Mikroprozessors angezeigt.




Durch Drücken der Taste "Up" kommt man zurück zur Central Control-Version

nach abermaligem Drücken der Taste "Down" wird
c) die Maskenversion des On Screen Display ICs angezeigt.



Durch Drücken der Taste "SELECT" auf der Fernbedienung kann dieser Mode wieder verlassen werden. Es erscheint die momentan angewählte Positionsnummer und blinkt.



Es ist nun die Anwahl eines Steps zwischen 00 und 99 möglich.

Step 01: Kontrolle der Laufwerkspositionen

Nach Aufruf des Steps 01 wird die Laufwerksposition im Display angezeigt.

Für die Kontrolle des Laufwerkzustandes wird das FTA Signal verwendet, welches vom Lichtschranken der die Umdrehungen des Fädelmotors kontrolliert, kommt.

Die Laufwerksposition wird durch Zählen der FTA - Impulse am Display angezeigt.

(z.B. 07 = Eject)




Tabelle der Laufwerkspositionen:


Status	Position	Position
	no Jog/Shuttle	Jog/Shuttle
Eject	7+2-2	7+2-2
Index	191+0-2	191+0-2
Stop out	200+4-4	200+4-4
Play	214+4-4	211+4-4
Reverse	237+2-0	237+2-0

Funktion des Init Schalters:

Das Diagramm zeigt die Funktion des Init- Schalters abhängig von der Position des Laufwerks.

A: DC, 2 V/Div, 0.5 s/Div

B: DC, 2 V/Div, 0.5 s/Div




Step 02: Anzeige von Laufwerks-Fehlern (Deck Error)

In diesem Step werden die letzten 3 Laufwerks-Fehlercodes gezeigt. Nach dem Aufruf erscheint der letzte Deckfehler.

Die Deckfunktion in der der Fehler aufgetreten ist wird 3-stellig angezeigt.

Die Fehlercodes bleiben im EEPROM gespeichert, auch wenn der Recorder vom Netz getrennt wird.

Mit der Taste DOWN kann man die anderen 2 Fehler anwählen; mit UP kann man zum letzten Fehler zurückgehen.



Remark: Wenn eine Fehlerserie auftritt, wird nur der erste Fehler angezeigt; z.B. wenn der Deck-µP einen Kopfmotorfehler erkennt und die Kassette in Eject-Position bringen will, aber dies nicht möglich ist, wird nur der Kopfmotorfehler angezeigt und nicht ein Fädel-Error.

Error table:

0	no error
1	threading error
2	no capstan pulses
3	tape broken
4	no pulses left reel
5	no pulses right reel
6	head motor error

12	Standby	115	Viss erase	215	Slow motion 1/7
14	Autotracking	125	Tuner - Stopout	216	" " 1/2
31	Play*-3	126	Auto Remain Function	217	" " -1/24
34	Slow reverse	130	ATTS Function	218	" " -1/14
41	Still Picture	168	Frame+	219	" " -1/7
42	Fast	169	Frame-	220	" " -1/2
44	Play*-9	170	Play*-11	222	Edit Record
45	Eject	171	Play*-7	223	Auto align of Head sw. Pos
46	Play*9	172	Play*-5	225	Autotracking Abort
47	Play*-1	173	Play*5	238	Pause
48	Pause	174	Play*7	239	SPC align
50	Rewind	175	Play*11	246	Edit Pause
52	Wind	196	Tuner - Eject	247	Slow motion 1/10
53	Play	197	Standby Eject	248	" " 1/18
54	Stop out	199	Audio Dubbing	249	" " -1/10
55	Record	202	Audio Dubbing Pause	250	" " -1/18
112	Index next	206	Reset Tapecounter	253	Key Released
113	Index previous	211	Slowmotion 1/24		
114	VISS write	212	Slow motion 1/14		

Der Fehlercodes können mit der Taste CLEAR rückgesetzt werden.
Danach erscheint im Display:

00:12:02

Überwachung der Laufwerksfunktionen:

Die Ein- und Ausfädeldauer:

Als Referenz für die Einfädel- und Ausfädeldauer wird das Signal von jener Lichtschranke genommen, die zur Zählung der Umdrehungen des Fädelmotors dient.

Stillstand des linken bzw. rechten Wickeltellers:

Als Referenz für diese Überwachung werden die Tachosignale vom linken (WTL) und rechten (WTR) Wickelteller genommen.

Stillstand des Kopftrommelmotors:

Für diese Überwachung wird das PG/FG-Signal verwendet. Es wird aus der EMK der nicht stromdurchflossenen Spulen des Kopftrommelmotors abgeleitet und gibt die Position und Geschwindigkeit der Kopftrommel an.


Capstanmotorfehler

Für diese Überwachung wird das Capstan-Tachosignal verwendet.

Wenn eines der beschriebenen Sensorsignale nicht vorliegt, versucht das Gerät den Lift in die Stellung "EJECT" zu bringen.

Step 03: Decksensoren und manuelles Tracking

Nach Aufruf des Steps 03 werden die Decksensoren angezeigt und periodisch aktualisiert.



Das Icon '●' wird verwendet, um den Status der Record Protection anzuzeigen (Icon aktiv heißt Record Protection aktiv).

Der aktuelle Deckstatus wird als Icon in der Punktmatrix angezeigt, z.B.: ► ■ ■ ■ ● ►► ◀◀ ◀

Tracking:

Im Servicetestprogramm steht Tracking immer in Mittelposition. Nur in diesem Step kann mit den Tasten UP / DOWN der Wert für notwendige Laufwerkseinstellungen verändert werden (X-Abstand).

Nach Verlassen dieses Modes mit der Taste SELECT stellt sich der Trackingwert immer auf Mittelposition ein und kann nicht verändert werden.

Step 04: Anzeige des Betriebsstundenzählers:

Nach Aufruf des Steps 04 gibt der Betriebsstundenzähler an, wieviele Stunden sich die Kopfscheibe gedreht hat. Die Stunden werden als vierstellige Dezimalzahl angezeigt.



Step Number


Step 05: Anzeige von Bus-Kommunikationsfehlern

Nach Aufruf des Steps 05 wird der Errorcode der nicht funktionierenden oder fehlenden IIC-Baugruppe angezeigt

Wenn jedoch das **EEPROM** 7401 während des Hochstartens der Software keinen 'Acknowledge' liefert, setzt die Maschine nicht mit dem Booten fort, sondern zeigt die **Fehlermeldung '301-73'** im Display an. Nach 5 Sekunden versucht die Maschine erneut zu starten. Ist das EEPROM defekt, resultiert das in einer Endlosschleife.

Ein EEPROM Read/Write Check wird bei Aufruf des Service-Steps 5 ausgeführt.

Aufgrund der Programmierzeit des EEPROMs kann der EEPROM Read/Write Check einige Sekunden dauern (abhängig von der EEPROM-Größe). Wenn während dieser Zeit der VCR unterbrochen wird (z.B. durch einen Netzreset) können Teile des EEPROM-Inhaltes zerstört werden.



Error Step Number

Mit der Taste DOWN können alle Errorcodes nacheinander angewählt werden. Ist in einer Geräteausführung die IIC-Bus Komponente nicht vorhanden, wird sie ebenfalls als Error angezeigt (ein Fehler des Luminanz/Chroma/Audio-Prozessor 7005 kann nicht angezeigt werden).

Tabelle der Error Codes:

Code	Description	Pos.
0	no error, all expected devices are available	
1	Tuner	7702
2	Modulator	7702
5	OSD/PDC/VPS	7851
7	Audio Processor: no Acknowledge	7651
8	Videomatrix	7506
9	Nicam	1972/7700
10	Stereo Decoder	7771
11	TXT data slicer (not used)	7871
13	EEPROM read/write error	7401
14	Audio Processor: no HP2 detected	7651

Step10: Betrieb ohne Laufwerk - Dummymode


Mit der Taste SELECT in Mode einsteigen; ab diesem Zeitpunkt sind alle Motore abgeschaltet und der Deckmikroprozessor ignoriert die Sensoren. Nun kann das Laufwerk vom Motherboard getrennt werden (siehe Ausbauanleitung). **Den Einbau des Laufwerks nur bei gezogenem Netzstecker durchführen!** Für Signalverfolgungen kann das Gerät in alle Laufwerkszustände gebracht werden, d.h. Signalelektronik, Audio- und IO-Processing werden in die entsprechende Betriebsart geschaltet.



Der Step muß mit Netzunterbrechung verlassen werden.

Step 40: Option Code-Eingabe

Wenn im Zuge einer Reparatur ein neues EEPROM eingebaut wird, muß dieses neu initialisiert werden. Nach Aufruf des Steps 40, erscheint in der Anzeige die Option A.



Mit den Tasten UP und DOWN können die verfügbaren Optionen angewählt werden.

Durch dezimale Eingabe von dreistelligen Codes werden die richtigen Optionen (Features) gesetzt. Diese Codes sind dem Typenschild des Geräts zu entnehmen.

Mit der Taste "CLEAR" auf der Fernbedienung kann bei Fehleingaben der eingegebene Wert gelöscht werden.

Nach Drücken der Taste "OK" am Gerät wird der eingegebene Code abgespeichert und im Display für ca. 5 sec. "OK" angezeigt.

Step 98: Display-Test

Nach Aufruf des Steps 98 leuchten alle Segmente des Displays mit halber Helligkeit. Der Step muß mit Netzunterbrechung beendet werden.

2.4. Customer Service Mode (CSM)

2.4.1 Allgemein

Die Beantwortung von Kundenfragen ist viel einfacher, wenn der Kunde genauere Angaben seines Problems machen würde. Hat das Customer Information Center CIC einmal das Problem erkannt, ist die Antwort in den meisten Fällen einfach. Der Customer Service Mode hilft den Kunden in ihren Fragen spezifischer zu sein durch Bereitstellen eines eingebauten menügesteuerten Bildschirm-Diagnosesystems. Er hilft deshalb Händlern und dem CIC telefonisch schnelle und korrekte Antworten zu geben.

Das System ermöglicht:

- Einfache Handhabung nicht-technischer Anfragen
- Zuverlässigere Information an den Kunden, daß eine Reparatur nicht notwendig ist
- Identifizierung von Software-Versionen via Telefon

Der Customer Service Mode ist ein read only, Menü-basierendes Informationssystem welches durch den Kunden zu Hause aufgerufen werden kann.

2.4.2 Aufruf des Customer Service Modes

Die Taste STOP auf der Fernbedienung drücken und gedrückt halten. Danach die Taste MENU auf dem Gerät drücken und für mindestens 5 sec. gedrückt halten.

Diese Prozedur arbeitet unabhängig vom Status der Kindersicherung (falls Feature vorhanden) oder der VCR-Adresse.

2.4.3 Bedienung innerhalb des CSM

Alle Deckfunktionen sind möglich. Funktionen die ein Menü erfordern sind nicht erlaubt.

Mit Cursor UP/DOWN kann der Kunde zwischen allen gespeicherten Programme umschalten.

Wechseln zwischen den beiden Tabellen ist mit der MENU-Taste der Fernbedienung möglich.

2.4.4 Deaktivierung

Der Customer Service Mode kann durch Drücken der Taste 'STANDBY' am VCR verlassen werden.

2.4.5 Inhalt des Customer Service Mode

Tabelle 1

CUSTOMER SERVICE MODE 1										XX:XX
VERSION		CC	XXXX	DC	XX					
DECKERR	X	X	X	ER	XX	XX	XX	XX	XX	XX
RPROT	XXX	CHILD	DL	XXX		P	50		XXX	
DREC	XXX	DEC	XXX				16:9		XXX	
VCR	X		REMOTE	X			CASS	XXXX		
PROG	XX	SYSTEM	XXXXX			NAME	XXXXX			
TUNE	XXXXXXXXXX		MOD	XXXXXXXXXXXX						
MODE	XXXXXXXXXXXX		XX			PREROLL	X:XX			
AUDIO	XXXXXXXXXX					HEADPHONE	XX			
VIDEO	XXXXXXXXXX									
WARNING	XXXXXXXXXXXX									

XX:XX Aktuelle Zeit
 VERSION CC Versionsnummer des Central Controllers
 DC Softwareversion des Display Controllers
 DECK ERR E1..3 Deck-Errorcode; für eine Übersicht der Codes siehe Step 2 des Servicetestprogramms
 ER 0..15 Elektrischer Errorcode laut Step 5 des Servicetestprogramms
 VCR = 1 / 2 VCR-Adresse
 REM = 1 / 2 Letzte detektierte Remote-Adresse
 CASS Cassettenlänge
 RPROT = ON/OFF Record Protection
 CHLDL = ON/OFF Child Lock
 P50 = -1/2 Easy Link nicht / release 1 / release 2 aktiv
 DREC = ON/OFF Direct Record
 DEC = ON/OFF Decoder
 16:9 = ON/OFF 16:9 Bildschirmformat Identifikation
 PROG Programmnummer
 SYSTEM in REC/EE empfangenes Farbsystem, in Playback System vom Band
 TUNE Frequenz oder Kanal (abh. von aktueller Auswahl) + optionaler Fine-Tuning-Wert
 NAME Detektierter Sendername
 MOD Modulator 'ON/OFF' oder 'NO' im Falle von Booster, Frequenz, Audio-Modus G/K
 MODE Laufwerksmodus, Record Modes..., letzte 2 Digits: SPEED = SP/LP
 PREROLL aktuelles detektierter Prerollwert (Defaultwert wenn keine Camera angeschlossen ist)
 AUDIO in Playback: MONO - L - R - ST - MIX; in Record or EE: AUTO/MAN and level value
 HEADPHONE Aktueller Lautstärkewert
 VIDEO Smart Picture-Info
 WARNING Letzte Warning-Info

Tabelle der elektrischen Error-Codes:

Code	Description	Pos.
0	no error, all expected devices are available	
1	Tuner	7702
2	Modulator	7702
5	OSD/PDC/VPS	7851
7	Audio Processor: no Acknowledge	7651
8	Videomatrix	7506
9	Nicam	1972/7700
10	Stereo Decoder	7771
11	TXT data slicer (not used)	7871
13	EEPROM read/write error	7401
14	Audio Processor: no HP2 detected	7651

Tabelle der Deck-Error-Codes:

0	no error
1	threading error
2	no capstan pulses
3	tape broken
4	no pulses left reel
5	no pulses right reel
6	head motor error

Tabelle 2

CUSTOMER SERVICE MODE 2						XX:XX
YEAR	XXXX	MONTH	XX	DATE	XX	
DATE	PROG	START	V / P	END	LP	
1	XXXXXX	XXXXXX	XX:XX	X	XX:XX	X
2	XXXXXX	XXXXXX	XX:XX	X	XX:XX	X
3	XXXXXX	XXXXXX	XX:XX	X	XX:XX	X
4	XXXXXX	XXXXXX	XX:XX	X	XX:XX	X
5	XXXXXX	XXXXXX	XX:XX	X	XX:XX	X
6	XXXXXX	XXXXXX	XX:XX	X	XX:XX	X
V / P DET XXXXX						

Aktuelle Zeit, Jahr, Monat, Tag

- Aktuelle Timer settings

- V/P: VPS/PDC Detektion des aktuell empfangenen Senders "ERROR/ VALID"

Engineer's remarks

[illegible]

Schaltungsbeschreibung

1. Schaltnetzteil PS:

1.1 Technische Daten:

Netzspannung:	220-240 V _{ac} ± 10 %
Maximale Leistung:	40W
Schaltfrequenz:	55 kHz
Wirkungsgrad:	ca. 80 % bei max. Leistung

1.2 Funktionsprinzip (Sperrwandler):

Während der Leitphase des Schalttransistors wird Energie vom Netz in den Transformator übertragen. Diese Energie wird in der Sperrphase an den Sekundärteil abgegeben. Über die Einschaltzeit wird die in jedem Zyklus übertragene Energie so geregelt, daß die Ausgangsspannungen unabhängig von Last- oder Eingangsspannungsänderungen sind. Die Regelung des Mosfet [7150] übernimmt der IC [7151].

1.3 Low power stand by mode:

Im 'low power standby mode' werden ein Großteil der 5V-Verbraucher, die 12V-Versorgung und die 33V-Versorgung am Motherboard abgeschaltet. Das Netzteil arbeitet dann mit reduzierter Schaltfrequenz (ca. 35 kHz), um die Schaltverluste im Mosfet [7150] zu reduzieren. Die Leistungsaufnahme ist in diesem Zustand kleiner als 4 Watt.

1.4 Umkehrpunkt (point of reversal):

Bei diesem Punkt der Ausgangscharakteristik wird die maximale Leistung übertragen.

1.5 Überlast:

Das Netzteil arbeitet im Burst-Mode. Die Energie in jedem Zyklus wird begrenzt, so daß die Ausgangsleistung gering ist (Fig.1).




Fig. 1

1.6 Schaltungsbeschreibung:

Im Netzeingangsteil befindet sich ein Filter [5150, 2150], das die im Schaltnetzteil entstehenden Störungen vom Netz fernhält. Die Netzspannung wird durch die Gleichrichterbrücke [6151, 6152, 6153, 6154] gleichgerichtet und mit dem Elko [2152] gepuffert. Der Elko [2154] wird über die Ladungspumpe [2151, 6155, 6156] und [3155] geladen dient der Versorgung des IC [7151] während der Anlaufphase. Danach übernimmt die Transformatorwicklung 1-7 mit der Diode [6157] die Versorgung des IC. Während der Einschaltzeit des Schalttransistors fließt ein Strom von der gleichgerichteten Netzspannung durch die Primärwicklung des Transformators, den Transistor [7150] und der Widerstand [3113] gegen Masse. Da die positive Spannung am Pin 3 des Transformators konstant ist (für diese Betrachtung), steigt der Strom linear an und bildet eine Rampe, abhängig von der Netzspannung und Induktivität der Primärwicklung ($U=L \cdot di/dt$). Im Transformator bildet sich ein magnetisches Feld, welches eine bestimmte Energiemenge darstellt. Die Sekundärspannungen sind so gepolt, daß die Dioden in dieser Phase sperren. Über die Widerstände [3160, 3161] wird dem IC [7151] am Pin7 ein Spannungsabbild des Primärstromes zugeführt. Dieses wird überprüft und sobald es einen bestimmten Wert erreicht, der von der Regelspannung am Pin 14 des ICs abhängt, wird der Transistor [7150] abgeschaltet.

Wenn der Schalttransistor [7150] sperrt, wird keine Energie mehr in den Transformator übertragen. Die Induktivität des Transformators ist nun bestrebt, den Strom der durch sie geflossen ist, konstant zu halten. Der Strom nimmt aber ab ($di/dt < 0$) und die Polarität der Spannungen am Transformator kehrt sich um, was zur Folge hat, daß ein Strom durch die Sekundärwicklungen des Trafos, die jetzt leitenden sekundären Dioden [6164, 6165, 6166, 6169, 6170/6171] und die Last fließt. Dieser Strom ist ebenfalls rampenförmig, aber abnehmend.

Die Regelung der Ausgangsspannungen des Schaltnetzteils erfolgt durch Verändern der Leitdauer des Schalttransistors [7150], so daß entweder mehr oder weniger Energie vom Netz in den Transformator übernommen wird. Die Regelinformation kommt vom Regelement [7153]. Dieses vergleicht über einen Spannungsteiler den 5V-Ausgang mit einer internen 2,5V Referenzspannung. Die Ausgangsspannung von [7153] gelangt über einen Optokoppler (galvanischen Trennung) zum Pin 14 des IC [7151]. Er vergleicht diese Spannung mit einer internen Referenz. Der resultierende Wert wird mit der Spannung an Pin 7 (Abbild des Primärstromes) verglichen.

Die Spannung am Pin 5 des IC [7151] wird zur Rückregelung (FOLD BACK) im Überlastfall benötigt. Die maximale entnehmbare Sekundärleistung bestimmen die Widerstände [3113, 3160, 3161]. Steigt die Spannung am Pin 7 des ICs auf einen bestimmten Wert (typ. 1V), erreicht das Netzteil den Umkehrpunkt, es setzt Leistungsbegrenzung ein.

Auf der Sekundärseite werden sechs Spannungen zur Verfügung gestellt, gleichgerichtet durch [6170/6171, 6169, 6167, 6166, 6165, 6164]. Mit der Steuerleitung CSW und den Transistoren [7158, 7159] wird die Motorspannung 8_17M2 umgeschaltet.

1.7 Beschreibung der Anlaufphase:

Nach dem Anschluß an das Netz steigen zum Zeitpunkt to folgenden Spannungen an den Anschlüssen von IC [7151] (Fig.2). V_{cc} (Pin1) entsprechend der Halbwellenladung über die Ladungspumpe [2151, 6155, 6156] bis V_{ccstart}. Die Stromaufnahme ist in diesem Fall typ. 0,3 mA. Der IC beginnt bei Erreichen von V_{ccstart} (ca. 14V) zu arbeiten, die Stromaufnahme des IC steigt dann auf ca. 17 mA. Die Schaltfrequenz wird mit dem Kondensator an Pin 10 bestimmt (ca. 55 kHz).

Fällt V_{cc} unter den Grenzwert V_{dis2} (typ. 9V) bevor der Umkehrpunkt erreicht wurde (z.B. bei verschiedenen Kurzschlüssen), oder steigt V_{cc} bis auf V_{ccprot} (typ. 16V, z.B. bei Unterbrechung des Regelkreises), wird der Ausgang des IC (Pin 3) gesperrt. Anschließend versucht der IC einen Neustart (Fig. 2).

Wichtig: Um anzulaufen, benötigt das Netzteil eine Mindestlast am 5V-Ausgang von ca. 200 mA. Ist die Last an diesem Ausgang zu gering (z.B. ausgelöste 5V-Sicherung am Motherboard, oder Kabel am Netzteilanschluss nicht angesteckt), dann ist das Netzteil im "Burstmode" (oder "Hick Up" Mode)




Fig. 2

1.8 Nennbetrieb, Überlast, Standby:

Nach dem Anlauf ist IC [7151] im Normalbetrieb. Die Spannung an Pin 14 ist typisch 2,5V. Steigt die Last am Ausgang des Netzteils, erhöht der IC die Einschaltzeit des Mosfet [7150]. Der Spitzenstrom an Pin 7 (Abbild des Primärstroms im Trafo) erhöht sich ebenfalls. Steigt die Last weiter, begrenzt der IC ab typ. $1V_{peak}$ an Pin 7 des ICs die Einschaltzeit des Leistungstransistors [7150] (Umkehrpunkt).

Die IC-Versorgung V_{cc} aus der Trafowicklung 1-7 verhält sich wie die Sekundärspannung. Daher wird auch V_{cc} mit zunehmender Last kleiner. Sobald $V_{cc} < V_{dis1}$ (typ 9V) gelangt der IC in den Burst Mode. Die Kurzschlußleistung ist gering, da das Intervall zwischen den Anlaufversuchen groß ist.

Bei sinkender Last wird die Einschaltzeit verkürzt. Sinkt die Last weiter, schaltet der IC ab einem bestimmten Betrag des Spitzenwertes an Pin 7 die Frequenz auf ca. 25 kHz zurück (Standby Mode). Dadurch werden die Schaltverluste am Transistor reduziert.

1.9 Übertemperatur:

Der IC [7151] besitzt einen Übertemperaturschutz, der die Ausgangsstufe bei zu hoher Chiptemperatur (typ. 155 °C) blockiert. Nach Reduzierung der Temperatur ist ein erneuter Anlauf möglich.

2. Frontend FV (FV - Part):

2.1 Das Frontend besteht aus folgenden Teilen:

- TUMOD = Tuner (+ Modulator Option) (+Booster Option) (+Passive Loop Through Option)
- ZF-Verstärker & Videodemodulator IC TDA 9817, [7705] mit FM-PLL Demodulator
- ZF-Verstärker & Videodemodulator IC TDA 9818, [7705] mit FM-PLL und AM-Demodulator
- FM - Stereodekoder TDA 9873H [7760]
- Multistandard FM-Stereo, AM, NICAM Dekoder MSP3415D oder MSP3451G [7761]

2.2 Das Frontend wurde für den Empfang folgender Systeme konstruiert:

- PAL B/G mit FM-Stereo
 - PAL I oder PAL BG mit NICAM-Stereo
 - PAL BG mit NICAM und FM-Stereo
 - PAL BG/I SECAM L/L' mit NICAM und FM-Stereo
 - PAL BG SECAM DK mit NICAM und FM-Stereo
-
- PAL B/G = /01, /02, /16
 - PAL I = /05 Pal I mit UHF Empfang
 - PAL I Irland = /07 Pal I mit VHF/UHF Empfang
 - SECAM L, L', PAL BG/I = /39
 - PAL B/G, SECAM DK = /58

Die jeweilige Bestückung ist aus der Versionsliste des Schaltplanes zu entnehmen.

2.3 Tuner-Modulator (TUMOD):

Tuner und Modulator sind in einem gemeinsamen Gehäuse eingebaut.

Sowohl der Tuner als auch der Modulator sind PLL-gesteuert. Die Empfangsfrequenz bzw. Modulatorfrequenz wird mittels IIC-Bus eingestellt.

Die Verstärkung wird mit der AGC-Spannung an Pin 5 [1701] bestimmt (Funktionsweise siehe Abschnitt ZF-Demodulator).

2.4 ZF-Selektion:

Die ZF-Frequenz des Bildträgers ist für alle Systeme 38,9 MHz mit Ausnahme SECAM L' (33,9MHz).

Es wird ein Quasi-Split-Sound System verwendet; d.h. für Bild- und Tonträger sind getrennte Oberflächen-Wellen-Filter (OFW) notwendig [1704, 1703].

Für die PAL BG/I-SECAM L/L' Variante ist eine zusätzliche Schaltung zur Unterdrückung des Nachbarkanal-Tonträgers eingebaut, die mittels der Spule [5704] auf maximale Unterdrückung bei 40,4MHz eingestellt wird.

2.5 ZF-Demodulator:

2.5.1 TDA 9817/9818:

Das ZF-Signal des Tuners wird durch einen Demodulator-IC vom Typ TDA 9818 [7705] verarbeitet. Der TDA 9818 wird verwendet um pos. oder neg. modulierte Bildträger zu demodulieren. Es ist möglich, ein QSS-Ton-ZF-Signal oder ein Inter-carrier ZF Signal für die Demodulation im Tondemodulator [7761] zu erzeugen. Für eine bestmögliche Videosignalperformance wird das ZF-Signal über ein OFW [1704] je nach Standard geführt. Die Selektion der Ton-ZF-Träger erfolgt im Ton-OFW [1703], das für SECAM L' umgeschaltet wird. Das Ausgangssignal dieses OFW's wird im TDA 9818 weiter verarbeitet. FM-Träger werden aus der ZF-Ebene in die Ton-ZF-Lage umgesetzt und im Tondemodulator weiter verarbeitet. Die AFC-Spule [5702] des TDA 9818 wird, während eine Frequenz von 38,9 MHz am ZF-Ausgang des Tuners eingespeist wird, so eingestellt, daß die AFC-Spannung an Pin 17 TDA 9818 bei 2,5V liegt. Die Einstellung der Bildträgerfrequenz für SECAM L' wird im TDA 9818 dadurch erreicht, daß Pin 7 des IC's über ein Potentiometer [3730] an Masse gelegt wird. Die AFC-Spannung an Pin 17 TDA 9818 soll dann bei 33,9 MHz ebenfalls bei 2,5V liegen. Die HF-AGC wird mit dem AGC-Regler [3707] so eingestellt, daß bei genügend großem Eingangssignal (74 dBµV) die Spannung am ZF-Ausgang des Tuners [1701-Pin 17] 500 mVpp beträgt. Die Einstellung muß bei abgeschalteten Tonträger erfolgen. An Pin 16 [7705] erscheint das demodulierte Videosignal. Die Videofalle [1705] sorgt für eine Absenkung von Nachbarkanal- und Tonträgerresten im Video.

2.5.2 TDA 9817:

Wie TDA9818, ohne der Verarbeitungsmöglichkeit von AM Ton und positiver Videomodulation (SECAM L,L').

2.6 Ton-Demodulator:

2.6.1 Multistandard Ton Processor

MSP 3415D, MSP 3451G:

Der MSP 3415D [7761] ist ein Multi-Standard-Ton Prozessor, welcher FM Mono/Stereo, NICAM und AM-Signale demodulieren kann. Das einkommende Signal wird erst geregelt und anschließend digitalisiert. Das digitale Signal wird jetzt in 2 separaten Kanälen demoduliert. Im ersten MSP-Kanal wird FM und NICAM (B/G/I/D/K) demoduliert, während im zweiten MSP-Kanal nochmals FM oder AM demoduliert wird (NICAM L entspricht NICAM B/G). Diese demodulierten Signale werden digital im I/O selektiert und auf die D/A Wandler der Ausgänge geschaltet. Amplitude und Bandbreite der demodulierten Tonsignale können im MSP durch entsprechende Befehle über den I2C-Bus bestimmt werden. Damit kann diejenige Einstellung realisiert werden, welche für eine bestmögliche Performance benötigt wird. Der MSP 3451G hat zusätzlich ein „virtual surround sound feature“.

2.6.2 FM-Stereo Tondecoder TDA 9873:

Der TDA 9873 [7760] ist ein Multi-Standard A2 Ton Prozessor, welcher FM Mono/Stereo demodulieren kann. Die Ton ZF SIF2 wird von Pin3 [7705] zu Pin25 [7760] geführt. An den Pins 1 und 2 stehen die demodulierten Stereosignale AFL und AFR I2C-Bus gesteuert zur Verfügung.

3. Audio:

Die gesamten Audio Ein- & Ausgangswahlschalter und die Hi-Fi FM-Audio-Signalverarbeitung befinden sich im HiFi Audio Prozessor TDA9616H [7651]. Bei Geräten mit Smart Sound Feature wird zusätzlich der Sound Prozessor MSP 3451 G [7760] für die Klangsteuerung und der Analogschalter HEF 4052 BT [7511] für die Smart Sound / Bypass Umschaltung verwendet. Der HiFi Audio Prozessor wird ausschließlich über IIC-Bus gesteuert. Die Trägerfrequenzen und Bandpaßfilter für den FM-Audioteil werden vom TDA9616 eigenständig abgeglichen. Gestartet wird dieser Abgleich über den IIC-Bus nach einem Netzreset. Als Referenz hierfür wird das HP2 Signal verwendet (Pin 40).

3.1 Audio In/Out (I/O):

Die Ein- & Ausgangswahlschalter werden über IIC-Bus gesteuert. Audiosignale, kommend vom Frontend, den beiden Scartbuchsen (Scart1, Scart2), den Cinchbuchsen an der Geräterückseite, dem Mikrofonverstärker und den Cinch Frontbuchsen, gelangen über die Pins 1 bis 10 bzw. 44 zu den beiden Eingangswahlschaltern, die die entsprechenden Signale für den FM- und den Linear Audioteil auswählen. Die Ausgangswahlschalter für Scart 1 (Pins 15, 16), parallelgeschaltet zu den Cinchausgängen, Scart 2 (Pins 18, 19) und den Kopfhörerausgang (Pins 13, 14) wählen unabhängig voneinander die entsprechenden Signalquellen. Bei Geräten die mit dem Smart Sound Feature ausgestattet sind wird das Ausgangssignal (Pins 15, 16) des HiFi Audio Prozessors an den Eingang (Pins 1, 12) des Analogschalters [7511] und an den Eingang (Pins 40, 41) des Sound Prozessors MSP 3451 G [7760] geleitet, wo es Smart Sound Mode weiter bearbeitet wird. Vom Ausgang des Sound Prozessors (Pins 27, 26) wird das Signal an den Eingang (Pins 5, 14) des Analogschalters HEF 4052 BT [7511] geführt. Der Analogschalter schaltet mittels Steuerung ISMC (Pin 10) zwischen Bypass Mode (Neutral) und Sound mode Betrieb um. Am Ausgang des Analogschalters (Pins 3, 13) befindet sich die Teiler Stufe TL 072 [7512], die die Signale an den Scart 1 und Cinch Ausgang weiterleitet. Die RFAGC im HiFi Audio Prozessor begrenzt die maximale Amplitude des Signals zum Modulator (AMCO) um Übermodulationen zu verhindern. Die Leitung TRIA_ALM gibt (über IIC gesteuert) die Größe der Audiosignale oder den Pegel der Wiedergabehüllkurve (während Tracking) an den Deck-Prozessor weiter.

3.2 Audio HiFi (AF):

3.2.1 Aufnahme:

Das vom Eingangswahlschalter (INPUT SEL) kommende Signal gelangt über einen Pegelsteller (VOLUME) und ein Tiefpaßfilter (fg >> 30kHz) zum NOISE REDUCTION Block der bei der Aufnahme die Dynamik komprimiert. Das komprimierte Signal wird beiden FM-Modulatoren (1,4MHz und 1,8MHz Trägerfrequenzen) zugeführt. Die beiden Träger werden addiert und gelangen über Pin 36 zum Kopfverstärker.

3.2.2 Wiedergabe:

Das Signal vom Kopfverstärker gelangt über Pin 37 an die HF-AGC wo Band und Scannertoleranzen ausgeglichen werden. Über die beiden Bandpaßfilter und Limiter gelangen die FM Signale an die PLL Demodulatoren. Mittels SAMPLE & HOLD Stufe werden Kopfschaltstörungen überbrückt (getriggert vom HP2 Signal). Die demodulierten Signale werden anschließend im NOISE REDUCTION-Teil expandiert. Danach stehen die Hi-Fi Signale an den Ausgangswahlschaltern zur Verfügung. Ist keine Wiedergabe-FM vorhanden werden die Ausgangswahlschalter vom IC automatisch auf Linear Audio umgeschaltet.

3.2.3 Schnittstelle zum Linear Audio:

Im Aufnahmemode selektiert der Eingangswahlschalter NORMAL SEL im TDA9616H [7651] die Audioquelle für den Linear Audioteil im Signalelektronik IC (LA72525) und gibt dieses Signal auf Pin 17 (AMLR) aus.

Der Eingangswahlschalter des Signalelektronik-ICs LA71525 [7005] immer auf IN2 (Pin 73) gestellt.

Bei Wiedergabe gelangt das AMLP Signal vom Linear Audioteil im Signalelektronik-IC Pin 77 über Pin 19 vom TDA9616H [7651] an den PB-Pegeleinsteller (NLevel), der über IIC-Bus im Servicemode abgeglichen werden kann.

3.3 Audio Linear (AL):

3.3.1 Aufnahme:

Der Signaleingang für Aufnahme oder Durchschliff (EE) ist Pins 73 von LA71525 [7005]. Bei Record und EE durchläuft das ausgewählte Signal den Linearverstärker und danach eine Mute Stufe und verläßt an Pin 77 den IC. Das ist der Ausgang der zum FM-Audio Teil führt. Die Abschwächerkette an Pin 77 stellt den notwendigen Pegel für den ALC (Automatic Level Control) Detektor, dessen Zeitkonstante an Pin 72 festgelegt ist, und für den Aufnahmeverstärker ein. L5601, R3615 und C2610 bilden die Preemphasis für den Aufnahme-Verstärker. Im Longplay Mode wird die Aufnahme Frequenzcharakteristik mit dem RC Netzwerk Netzwerken [C2611, R3615] angepaßt.

Der Ausgang des Aufnahmeverstärkers ist Pin 1. Der Aufnahme-Strom wird dann zum Biasstrom über den Widerstand [3622] addiert und fließt über den Kopf zu Pin 5, wo der Schalter geschlossen ist.

Der Löschozillator liefert ein Signal mit ca. 70 kHz für den Audiolöschkopf und den Biasstrom. Um Störungen zu vermeiden, muß der Oszillator langsam ein- bzw. ausgeschaltet werden (Schaltstufe T7604, Zeitkonstante C2609, R3617, R3610). Der Biasstrom wird mit dem Potentiometer [3626] eingestellt. Der maximale Strom für den Oszillatorkreis wird mit R3611 und den Basisspannungsteilerwiderständen von T7604 auf ca. 60 mA begrenzt.

3.3.2 Wiedergabe:

Bei Wiedergabe ist der Schalter im IC beim Eingang (Pin 7) geschlossen. Das Wiedergabesignal wird in der Equalizer Stufe verstärkt (Frequenzcharakteristik [R3630, R3627, R3623, C2618]) und an den Ausgang Pin 10 geleitet. Der Widerstand [3629] und der Kondensator [2622] bestimmen die Kopffresonanz bei Wiedergabe. Im Longplay Mode wird die Frequenzcharakteristik mit den Kondensatoren [C2616, C2612] für Wiedergabe angepaßt.

4. Sound Processing (Smart Sound)

Das Ausgangssignal des HiFi Audio Prozessors [7651] wird an den Eingang (Pins 40, 41) des Sound Prozessors MSP 3451 G [7760] geleitet. Im Sound Prozessor werden die analogen Audio Signale in der A/D - Wandler Stufe in digitale Signale umgewandelt. Die rein digitale Signalverarbeitung wird im DSP - Teil des Sound Prozessors durchgeführt. Die Steuerung des Sound Prozessors und die Einstellung der Sound Modes erfolgt über den IIC-Bus. Danach folgt die Rückwandlung in den D/A - Stufen des Prozessors. Der Ausgang des Sound Prozessors (Pins 27, 26) wird an den Eingang (Pins 5, 14) des Analogschalters HEF 4052 BT [7511] geleitet, der im Smart Sound Mode das Signal des Sound Prozessors an den Ausgang (Pins 3, 13) schaltet. Die Ausgangssignale des Analogschalters werden an den Eingang (Pins 3, 5) der Treiberstufe TL 072 [7512] geführt. In der Treiberstufe werden die Signale verstärkt und über den Ausgang (Pins 1, 7) an den Scart1 und Cinch Ausgang weitergeleitet.

5. Kopfverstärker HA:

5.1 FM-Audioteil:

Kopfverstärker IC STV5712 [7104]

5.1.1 Aufnahme:

Pin10 SW_REC schaltet auf Aufnahme. Der Inverterschalter 7102 sichert gegen Löschen bei Netzausfall. Das Schreibstromsignal wird vom FM Audioprozessor TDA9616 zum Eingang VIN Pin 11 geliefert. Pin 15 IOUT wirkt als Stromquelle für den Schreibstrom zu den Köpfen.

5.1.2 Wiedergabe:

Je ein rauscharmer Wiedergabeverstärker für jeden Kopf wird durch den Kopfwahlschalter SW_H Pin 9 in den Signalweg geschaltet. Der Ausgang FMAP führt zum FM Audioprozessor TDA9616.

5.2 Videoteil:

Kopfverstärker IC STV5744 [7103] (4-Kopf), STV5742 [7108] (2-Kopf)

5.2.1 Aufnahme:

FMPV ist Eingang für die Umschaltung auf REC mit Schalter 7105. REC IN ist ein Addierpunkt für die Schreibstromsignale Luminanz, PAL - Chroma und SECAM - Chroma. IOUT wirkt als Stromquelle für den Schreibstrom zu den Köpfen. Der Strom durch 3114 an TRIV wirkt als Stromreferenz für die Schreibstromeinstellung. Pin 18 bzw. 14 ist gleichzeitig ein Eingang, der der Regelung des Schreibstroms dient. 7107 schaltet bei 4-Kopfgeräten und SP-Aufnahme einen Widerstand parallel zu 3114 und ermöglicht so die notwendige Schreibstromerhöhung für SP. Die Record AGC wird nur während CSYNC2 = H festgelegt.

5.2.2 Wiedergabe:

FMPV ist der Ausgang für das Wiedergabesignal zum Videoprozessor LA71527.

Je ein rauscharmer Wiedergabeverstärker für jeden Kopf wird durch den Kopfwahlschalter SWIN in den Signalweg geschaltet. Die Spannung an TRIV liefert eine Gleichspannung proportional zur Signalstärke von FMPV, die für das automatische Tracking ausgewertet werden kann.

Bei Bildsuchlauf erfolgt der Wechsel zwischen SP- und LP-Köpfen mit der nächsten steigenden Flanke des CSYNC2, d.h. am Ende der Zeile im nicht sichtbaren Bereich.

ISWS schaltet an den Verstärkereingängen das unbenutzte Kopfpaar kurz und verbessert dadurch die Übersprache im Ringtrafo des Scanners.

ENVC liefert die Information, ob das Signal der SP- oder LP- Köpfe größer ist.

6. Video Signal Processing VS, SECAM L-Chroma Processing VS_SEC, Chroma Noise Reduction CNR:

6.1 Umschaltfunktionen des Signalelektronik-ICs LA71527:

Der Signalelektronik IC LA71527 [7005] wird über I²C Bus (SCL2, SDA2) an den Pins 63 und 64 vom Control-µP (IC7406) angesteuert.

REC/PB

über I²C Bus
während RECORD geht der Pin 19 (REC HIGH OUT) auf 5V (wird nicht benutzt)

PAL/SECAM/MESECAM/NTSC

über I²C Bus
während NTSC-Wiedergabe geht der Pin 43 auf 5V

SP/LP/SLP

über I²C Bus

VIDEOEINSTASTUNG

An Pin 33 (FFP) wird der künstliche Bildimpuls für Playback-features und das Testbild für die Geräteinstallation eingetastet:

Durchschliff	< 0,8V
Testbild	= 1,2 ... 3,3V
künstl. Bildimpuls	> 3,7V

FARBVEKTOR

Mit Pin 67 (CSCP) wird der Farbvektor beeinflusst:
normal < 0,8V
LP-features Farbe = HSC-Signal

6.2 Aufnahme:

6.2.1 Luminanz:

Das Eingangssignal (VBS) steht am IC [7005] Pin 35 als FBAS mit 1V_{ss} zur Verfügung. Im IC [7005] passiert das Videosignal zuerst eine Verstärkungsregelung (Zeitkonstante bestimmt durch C [2035]). Nach der AGC gelangt das Signal an eine Klemmstufe, wird um 6 dB abgeschwächt und geht über ein 3,5 MHz Tiefpaßfilter zur Chroma Abtrennung an die vertikale Emphasis (out: Pin 42, in: Pin 40). Diese Emphasis besteht aus einer 1H-CCD-Verzögerungsleitung im IC [7003] (in: Pin 5, out: Pin 7) und einem Emittterfolger [7004]. Danach läuft das Signal über einen weiteren Emittterfolger [7006] von Pin 25 nach Pin 26. Das Filter an der Basis des Emittterfolgers wirkt im REC-Mode, aufgrund der Niederohmigkeit des Emittterfolgers nicht. Das Y-Signal durchläuft anschließend den Detail Enhancer, die nichtlineare Emphasis, die lineare Emphasis (Zeitkonstante über Pin 23,24) und die white/dark clipping-Stufe.

Das so erzeugte Signal steuert dann direkt den FM-Modulator an. Bevor das FM-Signal den IC [7005] an Pin 18 verläßt, durchläuft es noch ein Tiefpaßfilter. Danach wird es über einen externen Emittterfolger [7008] und RC-Glied als FMRV im Kopfverstärker-Additionspunkt dem Chromasignal zugeführt.

6.2.2 Chrominanz PAL:

Das Chromasignal wird vom ankommenden Videosignal (Pin 35) durch ein Bandpaßfilter (BPF1) getrennt und gelangt an eine ACC-Stufe. Die ACC-Verstärkerstufe regelt die Chromaamplitude für die nachfolgenden Stufen (Zeitkonstante via Kondensator [2057] an Pin 13). Das Chromasignal wird dann an den Hauptkonverter weitergegeben. Der Hauptkonverter mischt den 5,06MHz -Hilfsträger des Nebenkonzerters mit dem 4,43 MHz- Chromasignal zum 627kHz-Chroma-FM-Signal.

Der Hilfsträger ist ein Mischprodukt aus 4,43MHz (die REC- APC, Zeitkonstante an Pin 54, vergleicht Quarz- und Burstfrequenz) und (40+ 1/8) fH = 627kHz (wird durch 321fH -VCO, Zeitkonstante Pin 49/51 und Phasenrotation nach dem VHS-Standard, Steuerpin 66, erzeugt). Über ein Bandpaßfilter und die Colorkillerstufe gelangt das umgesetzte Chromasignal an den Pin 14 des ICs, von wo es direkt über einen Einstellregler [3118] zum Y-FM-Signal addiert

wird. Der Colorkiller kann entweder selbständig das ankommende Signal identifizieren (PAL ja/nein, PAL: Chromasignal out, SECAM L: Chromasignal gekillt) oder über I²C-Bus auf PAL oder SECAM L gesetzt werden. Die Quarzschwingung (Pin 56) dient neben der Referenzfrequenz der Chromaverarbeitung, auch der Taktfrequenzerzeugung für die Kombi-CCD [7003, Pin10] und den Chroma Noise Reduction-IC [7807, Pin 10].

6.2.3 MESECAM:

Der Signalweg ist nahezu identisch mit jenem bei PAL.

Die Unterschiede sind:

- Keine Phasenrotation
- Die Filtercharakteristik der Chromabandpässe wird breiter
- Quarzfrequenz freilaufend
- Der Control- μ P [7406] generiert über I²C-Bus das Kontrollsignal für MESECAM

6.2.4 SECAM L:

Das FBAS-Signal (VBS) gelangt direkt vom I/O-Interface über C2075 an Pin 15/IC 7072 (SECAM L Chroma Signal Processor LA 7339A) und durchläuft IC-intern einen 4,3MHz-BP und das Glockenfilter (HF-Cloche), welches die senderseitige HF-Preemphase rückgängig macht. Weiters erzeugt der IC durch Frequenzteilung (1:4) des Chromasignals das für die Aufzeichnung notwendige 1,1 MHz -Signal. Danach wird das Signal während der Zeit des Zeilensynchronimpulses ausgetastet und erreicht den 1,1MHz-BP, der die bei der Frequenzteilung entstandenen Oberwellen dämpft. Das folgende Anticlocke-Filter erzeugt wieder die FM-Preemphase, welche für ein Secam-Chromasignal standardmäßig vorgesehen ist. Dieses verläßt dann am Pin11 den IC und läuft via 3,3MHz-Falle C2080 / L5074 und Emitterfolger 7074 als CSRV zur Addition mit dem Luminanz-FM-Signal. Die Einstellung des Secam-Schreibstromes erfolgt mit Regler 3088.

6.3 Wiedergabe:

6.3.1 Luminanz:

Das FM-Wiedergabesignal gelangt vom Kopfverstärker [7103/7108] als FMPV zur Signalelektronik [7005] Pin 15. Im IC [7005] wird zuerst der Pegel der Hüllkurve geregelt und im FM-Prozessing gefiltert. An Pin 17 verläßt das Signal den IC, läuft über einen Phasenschieber und eine Transistorstufe zur Anpassung der Filtercharakteristik und gelangt an Pin 20 wieder in den IC [7005]. Das mittels Double Limiter begrenzte FM-Signal wird demoduliert und mit einem Tiefpaß gefiltert. Das demodulierte Y-Signal ist noch mit der aufnahmeseitigen Preemphase behaftet. Diese beseitigt nun die lineare Deemphase an der Basis des Emitterfolgers [7006]. Die Filterschaltung ist wirksam, da im Playbackmodus Pin 25 zum open-collector-Ausgang wird, dessen Lastimpedanz durch den Deemphasiskreis bestimmt wird. Durch eine Peaking-Stufe werden Frequenzen um ca. 2 MHz angehoben (Zeitkonstante Pin 22). Das Y-Signal wird anschließend geklemmt, mit einem Tiefpaß gefiltert und über den vertikalen Noise Canceller bzw. Dropout Kompensator geführt. Dazu verläßt das Y-Signal den IC [7005] (out: Pin 42, in: Pin 40) und wird im IC [7003] um 1H verzögert. Die CCD-1H-Verzögerungsleitung wirkt für das Y-Signal erstens als Kammfilter (vertikale Rauschunterdrückung) und zweitens als Zeilenspeicher für die Dropoutkompensation. Nachfolgende Schaltungsstufen sind: die nichtlineare Deemphase, horizontaler Noise Canceller und die Picture Control-Schaltung zur Flankenversteilerung (sharpness). Anschließend wird zum Luminanzsignal das Chromasignal addiert und als FBAS-Signal ausgegeben (Pin 38, VSB).

6.3.2 Chroma PAL:

An Pin 15 wird das FMPV-Signal vom Kopfverstärker zum Signalelektronik-IC [7005] geführt. Aus dem FMPV-Signal wird mittels internem Tiefpaß das 627kHz-Chroma-Signal gefiltert. Der ACC-Verstärker verstärkt und regelt die Chromaamplitude. Um das niederfrequente Chromaflackern zu verringern wird während Playback für jeden Videokopf ein zusätzlicher Kondensator [2054,2056] zugeschaltet. Die Umschaltung erfolgt mittels CROT-Steuersignal. Während Feature-Modes werden keine Kondensatoren zugeschaltet (CAGC = High) um eine schnelle Chroma-Regelung zu gewährleisten.

D

Im Hauptkonverter wird das Chromasignal mit 5,06 MHz wieder auf die ursprünglichen 4,43 MHz gemischt. Die 5,06 MHz werden in Playback vom freilaufenden Quarzoszillator und der vom 321fH-VCO abgeleiteten $(40+1/8)$ fH = 627 kHz Frequenz erzeugt. Nach dem Hauptkonverter wird das Chromasignal mittels 2H-Kammfilter [7003] von Übersprachen der Nebenspuren weitestgehend befreit. Danach wird das Chromasignal mittels Bandpaß gefiltert, vom Colorkiller geprüft, über Pin 46 und 45 durchgeschliffen (oder über den Chroma Noise Reduction-IC [7807] geführt) und schließlich zum Y-Signal addiert.

6.3.2.1 Chroma Noise Reduction (CNR):

Durch den CNR-IC [7807] wird das Amplituden- und Phasenrauschen des Chromasignals verbessert. Der CNR-IC [7807] ist ein rekursives Kammfilter bestehend aus 2-Zeilen-CCD und Rückkopplung. Durch die Mittelwertbildung über mehrere Zeilen entsteht eine Farbverschleppung. Um diese Farbverschleppung zu verhindern wird die Chroma Noise Reduction an vertikalen Sprüngen abgeschaltet (High an Pin 17 [7807]). Um vertikale Sprünge zu detektieren, wird das Y-Signal (Pin 42 [7005]) mit dem um eine Zeile verzögerten Y-Signal (Pin 40 [7005]) verglichen. Der Pegel-Unterschied wird mittels Einstellregler [3817] ausgeglichen. Die Detektionsschwelle wird durch den Spannungsabfall am Widerstand [3806] bestimmt.

Die Chroma Noise Reduction wirkt nur für PAL-Signale.

6.3.3 Chroma MESECAM DK:

Der Signalweg ist nahezu identisch mit dem bei PAL.

Die Unterschiede sind:

- Der 321 fH VCO wird durch den Sync synchronisiert
- Keine Phasenrotation
- Das Kammfilter ist nicht aktiv
- Interne Bandpaßfilter haben eine größere Bandbreite
- Der Control- μ P generiert das Kontrollsignal für SECAM B/G über I²C-Bus

6.3.4 Chroma SECAM L:

Bei Wiedergabe wird das FM-Signal vom Kopfverstärker (FMPV) zum Pin 13 IC7072 geleitet, geregelt und über den gleichen 1,1MHz-Bandpaß wie bei Aufnahme geführt. Danach wird die NF-Preemphase der Aufnahme rückgängig gemacht. Die Anticlockeschaltung in der Aufnahme wirkt hier als Cloche-Schaltung. In der folgenden Stufe wird die Frequenz des Signals verdoppelt. Der 2,2MHz-Bandpaß befreit das Signal von störenden Oberwellen, bevor die Frequenz noch einmal verdoppelt wird. Damit das Signal zu einem standardmäßigen Secam-Chromasignal wird, versieht man es wieder mit einer HF-Preemphase (Anticlocke). Das Chromasignal durchläuft schließlich eine Mute-Stufe und erreicht über Pin 17 die 2,2MHz-Falle C2079/L5073 und den Emitterfolger 7073, bevor es als CSP-Signal über einen Koppelkondensator an Pin 45 des Signalelektronik-ICs 7005 gelangt. Der 3,3MHz-Störterm muß mit Regler 3089 auf Minimum abgeglichen werden.

6.3.5 NTSC:

Bei der Wiedergabe von NTSC-Signalen wird das original NTSC-Chroma auf ein PAL-Chromasignal konvertiert (Steuersignale siehe oben). Dies erfordert eine IC-interne Umschaltung im Chromateil, aber auch eine Umschaltung im CCD-IC [7003] auf ein 1H-Kammfilter zur Übersprachereduktion (PAL 2 Zeilen). Zeilen- und Bildfrequenz bleiben aber unverändert nach der NTSC-Norm.

6.3.6 PAL M,N:

wie Chroma PAL (7.3.2).

7. Input / Output (IO):

7.1 Video:

Das gesamte Video-I/O wird mit dem Matrixschalter STV6401 [7506], welcher vom Controller über IIC-Bus (SDA,SCL) gesteuert wird, durchgeführt. Dazu werden dem STV6401 an den Eingängen folgende Signale angelegt: Frontend Video (VFV)-Pin 4, Video In E1 (VIN1)-Pin 6, Video In E2 (VIN2)-Pin 8, Video Out (VOUT)-Pin 10 und Front Video (VFR)-Pin 12. Die Ausgänge OUT3/Pin 15 und OUT2/Pin 16 sind im IC mit einem 6dB-Verstärker versehen und führen das Signal an den entsprechenden Scartstecker. OUT1/Pin2 hat keinen Verstärker; dieses Signal (VBS) wird zur weiteren Verarbeitung an folgende Schaltungsteile weitergeleitet: VS, VS-Secam, VPO (VPS/PDC/OSD), Follow-Me. Das VOUT-Signal wird zusätzlich über Emitterfolger [7709] dem Modulator zugeführt.

7.2 Decoderbetrieb (REC oder E to E):

7.2.1 Programmplatz mit Decoder (Frontend):

Das Frontendsignal (VFV bzw. AFV1/2) wird dem an Scart 2 angeschlossenen Decoder zugeführt und gelangt von dort wieder über VIN2 bzw. AIN2L/AIN2R zurück zum VCR. Externer-Eingang mit Decoder (7.2.2) ist bei diesen Programmplätzen nicht möglich.

7.2.2 Externer Eingang mit Decoder:

Das Signal von Scart 1-In (normalerweise TV-Gerät) wird dem an Scart 2 angeschlossenen Decoder zugeführt. Bei gescrambelter Sendung schaltet der Decoder den Pin 8 auf High. Daraufhin schaltet der VCR das entschlüsselte Signal von Scart 2-In auf Scart 1-Out durch.

8. Central Control & Deckelektronik AIO1, AIO2, DE:

8.2 SAA 1310 Interface Laufwerk – Elektronik:

8.2.1 CTL – Stufe:

Der IC SAA 1310 enthält eine Schreib/Lese- Stufe für die CTL-Spur mit der Möglichkeit, eine bereits vorhandene CTL- Spur störungsfrei zu überschreiben. Die Wiedergabestufe ist mit einer 'digitalen', zweistufigen AGC ausgestattet. Diese Schaltung erkennt über Komparatoren die Größe des vom CTL-Kopf gelieferten Ausgangssignales und wählt dann den günstigsten Verstärkungsfaktor in der Wiedergabestufe. Die CTL- Kopf- Spannung kann aufgrund der unterschiedlichen Bandgeschwindigkeiten stark variieren. Die langsamste Bandgeschwindigkeit hat der LP-Mode. Die höchste Geschwindigkeit stellt sich bei INDEX SEARCH ein. Um unter den o.g. Bedingungen zu gewährleisten, daß das Impuls/ Pause- Verhältnis des Bandsync immer korrekt reproduziert wird (ist wichtig für die Erkennung von VISS-Marken), darf der Verstärker nicht übersteuert werden. Die zweistufige AGC allein kann den großen Dynamikbereich der Eingangsspannung nicht verarbeiten. Deshalb ist der Verstärker zusätzlich mit einer internen Tiefpaßcharakteristik. Außerdem wird mit dem Transistor [7442] für alle WIND- Modi die Verstärkung noch zusätzlich reduziert. In diesem Fall ist das Signal IWIND = „L“ und T7442 gesperrt. Wenn T7442 gesperrt ist, wird die Verstärkung im wesentlichen von den internen Gegenkopplungswiderständen des SAA 1310, [7443] sowie dem externen Widerstand Pos 3373 bestimmt. Die CTL-Kopf- Signalamplitude in SP beträgt etwa 1mV_{pp} (typ.). Der Wiedergabeverstärker kann in seiner Polarität mit der Leitung VISS (Video Index Search System) umgeschaltet werden. Nur so ist es möglich, daß der µP eine VISS-Marke ohne Spikes auf das Band schreiben kann. Mit dem Signal Write/Read (W/R) wird zwischen Aufsprechen und Wiedergabe umgeschaltet.
W = „H“, R = „L“.

8.2.2 POR (Power On Reset) – Generator:

Der im SAA1310 [7443] enthaltene POR- Generator benötigt lediglich einen externen Kondensator [2476], der die Länge des POR-Impulses bestimmt. Bei 33 nF ist t_{POR} ca. 30 msec. Die Ansprechschwelle der Resetschaltung liegt zwischen 4,5 und 4,8 V.

Versorgungsspannungseinbrüche, die kürzer als t_{POR}/100 sind und ein Niveau von 3,5 V nicht unterschreiten, lösen keinen POR aus. Der Bedien-µP und der Control-µP werden mit dem invertierten POR zurückgesetzt.

Es gibt eine zusätzliche Leitung die vom Control-µP zu Bedien-µP geht (IDC-RESET) die den Bedien-µP zurücksetzen kann.

8.2.3 Das Sensorinterface:

Die vier Komparatoren im SAA 1310 [7443] werden zur Umwandlung von Sensorsignalen auf Logikpegel verwendet. Zwei dieser Komparatoren besitzen Open Collector-Ausgänge (Pin11 u. 13), welche einen Strom von 100 mA schalten können. Die Ausgänge sind überlastsicher durch Strombegrenzung und thermischen Überlastschutz. Nur jeweils der nicht invertierende Eingang jedes Komparators ist von außen zugänglich. Die anderen Eingänge liegen an der internen Referenz von nom. 2,5 V. Ebenfalls intern ist die feste Hysterese der Komparatoren von ca. 10 mV. Die Senderdioden von FTA und WTR werden mit einem Pull-up versorgt.

Die Komparatoren sind wie folgt beschaltet:

Komparator 1: In = FTA, Pin 5; Out = FTAD, Pin 15:

FTA = Fädeltacho. Dieses Signal kommt von einer Gabellichtschranke im Deck. Ein Infrarotlichtstrahl wird von einem 4-blättrigen Flügelrad (Butterfly) unterbrochen. Die Ausgangsamplitude der Lichtschranke muß mindestens zwischen den Spannungsniveaus 1,5 V und 3,5 V schwanken, damit eine sichere Auswertung erfolgen kann. Mit einem Widerstand wird eine zusätzliche Hysterese realisiert.

Komparator 2: In = WTR, Pin 6; Out = WTRD, Pin 14:

WTR = Wickeltacho rechts, kommt von einer Reflexlichtschranke. Für die Pegel gilt gleiches wie bei FTA.

Komparator 3: In = WTL, Pin 7; Out = WTLD, Pin 13:

WTL = Wickeltacho links, kommt von einer Reflexlichtschranke. Für die Pegel gilt gleiches wie bei FTA

Komparator 4: In = FG, Pin8; Out = FGD, Pin11:

FG = Capstantacho. Dieses Signal kommt aus einem Verstärker für den Tacho-Hallsensor am Motorunit. Die Ausgangsimpedanz liegt bei 10 kOhm. Die Amplitude des annähernd sinusförmigen Signales ist typ. 1 V_{pp}, 300 mV_{pp} dürfen nicht unterschritten werden. Es wird AC-mäßig über einem Kondensator [2490] angekoppelt. Damit ein Biasstrom fließen kann, muß der Eingang Pin 8 über einem Widerstand [3378] an die Referenzspannung Pin 3 gelegt werden. Parallel zu dem Biaswiderstand befindet sich ein Kondensator [2474] zur Ausfilterung hochfrequenter Störungen.

8.3 Schnittstelle zum Kopfradmotor-Treiber:

Über einen µP-Ausgang (7406/Pin 87; PWM 14-bit) wird die Kopfscheibenregelspannung (Drehzahl und Phasenregelinformation) ausgegeben. Dieses pulswidenmodulierte Signal wird zum Kopfradmotortreiber IC TDA5241 (7446/Pin 13) geführt und mit Kondensator (2492) integriert. Dieser IC hat bereits einen komplett integrierten 'Start-up' Kreis eingebaut. Für die Kommutierung verwendet der Kopfradmotortreiber die elektromagnetischen Kraft (EMK) der nicht stromdurchflossenen Motorwicklung (Transformatorprinzip). Gleichzeitig wird auch daraus die Motordrehzahl abgeleitet. Die Phase der Kopfscheibe wird von einer Positionsspule abgeleitet. Drehzahl und Phase werden zu einem Signal gemultiplext (PG_FG, 7446/ Pin6). Dabei ist die fallende Flanke des Signals die Drehzahl (FG/450Hz) und mit 25Hz die Positionsimpulse (PG) mit positiver Flanke vorhanden. Die Verbindung vom HMO Treiber TDA5241 [7446] am Motherboard zum Kopfradmotor erfolgt über den Stecker 1948. Die Stromaufnahme aus der +14VM1 beträgt bei Raumtemperatur 70mA (typ.). Bei Hochlauf des Motors fließen kurzzeitig etwa 0,5A.

8.4 Schnittstelle zum Capstanmotor:

Über den Stecker 1946 wird der Treiber-IC am Capstanmotor angesteuert.

CAP ist das Signal für die Capstangeschwindigkeit. Es ist eine Spannung, die ohne Belastung zwischen 0 und 5 V variieren kann. Mit CREV (Capstan reverse) wird die Drehrichtung des Motors beeinflusst. Die maximale Stromaufnahme des Motors ist auf 1A begrenzt. Typische Werte im PLAY-Mode sind 0,2...0,3 A.

8.5 Fädelmotor-Treiber:

Der TMO-Treiber ist mit einem Dual-Leistungsoptopamp L2722 in Brückenschaltung aufgebaut. Das Element kann ± 1 A Ausgangsstrom liefern. Es enthält Kurzschluß- und thermischen Überlastschutz sowie integrierte Flybackdioden an den Ausgängen. Der Ausgangsstrom wird durch den Innenwiderstand des Fädelmotors (18 Ohm typ.) auf ca. 0,7 A begrenzt (Anlauf bzw. Motor blockiert).

Zwischen den IC-Ausgängen (Pin 1 und 3) befindet sich ein Boucherot-Glied (1 Ohm, 100 nF) zur Unterdrückung einer 3 MHz-Schwingneigung der Endstufe. Die eine Brückenhälfte wird über die Leitung TMO angesteuert, und arbeitet als Komparator. Die andere Hälfte ist ein Verstärkerintegrator mit $V_u = 3,9$ -fach. Eine Änderung der Eingangsspannung (THIO) zwischen 0 und 5 V verursacht am Ausgang eine Spannungsvariation zwischen 0 V und fast U_b . Bei 50% Aussteuerung (THIO = 2,5 V) stehen an Pin 3 ca. 7 V. Der Kondensator in der Gegenkopplung des Opamp dient der Ausfilterung der PWM-Frequenz von ca. 39kHz. Bei POR gibt der μP an der Leitung THIO „L“ aus, während TMO „H“ ist. Damit sichergestellt ist, daß in dem Motor während der Dauer des POR-Impulses kein Strom fließt, ist die o.g. Polarität einzuhalten. Es wird dadurch einer Zerstörung des Motors wegen länger andauernder Ansteuerung und Blockade vorgebeugt. Aus dieser Beschaltung ergibt sich allerdings auch eine nachteilige Konsequenz. Nämlich, daß bei Ausfall der 5 V Versorgung (z.B. weil die 5V Sicherung angesprochen hat) über die noch anliegenden 14 V-Spannungen Restspannungen an die IC-Eingänge gelangen. Diese steuern den Komparator und den Opamp gegenseitig durch, was nach etwa einer Minute zu einem Windungsschluß im blockierten Fädelmotor führen würde. Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, wurde für den Komparator ein separater Referenzspannungsteiler [3385,3382] zugeführt. Beide Ausgänge des L2722 [7440] gehen nun in „common-mode“ im o.g. Fehlerfall.

8.6 Analoginterface zum μC :

Folgende analoge Pegel werden dem μC -internen A/D-Konverter zugeführt:

- TRIV Tracking Information Video
- TAE/TAS Tape End / Tape Start Detektion
- INIT INITialisierung (Laufwerksschalter)
- RECP RECOrd Protection (Laufwerksschalter)
- AGC Automatic Gain Control (Front End)
- TRIA_ALM Trackinginformation Audio/ Audiolevelinformation

8.7 Bandende - LED – Ansteuerung:


Der LED- Strom wird mit Transistor Pos 7407 geschaltet. Die ON-Zeit ist etwa 1 msec bei einem ON/OFF- Verhältnis von 0,09. Der LED- Strom beträgt typisch 180 mA. Um Störungen durch den relativ großen, gepulsten Strom nicht im gesamten Gerät zu 'verschleppen', wird die LED aus der 14VM1 gespeist, mit 2 NFRs (Non Flammable Resistor) [3426, 3431] mit je 10 Ohm und einem 220 μF Elektrolytkondensator [2406] gesiebt.

8.11 EE-PROM:

Der R/W-Zyklus erfolgt über den schnellen IIC-Bus SDA3, SCL3. Im EEPROM werden geräte- bzw. deckspezifische Parameter abgespeichert, ebenso die Sendertabelle und einige Optionen. Die Justierung der Kopfschaltposition erfolgt automatisch mit einer Testkassette im Servicetestprogramm.

8.12 CMT-Erkennung (Videoerkennung):

Diese wurde erweitert, da es bei schwachen Sendersignalen und nicht der NORM entsprechenden Videosignalen (Gleichkanalstörungen) zu Identifikationsproblemen kam. Die CSYNC-Leitung wird dem μP an Pin 33 angeboten. Durch eine HW-Integration des Bildimpulses werden Gleichkanalstörungen und Pegelschwäche ausgeglichen.



8.13 Microcontroller (TMP93C071F):

Der Microcontroller (7406) ist ein high-speed 16-bit-Microcontroller (ROMless) der folgende Funktionen in sich vereint:

- externer ROM-Bereich von 16MByte adressierbar
- 8 kByte RAM intern
- 8-bit A/D converter (16 channels)
- seriell Businterface : 2 serielle, 2 IIC-Bus, 1 UART (RXD/TXD)
- PWM outputs: 3 mal 14bit, 9 mal 8bit
- Composite sync input
- spezielle Servo inputs

Der Bauteil wird in QFP (120 Pin) verwendet.

Es stehen 16 Analogeingänge zur Verfügung. Die Auflösung des A/D-Converters beträgt 8 Bit. Der maximal verarbeitbare Eingangsspannungsbereich ist 0..5V (wird bestimmt durch die Referenzspannungen ADREF-Pin12 und ADGND-Pin13).

12 Analog-/PWM-Ausgänge, davon 3 mit 14-Bit- und 9 mit 8-Bit-Auflösung, stehen zur Verfügung. Diese Ausgänge liefern ein Signal mit konstanter Frequenz (ca. 39kHz) und variablem Impuls/Pause-Verhältnis.

8.14 Externes RAM CY62256 [7452]:

Derzeit wird ein externes Ram mit einer Größe von 256kBit (32k x 8bit) verwendet.

8.15 Externes ROM M27C4001 [7451]:

Derzeitiges externes Rom von 4Mbit (512k x 8bit) benötigt eine spezifizierte Zugriffszeit von $\leq 100\text{ns}$.

8.16 Port Expander PE:

Das Schieberegister [7091], angesteuert vom Control- μP über die Leitungen SRCLK, ODAT und STROBE, dient als Port-Erweiterung des Mikroprozessors.

8.17 Easy Link (P50):

Für die Kommunikation zwischen Fernsehgerät, Videorecorder und den Peripheriegeräten dient ein bidirektionaler Einleiter-Bus, der über Pin 10 der Scartbuchse 1 läuft. In Verbindung mit der Scartverbindung Pin 8 lösen verschiedene Videorecorderfunktionen Aktionen am TV aus und umgekehrt.

9. Follow Me-Part FOME:

Das Videosignal vom internen Frontend des VCR (VFV) und das VBS Signal, welches beim Vergleich dem an Scart 1-Input (VIN1) angeschlossenen TV-Frontend-Videosignal entspricht (d.h. Eingangswahlschalter im I/O auf In2-Pin 6/VIN1), werden über Komparatoren „digitalisiert“ und anschließend miteinander verglichen. Low am Ausgang der Schaltung (FOME-Signal $\leq 0,8\text{V}$) bedeutet, daß die Bildinhalte der beiden Videosignale identisch sind und daher beide Empfangsteile (TV & VCR) auf den gleichen Sender abgestimmt sein müssen (mögliche Fehldetektionen können sich bei ähnlichen Signalen, z.B. Nachrichtensprecher ergeben).

10. VPS/PDC-, On Screen Display VPO:

10.1 Allgemein:

Der Combi-IC SDA5652 [7851] beinhaltet sowohl einen Data-Slicer für VPS/PDC-Decodierung als auch die gesamte On-Screen-Display-Funktion. Die Steuerung des ICs erfolgt über den schnellen IIC-Bus (ca. 330kHz/ SCL3 bzw. SDA3). Da ein Wechsel des ICs auf eine Type mit integrierter H-PLL in der laufenden Produktion erfolgt, ist eine Unterscheidung der beiden Varianten über ein auslesbares Register (Version-Nr.) möglich (Verarbeitung in der Software).

10.2 PDC/VPS:

Der VPS/PDC-Dekoder-Teil des SDA5652 [7851] liest aus der vertikalen Austastlücke sowohl die VPS- als auch die PDC-Daten aus und legt diese Daten in einem IC internen RAM ab (auslesen erfolgt

vom Controller über IIC-Bus). Zusätzlich kann aus der TXT - Header-Zeile die Zeit ausgelesen werden (notwendig für 'Time - Download'). Das Datum wird nicht aus dem TXT - Header sondern nur über PDC Format-1 abgefragt (unterschiedliche Schreibversionen der Sendeanstalten).

Als Eingangssignal für die Datenextraktion wird an Pin 17 des ICs über einen Koppelkondensator das Videosignal vom Eingangswahlschalter (VBS) aus dem I/O angelegt.

Folgende Modes (Datenformate) werden unterschieden:

- VPS (Timer Daten und Sendernamen)
- PDC Format-2 (Timer Daten und Sendernamen)
- PDC Format-1 (Sendernamen und Datum bzw. eventuell Uhrzeit)
- TXT Header Zeile (Uhrzeit für 'Time Download')

10.3 OSD-Teil:

Der VPO-IC SDA5652 ermöglicht sowohl die Erzeugung von Eintastungen in ein Videosignal als auch die Generierung eines gesamten Bildes (Full-Page) für Menusteuerung bzw. falls kein Hintergrundvideo vorhanden ist.

Das Videosignal VSB gelangt von der Signalelektronik an den Eingang des OSD-ICs (Pin 18). Vom Ausgang (Pin 15) wird das Signal über Emitterfolger [7854, 7855] und dazwischenliegendem Tiefpaßfilter [5854, 2864, 2865] als VOUT-Signal zum I/O bzw. Modulator weitergeführt. Der Tiefpaß hat eine Grenzfrequenz von ca. 8MHz und dient zur Unterdrückung von Oberwellen, welche vom OSD-Teil erzeugt werden (Bandbreitebegrenzung des Videosignales).

Als Systemtakt wird die doppelte Farbhilfsträgerschwingung von der Signalelektronik (2FSC/8,86 MHz) verwendet, welche über einen selektiven Emitterfolger [7002] an Pin 3 des ICs angelegt wird. Zur vertikalen Synchronisierung von Eintastungen wird vom Controller ein OSD-Frame-Pulse (OFF) erzeugt und dem IC an Pin9 zugeführt. Die horizontale Ausrichtung erfolgt an Pin 7 des ICs über einen H-Sync, welcher aus dem Videosignal abgetrennt wird. Im Falle von Eintastungen in Secam-Signale wird über einen IC-internen Schalter und einem Saugkreis [5852, 2857] ein Bypass zwischen Video-In und Video-Out aktiviert.

Damit bei leicht gestörten Videosignalen (Rauschen, Gleichkanal, Trick-Play-Modes,...) die Eintastungen stabil und lesbar bleiben ist für die horizontale Synchronisierung eine H-PLL erforderlich. Da in der ersten OSD-IC-Version die interne H-PLL nicht einwandfrei funktioniert, wird mittels dem PLL-Baustein BA7046F [7857] der notwendige H-Sync aus dem VSB-Signal generiert. Die Freilauffrequenz der H-PLL wird vom Widerstand [3884] ($130\text{ k}\Omega \pm 2\%$) bestimmt und liegt bei ca. 15kHz. An Pin 2 des PLL-ICs ist dieser H-Sync verfügbar, und wird direkt an Pin 7 des OSD-ICs angelegt. Das VSB-Signal wird über einen Emitterfolger um 6dB abgeschwächt bzw. auf ca. 500kHz bandbegrenzt [7856, 3881, 3882, 2868] und einen Koppelkondensator [2869] an Pin 6 angelegt.

Bei der verbesserten/zweiten OSD-IC-Version (Umstieg erfolgt in der laufenden Produktion) wird der horizontale Sync-Impuls vom IC selbständig via internem Sync-Separator und anschließender interner H-PLL aus dem an Pin 17 anliegendem Signal (VBS) erzeugt. Beim Einsatz dieser OSD-IC-Type ist die externe PLL (BA7046F [7857]) samt Peripheriebeschaltung nicht mehr notwendig.

Während Full-Page-OSD (Menu, kein Videosignal, ...) ist weder ein Vertikal-Sync (OFF) noch ein H-Sync erforderlich, da in diesem Mode der OSD-IC aus dem Systemtakt, d.h. dem 2FSC-Signal alles generiert.

11. Bedienteil DC:

Der Front- Controller [7200] ist das Kernstück der Bedieneinheit und erfüllt folgende Aufgaben mit den entsprechenden Funktionsgruppen:

- Shuttle Auswertung
- Auswertung der Tasten
- Decodierung der Fernbedienbefehle vom Infrarot - Empfänger Pos 7220
- Integriertes RAM zum Speichern der Timer-Daten
- Ansteuerung des Displays
- I2C Bus Schnittstelle (SDA-Pin 20, SCL-Pin 21) zum Motherboard

Bei Netzausfall versorgt die Backupzelle an Pin 33 die Uhr und das RAM entsprechend des Wertes von 2200 (220mF Goldkapazität...7 Stunden). Eine Diode [6200] verhindert, daß sich die Backupzelle entlädt. Während dieser Zeit ist an Pin 2 ein LOW-Pegel, sodaß weitere Funktionen des ICs mit dem Systemquarz [1261] an Pin 13 / 14 abgeschaltet werden.

11.1 Shuttle:


Der Shuttle Pos. 1234 stellt einen binärcodierten Drehschalter mit einem Drehwinkel von +/- 70 Grad und 16 Schaltzuständen dar. Er zentriert sich nach dem Loslassen per Federkraft immer wieder mittig in Ruhestellung. Davon ausgehend kann er in jede der beiden Richtungen 7 bzw. 8 weitere Schaltzustände einnehmen. Alle Schaltzustände werden durch jeweils unterschiedliche elektrische Verbindung der vier verschiedenen Shuttle-Ausgänge B1 - B4 mit der Spannung 5VD realisiert (Pegelhub 0V/5V). An den Inputports P40, P41, P42, P43 des Front Controllers werden diese Shuttlesignale eingelesen und ausgewertet. Und an den Inputports P44, P45 des Front Controllers werden Josignale eingelesen und ausgewertet.

11.2 Auswertung der Tasten:

Es gibt 18 verschiedene Tasten die von 3 Ports (P51, P52, P53) über jeweils 6 zugeordnete DC - Werte decodiert werden. Zugleich gedrückte Tasten können zu einer nicht gewünschten Funktion führen.

Kritische Funktionen wie RECORD und INSTALL können nicht durch gleichzeitiges Drücken mehrerer Tasten versehentlich ausgelöst werden.

Prinzipschaltung:



11.3 IR- Empfänger und Signalauswertung:

Der IR- Empfänger [7220], der nur in Betrieb ist wenn die Spannung 5VD vorhanden ist, enthält neben einer Fotodiode einen selektiven geregelten Verstärker. Die Fotodiode wandelt die empfangene Strahlung (ca. 940nm) in elektrische Impulse um, die anschließend verstärkt und demoduliert werden. Am Ausgang des IR- Empfängers [7220] ist eine Impulsfolge (Pegelhub 0V/5V), welche der Hüllkurve des empfangenen IR- Fernbedienungsbefehls entspricht, meßbar. Über den Interrupt-Eingang P30/INT3 wird diese Impulsfolge zur weiteren Signalauswertung in den Front Controller eingelesen.

11.4 Erzeugung des Uhrtaktes:

In den Betriebsarten NORMAL, LOW POWER, STANDBY und MAINS OFF erzeugt der Front Controller mit dem Suboszillator [1262] den Uhrtakt als Basis für die interne Clock- und Date-Funktion. Am Port P22/XTOUT ist eine Sinusschwingung von 32,768kHz, mit einem Pegel von ca. >3 V_{pp} mit Tastkopf 10:1 meßbar.

Wenn der Backup Kondensator [2200] voll geladen ist, beträgt die Backup Zeit 7h.

11.5 Ansteuerung und Funktion der VFD-Anzeige:

Die VFD- Anzeige [7202] ist im Prinzip eine Röhrentriode, wobei die Heizfäden der Röhre als Kathode (F1,F2) dienen. Die Ansteuerung der 9 VFD- Gitter (G1 - G9) erfolgt über P67 - P77 des Front Controllers, die der 18 Anoden (P1 - P18) erfolgt über die Ports P80 - P87 und P90 - P97 des Front Controllers, jeweils mit einem gegenüber der Kathode positivem Potential. Die Anoden P17 und P18 werden statisch vom Port 06 (Pin 31) und Port 07 (Pin 32) über die Transistoren 7240 und 7241 angesteuert.

Die Ansteuerung der Gitter und Anoden (darzustellende Digits und Symbole) erfolgt im Zeitmultiplex-Verfahren (Duty 1:10, Scanning Periode 2,11 ms (9 x 235 µs), Spannungshub 5V/-28V). Durch Pulsbreitenmodulation der Gitteransteuersignale wird eine Dimmerfunktion realisiert. Bei maximaler Anzeigehelligkeit beträgt die Impulsbreite für jedes Gitter 214 µs. Sie läßt sich softwaregesteuert in mehreren Stufen auf ca. 30 µs reduzieren, was für das Auge die Helligkeit der VFD Anzeige entsprechend verringert.

Ein Digit oder Symbol leuchtet nur, wenn innerhalb einer Scanning Periode gleichzeitig für eine bestimmte Zeitdauer die entsprechende Anode und das sie umgebende Gitter auf 5V geschaltet werden. Die von der Kathode emittierten Elektronen werden so von dem positiv geladenen Gitter beschleunigt und treffen auf die ebenfalls positiv geladene Leuchtschicht der Anode.

Während der restlichen Zeit der Scanning Periode liegt das jeweilige Gitter und teilweise auch die Anode durch interne Pulldown-Widerstände im Front Controller auf -28V. Dieses Potential liegt noch unter dem mittleren Kathodenpotential von etwa -16V, was für eine Vermeidung der Elektronenbeschleunigung und somit für eine sichere Dunkelschaltung der zugehörigen Gitter- bzw. Anodensegmente sorgt.

Die Heizspannung der Anzeige wird von der Spannung 14VDC im Netzteil abgeleitet. Über einen Zerrhacker am Motherboard wird eine Wechsellspannung erzeugt. Diese gelangt über die Leitungen HEH1 bzw. HELO, weiter über Begrenzungswiderstände [3257,3258, 3259] und die Entstörungsspule [5001] an die Pins F1 und F2 der VFD - Anzeige. Die Z - Diode [6250] klemmt die Heizspannung über einen Widerstand [3250] auf ca. -16V. Direkt zwischen den Pins F1 und F2 gemessen, beträgt die Heizspannung typ. +3,5V_{eff}.


PRINTPLATTEN

Elektrische Abgleichanleitung

Meßgeräte:

1. Zweikanal - Oszilloskop
Spannungsbereich : 0.001 ~ 50 V/div
Frequenz : DC ~ 50 MHz
Tastkopf : 10:1, 1:1
2. Digitalvoltmeter (DVM)
3. NF-Millivoltmeter
4. Frequenzzähler
5. Sinusgenerator
Sinus : 0 ~ 50 MHz
6. Testbildgenerator mit Stereomodulation
7. VHS Alignment Tape 4822 397 30103
SPC Alignment Tape 4822 397 30268

Erklärung der Abgleichvorschriften:



... Antennen-Eingang



... Euro AV-Buchse (Scart)

1. Netzteil ASM (PS)

1.1 Einstellung der Ausgangsspannung +5A (3179):

Zweck: Versorgungsspannung auf richtigen Wert einstellen.

Symptom bei falscher Einstellung:

Die VCR - Funktionen arbeiten nicht korrekt.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
1921/13 (Mobo)	R3179	Record	
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
Any tape		DC Voltmeter	5.35V

2. Frontend (FE)

Servicearbeiten nach Austausch:

- des IC 7705: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2
- des Tuner/Modulator: 2.2

2.1 AFC-Abgleich für PAL (5702)

Zweck: Korrekte Einstellung des Demodulator-AFC-Kreises

Symptom bei falscher Einstellung:

Schlechter oder gestörter Empfang von TV-Sendern.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
7705/20	5702	E to E	38.9MHz, 240mV _{pp} at 7702/17; no antenna input
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		DC Voltmeter, Frequ. Generator	2.5V ± 0.2V

2.2 Einstellung der HF-AGC (3722)

Zweck: Setzen des „Take Over-Punktes“ der Hf-AGC

Symptom bei falscher Einstellung:

AGC synchronisiert nicht korrekt wenn der Eingangspegel zu schwach ist, wenn er zu stark ist können Bildstörungen auftreten.

Vor der Einstellung die folgenden Vorbereitungen treffen:

- Gerät sollte betriebswarm sein

TP	ADJ.	MODE	INPUT
Tumod Pin 17	AGC-ADJ R3722	E to E	5mV (74dB _{μV}) PAL white picture, CH27 (519.25), audio IF on, no audio modulation
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		Oscilloscope (10:1 probe) Video Pattern Generator	550mV _{pp} ± 50mV

2.3 AFC-Abgleich für SECAM Band I (3702)

Zweck: Korrekte Einstellung des Demodulator-AFC-Kreises

Symptom bei falscher Einstellung:

Schlechter oder gestörter Empfang von TV-Sendern.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
7705/20	3702	E to E, SECAM L' tuned on preset!	33.9MHz, 240mV _{pp} at 7702/17; no antenna input
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		DC Voltmeter, Frequ. Generator	2.5V ± 0.2V

2.4 Unterdrückung 40.4MHz (5704)

Zweck: Unterdrückung der Band I-Trägerreste.

Symptom bei falscher Einstellung:

Schlechte Bildqualität, wenn Filter den Bildträger unterdrückt.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
1702/1	L5704	E to E	40.4MHz, 240mV _{pp} at Tuner pin 17; no antenna input
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		Oscilloscope, Sinus Generator, Counter	minimum

3. Stereodecoder (FM_STEREO)

3.1 Pegeleinstellung Stereodecoder

Servicearbeiten nach Austausch:

– des IC 7771, 7705: 3.1, 3.2

Zweck: Verstärkungsregelung des Stereodecoders 7771

Symptom bei falscher Einstellung:

erhöhtes Rauschen oder Übersteuern des Tons

Vor der Einstellung die folgenden Vorbereitungen treffen:

– Service-Testprogramm aufrufen (gleichzeitiges Betätigen der Tasten „STOP“ auf der Fernbedienung und der Taste „PLAY“ am Gerät für 5s.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
Scart Audio Output (Pin 1)	UP/ DOWN	Service Mode, Step 60	Test picture, Dual Mode 1kHz; ±27kHz deviation, only on Language II
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		AC Millivoltmeter Video Pattern Generator	500mV _{rms} ± 50mV, refer to description below

- Millivoltmeter an Scart 1, Pin 1 anschließen
- Durch Drücken der Tasten UP (+) oder DOWN (-) die Amplitude auf Sollwert einstellen
- Nach dem Ausstieg mit SELECT bleibt der Wert im EEPROM gespeichert.

3.2 Kanaltrennung des Stereodecoders

Zweck: Übersprechen der Tonkanäle verhindern

Symptom bei falscher Einstellung:

Übersprache der Tonkanäle

Vor der Einstellung die folgenden Vorbereitungen treffen:

– Service-Testprogramm aufrufen (gleichzeitiges Betätigen der Tasten „STOP“ auf der Fernbedienung und der Taste „PLAY“ am Gerät für 5s.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
Scart Audio Output (Pin 3)	UP/ DOWN	Service Mode, Step 61	Test picture, 1kHz sound only on right channel (Stereo Mode)
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		AC Millivoltmeter Video Pattern Generator	minimum value, refer to description below

- Millivoltmeter an Scart 1, Pin 3 anschließen
- Durch Drücken der Tasten UP (+) oder DOWN (-) die Rauschamplitude auf den kleinsten Wert einstellen
- Nach dem Ausstieg mit SELECT bleibt der Wert im EEPROM gespeichert.

4. Löschoszillator (ER)

4.1 Löschfrequenz des Hauptlöschoszillators (5641)

Zweck: Die korrekte Löschfrequenz bei Aufnahme einstellen

Symptom bei falscher Einstellung:

Löschfrequenz bzw. deren Oberwellen ergeben Störungen im hörbaren Bereich

TP	ADJ.	MODE	INPUT
1964/1	5641	Record	
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
Any Tape		Frequency Counter	70kHz ± 10kHz

5. Audio Linear (AL)

Servicearbeiten nach Austausch:

– des IC 7005: 5.1
– des Kombikopfes: 5.1, 5.2, 5.3

5.1 Audio Linear-Wiedergabepegel

Zweck: Den Wiedergabepegel des Audio-Linear-Teils einstellen

Symptom bei falscher Einstellung:

Die Wiedergabe ist zu leise oder übersteuert

Vor der Einstellung die folgenden Vorbereitungen treffen:

- Signal an Scart 1 einspeisen; Audio: Sinus mit 1kHz; 500mV_{rms} (Pin 2 und 6)
- SP Aufnahme von Scart 1
- Service-Testprogramm aufrufen
- Wiedergabe der Aufnahme
- Aufruf von Step 62; nach dem Aufruf liegt der Lineartone am Ausgang an

TP	ADJ.	MODE	INPUT
AV1 (Pin 1 or 3)	UP/ DOWN	Service Mode, Step 62	500mV _{rms} 1kHz
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
Any Tape		AC Millivoltmeter, Frequency Generator	500mV _{rms} ± 50mV refer to description below

Mit UP / DOWN Pegel auf Sollwert einstellen.
Die Einstellwerte werden im EEPROM abgelegt

5.2 Löschfrequenz des Tonlöschoszillators (5602)

Zweck: Die korrekte Löschfrequenz bei Aufnahme einstellen

Symptom bei falscher Einstellung:
Löschfrequenz bzw. deren Oberwellen ergeben
Störungen im hörbaren Bereich

TP	ADJ.	MODE	INPUT
9603	5602	Record	
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
Any Tape		Frequency Counter	70kHz ± 10kHz

5.3 Vormagnetisierungsstrom (BIAS, 3626)

Zweck: Den optimalen Biasstrom bei Aufnahme einzustellen.

Symptom bei falscher Einstellung:
Ist der Pegel zu hoch, verschlechtert sich der
Frequenzgang, ist er zu niedrig, erhöht sich der
Klirrfaktor.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
3626, BIAS1/2 (differential measurement)	BIAS R3626	Record	White picture
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
Any Tape		Oscilloscope Video Pattern Generator	7mV _{rms} ± 3mV _{rms}

Kontrolle der 'Bias'-Einstellung:

Nachdem der 'Bias' auf den angegebenen Richtwert eingestellt worden ist, eine Musikaufnahme machen, diese wiedergeben und Audiowahlschalter in Stellung 'MONO' bringen. Verwenden Sie Kassetten von bekannten Herstellern, jedoch kein Chromdioxdband. Kontrollieren Sie, ob die Höhen ausreichend wiedergegeben werden, und ob der Klang nicht verzerrt ist. Wenn der Höhenanteil zu gering ist, muß der 'Bias'-Strom ein wenig reduziert werden. Wenn die Verzerrungen zu groß sind, muß der 'Bias'-Strom erhöht werden.

6. FM Audio (AF)

Servicearbeiten nach Austausch:

– des IC7651: 6.1

6.1 Aussteuerungsanzeige

Zweck: Richtige Anzeige der Tonaussteuerung

Symptom bei falscher Einstellung:
Aussteuerung wird abhängig von Gerätetoleranzen
falsch angezeigt.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
		Service Mode	AV1 Pin 2 & 6 500mV _{rms} , 1kHz
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		AC Millivoltmeter, Frequency Generator	Call up Step 63

Nach Aufruf des Step 63 erfolgt der automatische Abgleich.
War der Abgleich erfolgreich, erscheint "OK" im Display.
Wenn einer der vom Mikroprozessor gemessenen Tonpegel außer-
halb der erlaubten Grenzen liegt, erscheint "ERR".

Die Einstellwerte werden im EEPROM abgelegt

7. Kopfverstärker (HA)

Servicearbeiten nach Austausch:

– des IC 7005 (VS): 7.1

7.1 PAL Chroma-Schreibstromeinstellung (3118):

Zweck: Den optimalen Chrominanzpegel bei Aufnahme
einstellen

Symptom bei falscher Einstellung:
Ist der Pegel zu hoch, können Bildstörungen auftreten.
Ist der Pegel zu niedrig, kann die Farbe zu schwach
sein

Vor der Einstellung die folgenden Vorbereitungen treffen:

- Laufwerk ausbauen
- Emitter und Kollektor von 7008 miteinander verbinden

TP	ADJ.	MODE	INPUT
R3118 slider	R3118	Step 10 of Service Mode; Record	Red Picture PAL 75% Saturation
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		Oscilloscope Video Pattern Generator	420mV _{pp} ± 40 mV _{pp}

Verbindung von Emitter und Kollektor von 7008 wieder lösen

8. Chroma Processing SECAM L (VS_SEC)

Servicearbeiten nach Austausch des IC's 7004,7072:


Vor den Einstellungen folgende Bedingungen herstellen:
Servicetestprogramm aufrufen und in Step 10 (Dummy-mode) einsteigen. Laufwerk vom Motherboard entfernen.

8.1 3,3 MHz Abgleich [R3089] (nur für SECAM)

Zweck: Abgleich des Mischeroszillators

Auswirkungen einer Fehleinstellung:
Kreuzmuster in Farbflächen, Farbrauschen.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
IC7072 pin 17	R3089	Dummy mode step 10 playback	1.2 MHz sinus 100mVpp, R3065 +5V an IC 7072 pin16; R3064
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		Oscilloscope Video pattern generator Sinus generator	adjust to optimum sinus



A: AC, 50mV/Div, 50ns/Div
IC 7072 Pin 17


8.2 SECAM-Schreibstrom [3088]

Zweck: Optimalen Chrominanzpegel bei Aufnahme gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:
Ist der Chromapegel bei Aufnahme zu hoch, kann es zu Kreuzmuster in Farbflächen kommen. Ist der Pegel zu niedrig, kann störendes Farbrauschen auftreten.

TP	ADJ.	MODE	INPUT
CSRV Pos.9068	R3088	Dummy mode Record Preset E2	(VIDEO IN E2) Red Picture SECAM 75% Saturation
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		Oscilloscope Video Pattern Generator	$A=240 \pm 15 \text{ mV}_{pp}$

Hinweise: Bei unterschiedlichen Halbbildamplituden, erfolgt die Einstellung auf die größere Amplitude.



A: AC, 50mV/Div, 20us/Div

9. Video Signal Processing (VS)

Servicearbeiten nach Austausch:

- des IC 7103 (HA), der Kopfscheibe, des Mother Boards: 9.1
- des IC 7003, 7005: 10.1

9.1 Studio Picture Control SPC

Zweck: Einstellen des Referenzpegels für die SPC

Symptom bei falscher Einstellung:
Es kommt zu „Ausreißen“ oder das Bild wird mit geringerer Auflösung wiedergegeben als es möglich wäre

TP	ADJ.	MODE	INPUT
		Service Mode	TR or <u>AV</u> 1 black picture, no BURST
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
SPC Alignment Tape		Video Pattern Generator	Call up Step 52 of Service Mode

Durch Aktivieren des Step 52 wird der automatische Abgleich gestartet.

War die Einstellung erfolgreich, erscheint 'OK' im Display, bei Fehlableich wird 'ERR' angezeigt.

Die Einstellwerte werden im EEPROM abgelegt.

10. Chroma Noise Reduction (CNR)

Servicearbeiten nach Austausch:

- des IC 7003, 7005, 7801, 7804: 10.1

10.1 Verstärkung Non Correlation Detector (3817)

Zweck: Einstellen der Verstärkung des 'Non Correlation Detectors'

Symptom bei falscher Einstellung:
schlechtere Chroma-Performance bei Wiedergabe

TP	ADJ.	MODE	INPUT
Collector 7801, 7804	3817	Playback	
TAPE		MEAS. EQ.	
Prerecorded Tape		Oscilloscope	adjust to same level

11. Deck Electronics (DE)

Servicearbeiten nach Austausch:

- des Mother Boards, der Kopfscheibe: 11.1, elektromechanische Abgleiche lt. Kapitel 4

11.1 Vertikale Kopfschaltposition

Zweck: Bestimmung des Kopfschaltzeitpunktes während der Wiedergabe.

Symptom bei falscher Einstellung:
Kopfschaltstörungen und/oder vertikales Bildflimmern.

Vor der Einstellung die folgenden Vorbereitungen treffen:

- Testkassette mit Normvideosignal einlegen
(z.B. 4822 397 30103)
- Service-Testprogramm aufrufen

TP	ADJ.	MODE	INPUT
		Service Mode	
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
VHS Alignment Tape			Call up Step 51 of Service Mode

Nach erfolgreichem Abgleich schaltet das Gerät in den STOP-Modus und zeigt 'OK' an.

Wenn der Abgleich nicht erfolgreich beendet wird, zeigt das Gerät 'ERR' an.

Das kann folgende Ursachen haben:

Normvideosignal nicht in Ordnung, Scanner defekt, Mikroprozessor defekt

Die Einstellwerte werden im EEPROM abgelegt.

12. Display Control (DC)

Servicearbeiten nach Austausch:

- des Uhrenquarzes: 12.1

12.1 Uhrtaktfrequenz

Zweck: Einstellen der exakten Uhrenfrequenz

Symptom bei falscher Einstellung:

Die Uhr geht vor oder nach

Vor der Einstellung die folgenden Vorbereitungen treffen:

- Servicetestprogramm aufrufen, Step 99 anwählen
Nach dem Aufruf mit Select wird das Display dunkel geschaltet und am Gerät ist keine Funktion und Bedienung möglich!
- Frequenz an Pin 13 von Stecker 1944 mit 7 Stellen messen und merken (ist ca. 2048 Hz)
- Aus dem Step 99 mit Netzreset aussteigen

TP	ADJ.	MODE	INPUT
1944/13 (HEST)		Service Mode, Step 53	
TAPE		MEAS. EQ.	SPEC.
		Frequency counter with 7 digits	refer to description below

- Step 53 des Servicetestprogramms aufrufen;
das Display zeigt '---:--:53'
- Die letzten 4 Stellen der gemessenen Frequenz eingeben
z.B. Meßfrequenz = 2048.123 Hz → Eingabe: 8 1 2 3 53
- Taste 'OK' drücken

Der Mikroprozessor errechnet aus dem eingegebenen Wert einen Korrekturfaktor für den Uhrenquarz.

Liegt die eingegebene Frequenz außerhalb bestimmter Grenzen, wird im Display 'ERR' angezeigt.

13. Tape Manager

Einstellen der Tapemanagernummer

Diese Einstellung muß durchgeführt werden, nachdem das EEPROM ausgetauscht wurde.


- Das Servicetestprogramm aufrufen; Step 43 anwählen
- Das Display zeigt T---:43
- Auf der Fernbedienung die letzten drei Ziffern der Seriennummer des Gerätes eingeben. Diese steht am Typenschild des Gerätes.
- Mit der 'OK' Taste bestätigen
- Aus dem Servicetestprogramm aussteigen

Engineer's remarks



Liste der Signalabkürzungen

2FSC	2x Farbhilfsträger	HEST	Heizungsspannung Steuersignal
10SC12	Scart 1/2 Pin 10	HP1	Kopfumschaltimpuls Video
8SC1	Scart 1 Pin 8 Eingang	HP2	Kopfumschaltimpuls Audio
8SC1H	Scart 1 Pin 8 Hoher Pegel	HSC	Kopfwahl (SP/LP)
8SC1M	Scart 1 Pin 8 Mittlerer Pegel	IMEO	Hauptlöschoszillator Ein/Aus
8SC2	Scart 2 Pin 8 Eingang	INIT	Deckschalter
9_14VM2	Capstan Motor Versorgung, geschaltet	INT	Interrupt
A0-19	Adressleitungen	IPOR	Invers Power On Reset
AEH1/2	Audio Löschkopf	IRAF	Invers FM-Audio Record
AF1	Audio vom Frontend, links	IRAL	Invers Audio-Linear-Aufnahme
AF2	Audio vom Frontend, rechts	IREV	Invers Video-Aufnahme
AFC	Autom. Frequenznachführung	ISTBY	Invers Stand By
AFE	Audio vom Frontend	ISWS	Übersprachereduktion
AGC	Autom. Verstärkungsregelung	IWIND	Kontrollimpuls Verstärkung Low
AH1/2/C	Audioköpfe	LH1/2/C	Long play Köpfe
AIN1L	Audio Eingang von Scart 1, links	MEH1/2	Hauptlöschkopf
AIN1R	Audio Eingang von Scart 1, rechts	MON	Durchschliff Scart 2/1 Pin 16
AIN2L	Audio Eingang von Scart 2, links	MTA	Audio Stummschaltung
AIN2R	Audio Eingang von Scart 2, rechts	NC	Nicht verwendet
AINBL	Audio links von Cinch-Buchse	ODAT	Daten für Schieberegister
AINBR	Audio rechts von Cinch-Buchse	OFD	Bildimpuls für OSD
AINFL	Audio links von Frontbuchse	PBV	Playback Video
AINFR	Audio rechts von Frontbuchse	PG_FG	Kopfradposition/Geschwindigkeit
AMCO	Audio Mono zum Modulator	PIN10_IN	Pin 10 Scart 1/2 Eingang
AMLP	Audio Mono Wiedergabe	PIN10_OUT	Pin 10 Scart 1/2 Ausgang
AMLR	Audio Mono Aufnahme	POR	Power On Reset
AN1/2	Analogspannung von Tastenmatrix	PSS	PAL oder Secam
ANIL	NICAM Audio, links	RD	Output Enable RAM/ROM
ANIR	NICAM Audio, rechts	RECP	Aufnahme Sperre
AOUT1L	Audio Ausgang von Scart 1, links	RxD	Receive Data
AOUT1R	Audio Ausgang von Scart 1, rechts	SB1	Secam Band 1
AOUT2L	Audio Ausgang von Scart 2, links	SCL	IIC Bus Clock
AOUT2R	Audio Ausgang von Scart 2, rechts	SDA	IIC Bus Daten
APH	Audio Wiedergabe Kopf	SCL2	YCA IIC Bus Clock
ARH	Audio Aufnahme Kopf	SDA2	YCA IIC Bus Daten
CAGC	Autom. Verstärkungsregelung Chroma	SCL3	Hochgeschwindigkeits-IIC Bus Clock
CAP	Capstan Regelspannung	SDA3	Hochgeschwindigkeits-IIC Bus Daten
CKDET	Farbsystem Information	SFS	Tonfilter Umschaltung
CNR	Farbrauschunterdrückung	SH1/2/C	Standard play Köpfe
CPRV	Chroma PAL Aufnahmesignal	SRCLK	Schieberegister-Clock
CREV	Capstan Reverse	SSIF	Zweiton-Zwischenfrequenz
CROT	Farbphasenrotation	STROBE	Strobe Impuls für Schieberegister
CS0	Chip Select 0	SWIN	Kopfumschaltimpuls
CS1	Chip Select 1	SYNC	Kontrollspurimpuls
CSCP	Farbphasenumschaltung bei LP-Featuremode	TAE	Bandende Erkennung
CSI	Farbsystem Information	TAS	Bandanfang Erkennung
CSP	Chroma Secam Wiedergabesignal	THIO	Fädelmotor Ein-/Ausfädeln
CSP0	Chroma zu Noise Reduction	TMO	Fädelmotor Ein/Aus
CSRV	Chroma Secam Aufnahmesignal	TRIA_ALM	Tracking Information Audio/Aussteuerungsanzeige
CSW	9V/17V Umschaltung für Capstan Motor	TRIV	Tracking Information Video
CSYNC/1/2	Composite Syncimpuls	TxD	Transmit Data
CTL1/2	Signal von der Kontrollspur	VBS	Video zur Signalelektronik
D0-7	Datenleitungen	VCCD1	Signal vor Y-CCD
DC_RESET	Reset Display Control	VCCD2	Signal nach Y-CCD
DRUM	Kopfradsteuerung	VFRONT	Video von Frontbuchse
EDIT1/2	Synchro-Edit Steuersignal	VFV	Video vom Frontend
ENVC	Hüllkurven Vergleichsignal	VIDOUT1	Video Output von Scart 1
FFP	Künstlicher Bildimpuls	VIDOUT2	Video Output von Scart 2
FGD	Capstan Tachoimpuls Digital	VIDEOIN1	Video Input von Scart 1
FM1	L+R	VIDEOIN2	Video Input von Scart 2
FM2	2R	VISS	Kontrollspurimpuls Invertierung
FMAP	FM Audio Wiedergabe	VOL	Kopfhörerlautstärke
FMAR	FM Audio Aufnahme	VOUT	Video vom OSD Teil
FMPV	FM Video Wiedergabe	VSF	Video von Signalelektronik
FMRV	FM Video Aufnahme	W_R	Kontrollspur Schreiben /Lesen
FOME	Follow Me (Videosignale identisch)	WR	Write enable für RAM
FSC	Farbhilfsträger	WTL	Tachosignal vom linken Winkelteller
FTA	Fädeltacho	WTL2	Tachosignal vom linken Winkelteller Digital
FTAD	Fädeltacho Digital	WTR	Tachosignal vom rechten Winkelteller
HEHI	Heizung für Displayröhre High	WTRD	Tachosignal vom rechten Winkelteller Digital
HELO	Heizung für Displayröhre Low		


Wiring Diagram




Block Diagram Video











Block Diagram Video










Block Diagram Audio




Oscilloscopes Block Diagram Audio




Oscillograms Block Diagram Digital





Block Diagram Supply & I²C




Block Diagram Supply & I₂C







(4) STB

(2) STB







Component Mapping Motherboard

200001	E5	240101	E5	278401	E5	310101	B7	350101	E9	386801	D5	740101	D2
200002	C6	240102	A4	278402	A4	310102	A6	350102	E3	386802	D5	740102	B3
200003	C6	240103	A3	278403	A3	310103	A7	350103	E6	386803	F1	740103	B3
200004	C6	240104	A3	278404	A3	310104	A6	350104	E8	386804	E1	740104	B2
200005	C6	240105	A3	278405	A3	310105	B8	350105	E8	386805	E2	740105	D3
200006	C6	240106	A7	278406	A7	310106	A6	350106	E6	386806	E5	740106	A2
200007	C6	240107	A8	278407	A8	310107	A6	350107	E6	386807	D6	740107	A2
200008	C9	240108	A8	278408	A8	310108	A7	350108	E2	386808	E6	740108	A3
200009	C9	240109	A8	278409	A8	310109	A7	350109	E2	386809	C6	740109	A2
200010	C6	240110	A4	278410	A4	310110	A8	350110	E9	386810	A7	740110	A2
200011	C6	240111	A8	278411	A8	310111	A8	350111	E9	386811	A7	740111	C2
200012	C6	240112	A8	278412	A8	310112	A8	350112	E9	386812	A7	740112	C2
200013	C6	240113	A9	278413	A9	310113	A8	350113	E9	386813	B7	740113	C2
200014	C6	240114	A8	278414	A8	310114	A8	350114	E8	386814	B7	740114	A1
200015	C6	240115	A8	278415	A8	310115	A7	350115	E9	386815	A7	740115	A4
200016	C6	240116	A8	278416	A8	310116	B8	350116	E2	386816	B7	740116	A9
200017	D5	240117	A8	278417	A8	310117	B7	350117	E2	386817	B7	740117	A9
200018	C6	240118	A7	278418	A7	310118	B7	350118	E3	386818	B7	740118	A9
200019	C6	240119	A7	278419	A7	310119	D1	350119	E8	386819	A7	740119	A9
200020	C6	240120	A7	278420	A7	310120	D1	350120	E8	386820	A7	740120	A9
200021	C6	240121	A8	278421	A8	310121	A8	350121	E8	386821	A7	740121	A9
200022	C6	240122	A7	278422	A7	310122	B7	350122	E8	386822	D6	740122	E9
200023	C5	240123	A9	278423	A9	310123	B7	350123	E8	386823	A1	740123	E9
200024	C6	240124	A9	278424	A9	310124	D1	350124	E8	386824	A7	740124	A6
200025	C6	240125	A9	278425	A9	310125	D1	350125	E8	386825	A1	740125	A6
200026	C6	240126	A9	278426	A9	310126	A1	350126	E4	386826	A1	740126	A5
200027	C5	240127	A9	278427	A9	310127	D1	350127	E4	386827	A1	740127	A5
200028	C5	240128	A9	278428	A9	310128	A1	350128	E4	386828	A1	740128	A5
200029	C5	240129	A9	278429	A9	310129	B5	350129	E4	386829	A1	740129	A5
200030	C5	240130	A9	278430	A9	310130	B5	350130	E4	386830	A1	740130	A5
200031	C5	240131	A9	278431	A9	310131	A1	350131	E4	386831	A1	740131	A5
200032	C5	240132	A9	278432	A9	310132	D1	350132	E4	386832	A1	740132	A5
200033	B4	240133	A9	278433	A9	310133	A1	350133	E4	386833	A1	740133	A5
200034	B4	240134	A9	278434	A9	310134	A1	350134	E4	386834	A1	740134	A5
200035	B4	240135	A9	278435	A9	310135	B1	350135	E4	386835	A1	740135	A5
200036	C4	240136	A9	278436	A9	310136	B5	350136	E4	386836	A1	740136	A4
200037	C4	240137	A9	278437	A9	310137	B5	350137	E4	386837	A1	740137	A4
200038	C4	240138	A9	278438	A9	310138	A1	350138	E4	386838	A1	740138	A4
200039	C4	240139	A9	278439	A9	310139	A1	350139	E4	386839	A1	740139	A4
200040	C4	240140	A9	278440	A9	310140	A1	350140	E4	386840	A1	740140	A4
200041	C4	240141	A9	278441	A9	310141	A1	350141	E4	386841	A1	740141	A4
200042	C4	240142	A9	278442	A9	310142	A1	350142	E4	386842	A1	740142	A4
200043	B4	240143	A9	278443	A9	310143	A1	350143	E4	386843	A1	740143	A4
200044	B4	240144	A9	278444	A9	310144	A1	350144	E4	386844	A1	740144	A4
200045	B6	240145	A9	278445	A9	310145	A4	350145	E4	386845	A1	740145	A4
200046	D6	240146	A9	278446	A9	310146	A4	350146	E4	386846	A1	740146	A4
200047	C4	240147	A9	278447	A9	310147	A4	350147	E4	386847	A1	740147	A4
200048	C4	240148	A9	278448	A9	310148	A4	350148	E4	386848	A1	740148	A4
200049	C4	240149	A9	278449	A9	310149	A4	350149	E4	386849	A1	740149	A4
200050	C4	240150	A9	278450	A9	310150	A4	350150	E4	386850	A1	740150	A4
200051	C4	240151	A9	278451	A9	310151	A4	350151	E4	386851	A1	740151	A4
200052	C4	240152	A9	278452	A9	310152	A4	350152	E4	386852	A1	740152	A4
200053	C4	240153	A9	278453	A9	310153	A4	350153	E4	386853	A1	740153	A4
200054	C4	240154	A9	278454	A9	310154	A4	350154	E4	386854	A1	740154	A4
200055	C4	240155	A9	278455	A9	310155	A4	350155	E4	386855	A1	740155	A4
200056	C6	240156	A9	278456	A9	310156	A4	350156	E4	386856	A1	740156	A4
200057	C6	240157	A9	278457	A9	310157	A4	350157	E4	386857	A1	740157	A4
200058	C6	240158	A9	278458	A9	310158	A4	350158	E4	386858	A1	740158	A4
200059	C6	240159	A9	278459	A9	310159	A4	350159	E4	386859	A1	740159	A4
200060	C6	240160	A9	278460	A9	310160	A4	350160	E4	386860	A1	740160	A4
200061	C6	240161	A9	278461	A9	310161	A4	350161	E4	386861	A1	740161	A4
200062	C6	240162	A9	278462	A9	310162	A4	350162	E4	386862	A1	740162	A4
200063	C6	240163	A9	278463	A9	310163	A4	350163	E4	386863	A1	740163	A4
200064	C6	240164	A9	278464	A9	310164	A4	350164	E4	386864	A1	740164	A4
200065	C6	240165	A9	278465	A9	310165	A4	350165	E4	386865	A1	740165	A4
200066	C6	240166	A9	278466	A9	310166	A4	350166	E4	386866	A1	740166	A4
200067	C6	240167	A9	278467	A9	310167	A4	350167	E4	386867	A1	740167	A4
200068	C6	240168	A9	278468	A9	310168	A4	350168	E4	386868	A1	740168	A4
200069	C6	240169	A9	278469	A9	310169	A4	350169	E4	386869	A1	740169	A4
200070	C6	240170	A9	278470	A9	310170	A4	350170	E4	386870	A1	740170	A4
200071	C6	240171	A9	278471	A9	310171	A4	350171	E4	386871	A1	740171	A4
200072	C6	240172	A9	278472	A9	310172	A4	350172	E4	386872	A1	740172	A4
200073	C6	240173	A9	278473	A9	310173	A4	350173	E4	386873	A1	740173	A4
200074	C6	240174	A9	278474	A9	310174	A4	350174	E4	386874	A1	740174	A4
200075	C6	240175	A9	278475	A9	310175	A4	350175	E4	386875	A1	740175	A4
200076	C6	240176	A9	278476	A9	310176	A4	350176	E4	386876	A1	740176	A4
200077	C6	240177	A9	278477	A9	310177	A4	350177	E4	386877	A1	740177	A4
200078	C6	240178	A9	278478	A9	310178	A4	350178	E4	386878	A1	740178	A4
200079	C6	240179	A9	278479	A9	310179	A4	350179	E4	386879	A1	740179	A4
200080	C6	240180	A9	278480	A9	310180	A4	350180	E4	386880	A1	740180	A4
200081	C6	240181	A9	278481	A9	310181	A4	350181	E4	386881	A1	740181	A4
200082	C6	240182	A9	278482	A9	310182	A4	350182	E4	386882	A1	740182	A4
200083	C6	240183	A9	278483	A9	310183	A4	350183	E4	386883	A1	740183	A4
200084	C6	240184	A9	278484	A9	310184	A4	350184	E4	386884	A1	740184	A4
200085	C6	240185	A9	278485	A9	310185	A4	350185	E4	386885	A1	740185	A4
200086	C6	240186	A9	278486	A9	310186	A4	350186	E4	386886	A1	740186	A4
200087	C6	240187	A9	278487	A9	310187	A4	350187	E4	386887	A1	740187	A4
200088	C6	240188	A9	278488	A9	310188	A4	350188	E4	386888	A1	740188	A4
200089	C6	240189	A9	278489	A9	310189	A4	350189	E4	386889	A1	740189	A4
200090	C6	240190	A9	278490	A9	310190	A4	350190	E4	386890	A1	740190	A4
200091	C6	240191	A9	278491	A9	310191	A4	350191	E4	386891	A1	740191	A4
200092	C6	240192	A9	278492	A9	310192	A4	350192	E4	386892	A1	740192	A4
200093	C6	240193	A9	278493	A9	310193	A4	350193	E4	386893	A1	740193	A4
200094	C6	240194	A9	278494	A9	310194	A4	350194	E4	386894	A1	740194	A4
200095	C6	240195	A9	278495	A9	310195	A4	350195	E4	386895	A1	740195	A4
200096	C6	240196	A9	278496	A9	310196	A4	350196	E4	386896	A1	740196	A4
200097	C6	240197	A9	278497	A9	310197	A4	350197	E4	386897	A1	740197	A4
200098	C6	240198	A9	278498	A9	310198	A4	350198	E4	386898	A1	740198	A4
200099	C6	240199	A9	278499	A9	310199	A4	350199	E4	386899	A1	740199	A4
200100	C6	240200	A9	278500	A9	310200	A4	350200	E4	386900	A1	740200	A4
200101	C6	240201	A9	278501	A9	310201	A4	350201					


Component Mapping Motherboard



00001	F1	2776	65	9462	A8	9462	A8
00007	F4	2782	6508	9463	A7	9463	A7
00008	D7	2790	6511	9464	A7	9464	A7
00020	D5	2799	6512	9465	A7	9465	A7
00021	D6	2804	6513	9466	A7	9466	A7
00034	A4	2822	6514	9467	A7	9467	A7
00035	A4	2823	6515	9468	A7	9468	A7
00050	A4	2827	6516	9469	A7	9469	A7
10001	C5	2831	6517	9470	A7	9470	A7
13222	D10	2833	6518	9471	A7	9471	A7
13233	D10	2839	6519	9472	A6	9472	A6
13244	D10	2841	6520	9473	A8	9473	A8
13255	D10	2850	6521	9474	A8	9474	A8
14511	A10	2851	6522	9475	A8	9475	A8
14600	A8	2856	6523	9476	A8	9476	A8
17011	A4	2861	6524	9477	A7	9477	A7
17033	A11	2867	6525	9478	A8	9478	A8
17044	C1	2870	6526	9479	A8	9479	A8
17055	D2	2871	6527	9480	A8	9480	A8
17066	D2	2872	6528	9481	A8	9481	A8
17077	D2	2873	6529	9482	A7	9482	A7
17088	A11	2874	6530	9483	A8	9483	A8
17600	F1	2877	6531	9484	A8	9484	A8
17611	F1	2878	6532	9485	A8	9485	A8
17622	F1	2879	6533	9486	A8	9486	A8
17633	F1	2880	6534	9487	A8	9487	A8
17644	F1	2881	6535	9488	A8	9488	A8
17655	F1	2882	6536	9489	A8	9489	A8
17666	F1	2883	6537	9490	A8	9490	A8
17677	F1	2884	6538	9491	A8	9491	A8
17688	F1	2885	6539	9492	A8	9492	A8
17699	F1	2886	6540	9493	A8	9493	A8
19111	A4	2887	6541	9494	A8	9494	A8
19122	A4	2888	6542	9495	A8	9495	A8
19411	A8	2889	6543	9496	A8	9496	A8
19422	F10	2890	6544	9497	A8	9497	A8
19444	D9	2891	6545	9498	A8	9498	A8
19455	D9	2892	6546	9499	A8	9499	A8
19466	B6	2893	6547	9500	A8	9500	A8
19477	A7	2894	6548	9501	A8	9501	A8
19488	A7	2895	6549	9502	A8	9502	A8
19511	A2	2896	6550	9503	A8	9503	A8
19533	A1	2897	6551	9504	A8	9504	A8
19544	A4	2898	6552	9505	A8	9505	A8
19555	A4	2899	6553	9506	A8	9506	A8
19566	B2	2900	6554	9507	A8	9507	A8
19577	B2	2901	6555	9508	A8	9508	A8
19600	A6	2902	6556	9509	A8	9509	A8
19611	A6	2903	6557	9510	A8	9510	A8
19622	A6	2904	6558	9511	A8	9511	A8
19633	A6	2905	6559	9512	A8	9512	A8
19644	A6	2906	6560	9513	A8	9513	A8
19655	A6	2907	6561	9514	A8	9514	A8
19666	A6	2908	6562	9515	A8	9515	A8
19677	A6	2909	6563	9516	A8	9516	A8
19688	A6	2910	6564	9517	A8	9517	A8
19699	A6	2911	6565	9518	A8	9518	A8
20111	D6	2912	6566	9519	A8	9519	A8
20122	D6	2913	6567	9520	A8	9520	A8
20133	D6	2914	6568	9521	A8	9521	A8
20144	C6	2915	6569	9522	A8	9522	A8
20155	C6	2916	6570	9523	A8	9523	A8
20166	C6	2917	6571	9524	A8	9524	A8
20177	C6	2918	6572	9525	A8	9525	A8
20188	C6	2919	6573	9526	A8	9526	A8
20199	C6	2920	6574	9527	A8	9527	A8
20211	D6	2921	6575	9528	A8	9528	A8
20222	D6	2922	6576	9529	A8	9529	A8
20233	D6	2923	6577	9530	A8	9530	A8
20244	C6	2924	6578	9531	A8	9531	A8
20255	C6	2925	6579	9532	A8	9532	A8
20266	C6	2926	6580	9533	A8	9533	A8
20277	C6	2927	6581	9534	A8	9534	A8
20288	C6	2928	6582	9535	A8	9535	A8
20299	C6	2929	6583	9536	A8	9536	A8
20311	C6	2930	6584	9537	A8	9537	A8
20322	C6	2931	6585	9538	A8	9538	A8
20333	C6	2932	6586	9539	A8	9539	A8
20344	C6	2933	6587	9540	A8	9540	A8
20355	C6	2934	6588	9541	A8	9541	A8
20366	C6	2935	6589	9542	A8	9542	A8
20377	C6	2936	6590	9543	A8	9543	A8
20388	C6	2937	6591	9544	A8	9544	A8
20399	C6	2938	6592	9545	A8	9545	A8
20411	C6	2939	6593	9546	A8	9546	A8
20422	C6	2940	6594	9547	A8	9547	A8
20433	C6	2941	6595	9548	A8	9548	A8
20444	C6	2942	6596	9549	A8	9549	A8
20455	C6	2943	6597	9550	A8	9550	A8
20466	C6	2944	6598	9551	A8	9551	A8
20477	C6	2945	6599	9552	A8	9552	A8
20488	C6	2946	6600	9553	A8	9553	A8
20499	C6	2947	6601	9554	A8	9554	A8
20511	C6	2948	6602	9555	A8	9555	A8
20522	C6	2949	6603	9556	A8	9556	A8
20533	C6	2950	6604	9557	A8	9557	A8
20544	C6	2951	6605	9558	A8	9558	A8
20555	C6	2952	6606	9559	A8	9559	A8
20566	C6	2953	6607	9560	A8	9560	A8
20577	C6	2954	6608	9561	A8	9561	A8
20588	C6	2955	6609	9562	A8	9562	A8
20599	C6	2956	6610	9563	A8	9563	A8
20611	C6	2957	6611	9564	A8	9564	A8
20622	C6	2958	6612	9565	A8	9565	A8
20633	C6	2959	6613	9566	A8	9566	A8
20644	C6	2960	6614	9567	A8	9567	A8
20655	C6	2961	6615	9568	A8	9568	A8
20666	C6	2962	6616	9569	A8	9569	A8
20677	C6	2963	6617	9570	A8	9570	A8
20688	C6	2964	6618	9571	A8	9571	A8
20699	C6	2965	6619	9572	A8	9572	A8
20711	C6	2966	6620	9573	A8	9573	A8
20722	C6	2967	6621	9574	A8	9574	A8
20733	C6	2968	6622	9575	A8	9575	A8
20744	C6	2969	6623	9576	A8	9576	A8
20755	C6	2970	6624	9577	A8	9577	A8
20766	C6	2971	6625	9578	A8	9578	A8
20777	C6	2972	6626	9579	A8	9579	A8
20788	C6	2973	6627	9580	A8	9580	A8
20799	C6	2974	6628	9581	A8	9581	A8
20811	C6	2975	6629	9582	A8	9582	A8
20822	C6	2976	6630	9583	A8	9583	A8
20833	C6	2977	6631	9584	A8	9584	A8
20844	C6	2978	6632	9585	A8	9585	A8
20855	C6	2979	6633	9586	A8	9586	A8
20866	C6	2980	6634	9587	A8	9587	A8
20877	C6	2981	6635	9588	A8	9588	A8
20888	C6	2982	6636	9589	A8	9589	A8
20899	C6	2983	6637	9590	A8	9590	A8
20911	C6	2984	6638	9591	A8	9591	A8
20922	C6	2985	6639	9592	A8	9592	A8
20933	C6	2986	6640	9593	A8	9593	A8
20944	C6	2987	6641	9594	A8	9594	A8
20955	C6	2988	6642	9595	A8	9595	A8
20966	C6	2989	6643	9596	A8	9596	A8
20977	C6	2990	6644	9597	A8	9597	A8
20988	C6	2991	6645	9598	A8	9598	A8
20999	C6	2992	6646	9599	A8	9599	A8
21011	C6	2993	6647	9600	A8	9600	A8
21022	C6	2994	6648	9601	A8	9601	A8
21033	C6	2995	6649	9602	A8	9602	A8
21044	C6	2996	6650	9603	A8	9603	A8
21055	C6	2997	6651	9604	A8	9604	A8
21066	C6	2998	6652	9605	A8	9605	A8
21077	C6	2999	6653	9606	A8	9606	A8
21088	C6	3000	6654	9607	A8	9607	A8
21099	C6	3001	6655	9608	A8	9608	A8
21111	C6	3002	6656	9609	A8	9609	A8
21122	C6	3003	6657	9610	A8	9610	A8
21133	C6	3004	6658	9611	A8	9611	A8
21144	C6	3005	6659	9612	A8	9612	A8
21155	C6	3006	6660	9613	A8	9613	A8
21166	C6	3007	6661	9614	A8	9614	A8
21177	C6	3008	6662	9615	A8	9615	A8
21188	C6	3009	6663	9616	A8	9616	A8
21199	C6	3010	6664	9617	A8	9617	A8
21211	C6	3011	6665	9618	A8	9618	A8
21222	C6	3012	6666	9619	A8	9619	A8
21233	C6	3013	6667	9620	A8	9620	A8
21244	C6	3014	6668	9621	A8	9621	A8
21255	C6	3015	6669	9622	A8	9622	A8
21266	C6	3016	6670	9623	A8	9623	A8
21277	C6	3017	6671	9624	A8	9624	A8
21288	C6	3018	6672	9625	A8	9625	A8
21299	C6	3019	6673	9626	A8	9626	A8
21311	C6	3020	6674	9627	A8	9627	A8
21322	C6	3021	6675	9628	A8	9628	A8
21333	C6	3022	6676	9629	A8	9629	A8
21344	C6	3023	6677	9630	A8	9630	A8
21355	C6	3024	6678	9631	A8	9631	A8
21366	C6	3025	6679	9632	A8	9632	A8
21377	C6	3026	6680	9633	A8	9633	A8
21388	C6	3027	6681	9634	A8	9634	A8
21399	C6	3028	6682	9635	A8	9635	A8
21411	C6	3029	6683	9636	A8	9636	A8
21422	C6	3030	6684	9637	A8	9637	A8
21433	C6	3031	6685	9638	A8	9638	A8
21444	C6	3032	6686	9639	A8	9639	A8

Supply Part (PS)


Interconnections				Manual Page						
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE 3-42		
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41			

1323 C8	2321 C7	2325 D2	3322 A4	3327 D4	3331 A4	3336 B5	7321 C6	7325 D3	7329 B5	C806 E2	F2104 B1	F2110 B1	F2117 C1	F9326 B2	F9333 E9	F9338 C8	F9342 D8	I325 B4	I329 D4	I333 D2	I337 B5
1324 E8	2322 D7	2326 E2	3323 B5	3328 E4	3332 A3	3337 D7	7322 B4	7326 E3	7330 C6	F2101 A1	F2105 A1	F2111 A1	F2118 C1	F9330 E7	F9334 E8	F9339 C9	F9343 C7	I326 B4	I330 D3	I334 A3	I338 B6
1325 D8	2323 D9	2328 D9	3325 D7	3329 E3	3334 A6	5322 E6	7323 D6	7327 A3	C804 E1	F2102 A1	F2107 B1	F2114 B1	F2119 C1	F9331 E7	F9335 E9	F9340 D9	I323 A5	I327 D5	I331 E3	I335 A4	I339 D7



Oscillograms Supply Part

Frontend (FV)




Variant List Frontend

	PAL BG	PAL BG	PAL I Fullband	PAL, SEC BG/DK	PAL, SEC BG/I/DK, L/L'	
	/02	/13, /16	/07	/58	/39	
Pos.	FM QSS	FM, NICAM QSS	FM, NICAM QSS	NICAM QSS	FM, AM, NICAM QSS	FUNKTION
1708	TP916L MKII	TP916L MKII	-	-	TP926L MKII	TUMOD PHILIPS
1701	TCBZ4-001A/B	TCBZ4-001A/B	TCBZ4-001A/B	TCBZ4-001A/B	TCBZ4-003A/B	TUMOD ALPS MK3
1703	K9656M	K9656M	K9656M	K9656M	K9656M	QSS Sound OFW
1704	G3956M	G3956M	K3953M	G3956M	K3953M	QSS Video OFW
1705	TPS 5,5	TPS 5,5	TPS 6,0	TPS 5,5	TPS 5,5	Video-TRAP
1706	-	-	-	-	-	1. Sound-Filter
1707	-	-	-	-	-	2. Sound-Filter
2707	-	-	-	-	100n	VIF AGC TDA 9818T only
2712	1n	1n	1n	1n	1n	QSS Sound OFW Kopplung
2713	-	-	-	-	120p	40,4 Falle
2714	-	-	-	-	220p	40,4 Falle
2718	-	-	-	-	-	Deemphasis MONO
2719	-	-	-	-	-	FM PLL Demodulator
2722	470p	470p	470p	470p	-	Siebung Audio Modul. IN
3701	-	-	-	-	39K	SEC Band 1 Adj.
3710	-	-	-	220E	220E	Video Trap Bypass
3711	-	-	-	3k3	3k3	Video-Amplitude Multistdt.
3714	-	-	-	-	100E	40,4 Falle
3715	330E	330E	330E	330E	270E	Video Trap Vorwiderstand
3716	-	-	-	2k2	2k2	Video Trap Abschluß
3717	-	-	-	-	-	Deemphasis MONO
3718	-	-	-	-	2k2	Sound OFW Umsch.
3719	-	-	-	-	6k8	Sound OFW Umsch.
3720	-	-	-	-	-	EFC Vorwiderstand
3721	-	-	-	-	4k7	Sound OFW Umsch.
3725	-	-	-	-	-	2. EFC Vorwiderstand
3726	1k	1k	1k	1k	-	Audio IN Modulator
3727	-	-	-	-	5k6	Sound OFW Umsch.
3728	-	-	-	-	5k6	Sound OFW Umsch.
3729	5k6	5k6	5k6	5k6	5k6	Mute FM Demodulator
3730	-	-	-	-	100K	SEC Band 1 Adj.
4701	0E	0E	0E	0E	-	40,4 Falle Bypass
4702	-	-	-	-	-	Intercarier switch
4703	-	-	-	-	-	4053 Bypass
4704	0E	0E	0E	0E	0E	SIF zu MSP/TDA
4705	0E	0E	0E	0E	-	QSS OFW BG/DK/I Select.
4706	0E	0E	0E	0E	-	Meßpunktverbindung
5701	15uH	15uH	15uH	15uH	15uH	Video Trap Spule
5704	-	-	-	-	41645	40,4 Falle
6702	-	-	-	-	BA792	Sound OFW Umsch.
7701	-	-	-	HEF4053	HEF4053	EFC / TRAP switch
7702	-	-	-	-	PDTC124EU	AFC L'
7705	TDA 9817 T	TDA 9817 T	TDA 9817 T	TDA 9817 T	TDA 9818 T	AV Demodulator
7706	-	-	-	-	BC847BW	Sound OFW Umsch.
9701	0E	0E	0E	-	-	4053 Bypass
9702	0E	0E	0E	0E	0E	SIF zu MSP/TDA

Stereo Decoder (FM-STEREO-TDA)

Interconnections		Manual Page	
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29
HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39
IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41	VPS; FOME; PE 3-42




- 1760 D5
- 2760 E3
- 2763 E4
- 2770 D4
- 2772 A3
- 2773 A3
- 2775 A6
- 2778 A5
- 2779 E6
- 2780 E6
- 2781 A5
- 2782 C7
- 2783 E5
- 2784 C3
- 2785 D4
- 2786 D8
- 2789 A6
- 3762 E3
- 3766 E6
- 3768 A3
- 3769 E6
- 3770 C2
- 3771 E5
- 3778 B8
- 3779 B8
- 4760 C7
- 4761 D7
- 7760 B3
- 9011 C8
- 1770 C8
- 1771 E5
- 1778 C2
- 1791 E4
- 1792 E3
- 1796 B8

Stereo Decoder (FM-STEREO-MSP)


Interconnections

Manual Page

PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE 3-42
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41	













3-24




 ... OSCILLOGRAMS
 ... V MEASURED IN PLAYBACK MODE
 ... V MEASURED IN RECORD MODE

Oscillograms FM Audio, Erase Oscillator







Interconnections		Manual Page							
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE	
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41	3-42	

Main Erase Oscillator (ER)



1960 G6	I606 F8
2801 A5	I607 D7
2802 B6	I608 E8
2803 B6	I609 E8
2604 C6	I610 E7
2605 D4	I611 E10
2606 C5	I614 F9
2607 C5	I615 F9
2608 D6	I616 F8
2609 D2	I617 F10
2610 F8	I619 E6
2611 E8	I620 D6
2612 E8	I621 C6
2613 E5	I622 A4
2614 E10	I623 B4
2615 F2	I624 D5
2616 C6	I625 E4
2617 E6	I626 E4
2618 F10	I627 E4
2619 F10	I628 E4
2620 F4	I629 F5
2621 F4	I630 F4
2622 F9	I631 F3
2623 G9	I632 G2
2624 G3	I633 D5
2625 G4	I634 E2
2626 H6	I635 E2
2627 F8	I636 D2
3601 A4	I637 D3
3602 A6	I638 F3
3603 B4	
3604 B4	
3605 B4	
3606 D4	
3607 C6	
3608 C6	
3609 D5	
3610 D2	
3611 D3	
3612 D6	
3613 D6	
3614 E4	
3615 G8	
3616 E8	
3617 E2	
3618 E5	
3619 E2	
3620 E4	
3621 E10	
3622 E6	
3623 E10	
3624 F2	
3625 F10	
3626 F5	
3627 F10	
3628 F3	
3629 F9	
3630 F9	
3631 F6	
3632 F3	
3633 G2	
5601 F7	
5602 G4	
5603 F6	
6601 C5	
7005 B9	
7603 D4	
7604 D3	
7605 E4	
7606 E5	
7607 E2	
7608 F2	
9601 B6	
9604 G9	
C600 H2	
C602 H2	
F6001 G5	
F6003 G5	
F6004 G5	
F6005 G5	
F6006 G5	
F6007 H5	
F9601 B7	
F9602 C6	
F9603 E7	
F9604 E8	
F9605 F7	
F9606 E9	
F9607 E10	
F9608 E10	
F9609 F4	
F9610 F3	
I601 A7	
I602 B7	
I603 B7	
I604 C7	
I605 C7	

Oscillograms Audio Linear




Interconnections

Manual Page

PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41	3-42

Oscillograms Video Signal Processing



Interconnections

Manual Page


PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41	3-42

Video Signal Processing (VS)

Interconnections

Manual Page

PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AI01 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AI02 3-40	VPO 3-41	3-42



[...V] ...Voltages measured in Record Mode


...V ...Voltages measured in Playback Mode

2001 B4	7008 I2
2000 A2	7008 I8
2001 A6	7010 I5
2002 A5	7011 I6
2003 A9	7014 G2
2004 B4	7015 H2
2005 B5	7016 H2
2006 B5	F9001 B5
2007 A13	F9002 B6
2008 A13	F9003 B7
2009 B7	F9004 D9
2010 B4	F9005 D9
2011 B6	F9006 F7
2012 B4	F9007 G7
2013 B9	F9008 F7
2014 B2	F9009 I2
2015 B6	F9070 C11
2016 C1	F9072 H4
2017 C9	F9073 G5
2018 C9	F9074 B7
2019 D12	I201 C2
2020 D11	I202 D2
2021 E9	I203 E2
2022 E9	I204 E1
2023 F9	I205 F2
2024 F9	I206 F3
2025 G9	I207 G1
2026 F2	I208 G2
2027 F7	I209 G3
2028 B8	I210 G3
2029 G8	I211 I1
2030 G3	I212 G3
2031 G8	I213 I2
2032 G3	I214 G5
2033 G4	I215 A1
2034 G4	I216 F7
2035 G5	I217 A4
2036 G6	I218 H3
2037 G6	I220 I4
2038 G6	I221 H5
2039 H13	I222 H5
2040 H7	I223 I5
2041 H8	I224 I6
2042 I8	I225 I6
2043 H6	I226 I7
2044 I2	I227 H7
2045 I1	I228 I8
2047 H13	I229 H7
2048 G7	I241 G6
2049 G7	I242 G5
2050 I8	I248 H8
2052 I4	I250 F8
2053 D11	I253 E9
2054 G3	I254 E10
2055 G2	I255 D9
2056 G3	I256 C9
2057 H3	I257 C9
2058 A4	I258 C11
2059 D2	I259 D12
2064 A1	I260 D13
2059 C9	I261 A12
3001 A4	I262 A13
3002 B4	I265 A11
3003 B1	I270 A6
3004 B4	I271 B6
3005 B5	I272 B6
3006 B3	I273 B4
3007 B8	I276 B4
3008 C1	I279 B4
3009 D13	I281 B3
3010 E1	I282 B3
3011 D12	I283 A2
3012 E13	I284 A2
3013 C9	I285 H1
3014 D2	
3017 F6	
3018 G4	
3019 G6	
3020 G6	
3021 A1	
3022 B1	
3023 G4	
3024 G6	
3025 F6	
3028 G7	
3029 H7	
3030 H5	
3031 H6	
3032 H8	
3034 B3	
3035 A1	
3037 I3	
3038 I2	
3040 I6	
3041 I5	
3042 I6	
3046 I8	
3047 G1	
3048 H1	
3041 A7	
5001 D11	
5002 G6	
5003 H12	
5004 H7	
5005 H5	
5006 H7	
5008 I12	
5009 I4	
5010 A2	
7001 A4	
7002 A1	
9003 B12	
9004 D12	
7005 B2	
7006 G7	
7007 G8	

Head Amplifier (HA)






Interconnections				Manual Page			
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41

VPS; FOME; PE
3-42



0050 D1
1911 H5
1912 G5
2100 B4
2101 B4
2103 B2
2104 C9
2105 B4
2106 B4
2107 C8
2108 C3
2109 F10
2110 F4
2111 F8
2112 F8
2113 F9
2114 F9
2115 F5
2116 F5
2117 F6
2118 G4
2119 F5
2120 G4
2122 F7
2123 G1
2124 G3
2125 F7
2126 C1
3101 B6
3102 F10
3103 C9
3104 C10
3105 C10
3106 B1
3107 C8
3108 D10
3109 E10
3110 F6
3111 G2
3112 G1
3113 G3
3114 G2
3115 C8
3116 C2
3117 C1
3118 C1
3119 C1
3120 C2
5100 B5
5101 F7
7101 B6
7102 C10
7103 E3
7104 E7
7105 B4
7106 B3
7107 G3
7108 C2
F101 GE
F102 GE
F103 GE
F104 GE
F105 GE
F106 GE
F107 GE
F108 GE
F109 GE
F9104 B3
F9105 C9
F9106 F5
F9107 F6
F9110 A4
F9111 B4
F9112 B5
F9113 B5
F9114 F7
I130 F2
I131 G1
I132 B5
I133 B4
I134 C1
I135 C8
I136 C8
I137 G2





Oscillograms Head Amplifier



Interconnections


Manual Page

PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41	3-42



Interconnections		Manual Page							
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE	
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41	3-42	


Chroma Processing SECAM L (VS_SECAM)



2071 A4	F086 E5
2072 A4	F087 E5
2073 A3	F088 F4
2074 B2	F089 F4
2075 A6	F090 F4
2076 A4	F091 E3
2077 B5	F092 E2
2078 F9	I069 F8
2079 B7	I070 E7
2080 E7	I071 A4
2081 E4	I072 A2
2082 E5	I073 B4
2083 E1	I074 A5
2084 F6	I075 B6
2085 F6	I076 B7
2086 F7	I077 B7
2087 F4	I078 D8
2088 F3	I079 E7
2089 F3	I080 F3
2090 F3	I081 F7
2091 E9	I082 F6
2092 B6	I083 F5
2096 A9	I084 F5
2097 B8	I085 F5
2098 D7	I086 F5
3061 F6	I087 A6
3062 F8	I088 F6
3063 F4	I089 E1
3064 F6	I090 B8
3065 F8	I091 F9
3066 C8	I092 C7
3067 C9	I094 E9
3068 D8	
3069 B8	
3070 B8	
3071 A6	
3072 A2	
3073 A5	
3074 A2	
3075 A5	
3076 A5	
3077 C7	
3078 B5	
3079 B7	
3080 E7	
3081 E8	
3082 E5	
3083 F5	
3084 F2	
3085 F4	
3086 F3	
3087 F4	
3088 F5	
3089 F5	
5071 A5	
5072 A3	
5073 B7	
5074 E7	
5075 F4	
7071 A6	
7072 B2	
7073 B8	
7074 E8	
7075 F5	
F072 B2	
F073 B4	
F074 B5	
F075 B5	
F076 A6	
F077 E2	
F078 A8	
F079 A8	
F080 B6	
F081 B9	
F082 E8	
F084 F7	
F085 E6	


Chroma Noise Reduction (CNR)

Interconnections				Manual Page			
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41
				VPS; FOME; PE 3-42			




Input/Output (I_O)

Interconnections		Manual Page	
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29
		VS-SEC 3-33	IO 3-35
		CNR 3-34	AIO1 3-36
		DE 3-39	VPS; FOME; PE 3-42
		AIO2 3-40	VPO 3-41






















Central / Deck Control 1 (AIO1)



0020 D1	3496 C2	I487 A7
0021 B1	3497 C10	I488 E2
0022 E1	3498 G5	I490 B6
0031 F1	3499 H3	I491 B5
1460 F2	6401 B3	
1461 F1	6404 H1	
1464 F13	6405 H2	
1465 C13	6460 B1	
1991 G4	7401 A9	
2400 A1	7402 A4	
2401 A10	7403 A5	
2402 A7	7404 B2	
2403 B8	7406-B D6	
2404 B4	7407 C1	
2405 B3	7408 C2	
2406 A2	7409 H2	
2407 G8	7410 G2	
2408 G11	7411 H4	
2409 G9	7412 I5	
2410 I2	7413 I4	
2411 I4	7414 D2	
2412 G4	7415 E2	
2414 G1	7461 D2	
3401 A4	7462 E2	
3402 A5	9403 E2	
3403 A8	9404 G8	
3404 A3	F4401 F12	
3405 B3	F4402 G12	
3406 B5	F4403 G12	
3407 B8	F4404 G12	
3408 B4	F4405 F13	
3409 B7	F4406 G12	
3410 B7	F4407 G12	
3413 B7	F4408 F13	
3414 B7	F4409 H12	
3415 B10	F4410 H12	
3416 D2	F4411 I13	
3417 B9	F4412 H13	
3418 B9	F4414 H12	
3419 C10	F4501 C10	
3420 B10	F4502 D12	
3421 C9	F4504 D12	
3422 D2	F4505 D12	
3423 C4	F4509 E13	
3424 C4	F9101 H4	
3425 C3	F9102 H4	
3426 A1	F9103 H4	
3427 C2	F9401 A1	
3428 C10	F9402 A1	
3429 E4	F9403 F4	
3430 C10	F9455 B7	
3431 A1	F9456 B7	
3432 C4	F9457 C9	
3433 H12	F9458 C9	
3434 C4	F9459 D9	
3435 G3	F9460 D8	
3436 D10	F9461 D8	
3437 D10	I401 A1	
3438 D4	I402 B1	
3439 D10	I403 C1	
3440 D4	I404 C2	
3441 D10	I405 C2	
3442 B1	I407 B3	
3443 B1	I408 A3	
3444 B1	I409 D2	
3445 B2	I410 E2	
3446 E4	I412 C4	
3447 D11	I413 C4	
3448 D10	I415 E4	
3449 E4	I420 D4	
3450 D11	I424 E4	
3451 D4	I426 E4	
3452 E4	I429 F4	
3453 E11	I430 F3	
3454 B2	I432 E3	
3455 D4	I433 E3	
3456 E1	I434 D3	
3457 C4	I435 C3	
3458 E11	I436 C3	
3459 D4	I437 E2	
3460 E10	I438 G2	
3461 E4	I439 G2	
3462 E11	I440 H2	
3463 E10	I441 G3	
3464 F11	I444 H5	
3465 F10	I445 G6	
3466 F4	I447 G6	
3467 F8	I448 H6	
3468 C8	I449 G6	
3469 H2	I450 G7	
3470 E2	I451 G7	
3471 F4	I452 H7	
3472 F10	I453 G7	
3473 F11	I454 H7	
3474 G7	I455 H9	
3475 G4	I456 H10	
3476 G5	I457 G11	
3477 G5	I463 D9	
3478 G5	I464 D9	
3479 G6	I465 D9	
3480 G6	I466 A9	
3481 G6	I467 B9	
3482 G7	I468 E9	
3483 G7	I470 E9	
3484 G2	I471 E9	
3485 G2	I472 E9	
3486 G2	I473 E9	
3487 H2	I474 F9	
3488 H4	I476 E11	
3489 I4	I477 E11	
3490 I4	I478 D11	
3491 I5	I479 C11	
3492 H10	I480 C11	
3493 C5	I481 C11	
3495 B8	I486 A7	

Oscillograms Central / Deck Control



















Interconnections

Manual Page

PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41	3-42


Oscillograms Deck Electronics




Interconnections			Manual Page									
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE 3-42				
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41					

V MEASURED IN RECORD MODE

0001 F9	9301 A8
0007 F5	F4601 D9
0008 B4	F4602 E9
1946 D9	F4603 E9
1947 A3	F4604 E9
1948 D5	F4605 E9
2461 F8	F4606 E9
2462 E9	F4607 E9
2463 F6	F4701 A3
2471 A6	F4703 B3
2472 A2	F4801 D5
2473 A5	F4802 D5
2474 B5	F4803 D5
2475 B6	F4804 D5
2476 B6	F4805 D5
2477 B2	F4806 D5
2478 C2	F9470 A1
2479 C5	F9471 A1
2480 C6	F9472 A2
2482 C9	F9473 A2
2483 D1	F9481 E1
2484 E4	I566 E1
2485 E4	I567 F1
2486 E4	I568 E3
2487 E3	I569 C1
2489 E1	I570 B1
2490 D8	I571 A1
2491 E1	I572 B2
2492 E4	I573 C1
2493 E3	I574 A5
2494 F1	I575 A6
2495 F3	I576 E6
2496 F3	I577 F5
2497 F1	I578 B6
3363 E5	I579 B6
3364 E5	I580 C6
3365 E8	I581 B5
3370 E1	I582 B4
3371 A1	I583 C4
3372 A1	I584 A8
3373 A5	I585 B8
3374 A6	I586 B8
3375 A9	I587 B9
3376 A5	I588 C9
3377 A2	I589 C8
3378 B5	I590 C9
3379 B1	I591 D8
3380 B4	I592 E3
3381 B5	I593 E4
3382 B1	I594 E4
3383 B5	I595 F1
3384 B8	I596 F3
3385 B1	I597 F3
3386 B5	I598 E3
3387 B2	
3388 C8	
3389 C9	
3390 C3	
3391 C8	
3392 C8	
3393 C8	
3394 C9	
3395 D4	
3396 D4	
3397 D4	
3398 D8	
3399 E1	
4498 E6	
5471 D1	
7440-A A2	
7440-B B2	
7441 A9	
7442 A5	
7443 C7	
7446 F2	
7464 C4	
7465 F5	
7466 B4	




Interconnections		Manual Page	
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29
		VS-SEC 3-33	IO 3-35
		AIO1 3-36	DE 3-39
		AIO2 3-40	VPO 3-41
			VPS; FOME; PE 3-42



- 1851 D9
- 1871 C4
- 2839 B6
- 1872 D5
- 2840 E5
- 1873 B4
- 2841 F8
- 1874 B3
- 2842 D4
- 1875 B3
- 2843 B3
- 1876 B2
- 2844 E9
- 1877 E5
- 2845 G7
- 1879 G2
- 2846 G6
- 2847 G5
- 2849 F7
- 2850 A8
- 2851 F9
- 2852 B7
- 2853 B5
- 2854 B2
- 2855 C3
- 2856 C3
- 2857 D4
- 2858 F3
- 2859 E4
- 2860 E10
- 2861 E10
- 2862 D10
- 2863 F9
- 2864 B3
- 2865 B2
- 2866 A2
- 2867 B1
- 2868 F4
- 2869 F5
- 3849 D9
- 3851 B5
- 3852 C3
- 3853 C3
- 3854 E2
- 3855 F8
- 3856 C2
- 3857 B10
- 3858 C10
- 3859 D2
- 3860 E3
- 3861 E3
- 3862 F4
- 3863 B4
- 3864 F4
- 3865 E3
- 3866 E3
- 3867 B2
- 3868 B2
- 3869 B3
- 3870 A2
- 3880 F5
- 3881 F4
- 3882 F4
- 3883 G5
- 3884 G6
- 3885 F6
- 3886 G6
- 4851 D10
- 5851 A7
- 5852 D4
- 5853 A8
- 5854 B3
- 5855 B1
- 7851 B5
- 7852 E3
- 7853 F3
- 7854 B3
- 7855 B2
- 7856 G4
- 7857 E6
- C803 F10
- F9805 B7
- F9806 E9
- F9807 D9
- I840 D9
- I841 B5
- I842 C3
- I843 C3
- I855 E7
- I856 G6
- I857 F7
- I858 F5
- I859 D4
- I860 D2
- I861 D4
- I862 F4
- I863 E3
- I864 E3
- I865 F3
- I866 B9
- I867 C9
- I868 A8
- I869 E10
- I870 E3

Follow me part (FOME, VPS, PE)

Interconnections				Manual Page							
PS 3-18	FM-STEREO-TDA 3-22	AF 3-24	AL 3-26	HA 3-30	CNR 3-34	AIO1 3-36	DE 3-39	VPS; FOME; PE			
FV 3-20	FM-STEREO-MSP 3-23	ER 3-25	VS 3-29	VS-SEC 3-33	IO 3-35	AIO2 3-40	VPO 3-41				3-42



Engineer's remarks

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.


Engineer's remarks

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

[illegible]

F1	F8	F1272	H1
F2	F9	F1273	H12
F3	F10	F1274	H10
F4	F11	F1281	H10
F5	F12	F1282	H11
F6	F13	F1283	H2
F7	F14	F1284	F7
F8	F15	F1285	F3
F9	F16	F1286	F3
F10	F17	F1287	F3
F11	F18	F1288	F3
F12	F19	F1289	F3
F13	F20	F1290	F3
F14	F21	F1291	F3
F15	F22	F1292	F3
F16	F23	F1293	F3
F17	F24	F1294	F3
F18	F25	F1295	F3
F19	F26	F1296	F3
F20	F27	F1297	F3
F21	F28	F1298	F3
F22	F29	F1299	F3
F23	F30	F1300	F3
F24	F31	F1301	F3
F25	F32	F1302	F3
F26	F33	F1303	F3
F27	F34	F1304	F3
F28	F35	F1305	F3
F29	F36	F1306	F3
F30	F37	F1307	F3
F31	F38	F1308	F3
F32	F39	F1309	F3
F33	F40	F1310	F3
F34	F41	F1311	F3
F35	F42	F1312	F3
F36	F43	F1313	F3
F37	F44	F1314	F3
F38	F45	F1315	F3
F39	F46	F1316	F3
F40	F47	F1317	F3
F41	F48	F1318	F3
F42	F49	F1319	F3
F43	F50	F1320	F3
F44	F51	F1321	F3
F45	F52	F1322	F3
F46	F53	F1323	F3
F47	F54	F1324	F3
F48	F55	F1325	F3
F49	F56	F1326	F3
F50	F57	F1327	F3
F51	F58	F1328	F3
F52	F59	F1329	F3
F53	F60	F1330	F3
F54	F61	F1331	F3
F55	F62	F1332	F3
F56	F63	F1333	F3
F57	F64	F1334	F3
F58	F65	F1335	F3
F59	F66	F1336	F3
F60	F67	F1337	F3
F61	F68	F1338	F3
F62	F69	F1339	F3
F63	F70	F1340	F3
F64	F71	F1341	F3
F65	F72	F1342	F3
F66	F73	F1343	F3
F67	F74	F1344	F3
F68	F75	F1345	F3
F69	F76	F1346	F3
F70	F77	F1347	F3
F71	F78	F1348	F3
F72	F79	F1349	F3
F73	F80	F1350	F3
F74	F81	F1351	F3
F75	F82	F1352	F3
F76	F83	F1353	F3
F77	F84	F1354	F3
F78	F85	F1355	F3
F79	F86	F1356	F3
F80	F87	F1357	F3
F81	F88	F1358	F3
F82	F89	F1359	F3
F83	F90	F1360	F3
F84	F91	F1361	F3
F85	F92	F1362	F3
F86	F93	F1363	F3
F87	F94	F1364	F3
F88	F95	F1365	F3
F89	F96	F1366	F3
F90	F97	F1367	F3
F91	F98	F1368	F3
F92	F99	F1369	F3
F93	F100	F1370	F3
F94	F101	F1371	F3
F95	F102	F1372	F3
F96	F103	F1373	F3
F97	F104	F1374	F3
F98	F105	F1375	F3
F99	F106	F1376	F3
F100	F107	F1377	F3
F101	F108	F1378	F3
F102	F109	F1379	F3
F103	F110	F1380	F3
F104	F111	F1381	F3
F105	F112	F1382	F3
F106	F113	F1383	F3
F107	F114	F1384	F3
F108	F115	F1385	F3
F109	F116	F1386	F3
F110	F117	F1387	F3
F111	F118	F1388	F3
F112	F119	F1389	F3
F113	F120	F1390	F3
F114	F121	F1391	F3
F115	F122	F1392	F3
F116	F123	F1393	F3
F117	F124	F1394	F3
F118	F125	F1395	F3
F119	F126	F1396	F3
F120	F127	F1397	F3
F121	F128	F1398	F3
F122	F129	F1399	F3
F123	F130	F14	

Connector PCB ACL8



0207 D4
1270 F5
1271 F5
1274 F4
1283 F5
1929 E7
1981 E7
1982 B5
1983 D1
1984 C1
1985 B1
2225 D5
2551 B2
2552 A3
2553 A5
2554 C2
2555 B3
2556 B4
3220 D5
3270 E5
3271 E5
3274 E4
3283 E5
3551 A2
3552 B3
3553 A3
3554 A3
3555 A4
3556 C2
3557 C3
3558 C3
3559 B3
3560 C4
3561 D2
3562 C3
4507 E6
5551 A2
5552 B2
5553 B2
5554 E6
6551 B2
6552 D2
6553 D3
6554 D3
7220 D6
7551 A4
7552 B4
I001 A2
I002 A2
I003 B2
I004 A3
I005 B2
I006 A3
I007 A4
I008 B4
I009 C2
I010 B2
I011 B3
I012 B3
I013 B4
I014 D2
I015 C2
I016 C4
I017 E7
I018 E7
I019 D3
I025 E6
I027 E7
I028 E7
I052 E7
I065 D7
I066 D7
I067 E5
I068 E5
I069 E4
I070 D5

Engineer's remarks

4. LAUFWERK

Das Laufwerk hat 3 Motore. Präzisionsantrieb der Abtasteinheit, Direktantrieb der Tonwelle (Capstan) und der Wickelteller sowie einen Motor für die Liftbewegung und das Ein- und Ausfädeln des Bandes.

Besondere Merkmale sind:

- Quickstart
- Kurze Umspülzeit
- Automatische Reinigung der Videoköpfe durch Reinigungsrolle

Um zuverlässige Reparaturen zu garantieren, wurde eine Anzahl von Service Kits entwickelt. Diese Kits enthalten alle wesentlichen Serviceteile, die miteinander im Eingriff stehen.

Die Sensoren für das Laufwerk sind am Motherboard unterhalb des Laufwerkes angebracht und in dessen Schaltbild, Bestückplan und Ersatzteilliste incluiert.

4.1 Auswechseln von Laufwerksteilen

Allgemeines:

Da die meisten Teile des Laufwerkes nur mit Schnapphaken befestigt sind, werden im Folgenden nur die wesentlichen Teile beschrieben. Mit Schrauben befestigt sind nur der Lift, der Scanner, der Capstanmotor und der Kombikopf.

Um Teile auf der Unterseite des Laufwerkes auszutauschen muß dieses vom Motherboard getrennt werden.

Wenn nach dem Drücken der Eject-Taste das Laufwerk nicht ausfährt und die Kassette auswirft, kann dies auch händisch durchgeführt werden (drehen des Rades an der Rückseite des Einfädelmotors; Fig 1).





Fig. 1


Anmerkung:

Nach jeder Reparatur im Laufwerk muß der Lift händisch in die „eject“-Position gebracht werden, wenn diese Liftposition während der Reparaturarbeiten geändert werden mußte.

Hilfsmittel für die Laufwerkseinstellung:




Kopscheibenabziehwerkzeug 4822 395 90977




Tentelometer 4822 395 90584



Bandzug - Einstellwerkzeug 4822 395 50188




Griff zu Bandzug - Einstellwerkzeug 4822 256 90493



Drehmomentmesser:

600 gf-cm 4822 395 90232

90 gf-cm 4822 395 80196



Einstellschraubendreher 4822 395 50275


Testkassette 4822 397 30103

Nylonhandschuhe 5322 395 94022

4.1.1 Positionsempfindlich einzubauende Zahnräder und Hebel

Laufwerk in Stellung "ausgefädelt"; Kassettenfach unten

Nachfolgend sind nur die markierten und gerichtet einzubauenden Teile der Ober- und Unterseite im Detail dargestellt.




4.1.2 Lift

Der Einbau des Lifts muß mit dem Kassettenfach unten und eingerastet (nur eine Rasterstellung von Zahnrad „A“) durchgeführt werden.

Der Lift kann in allen Laufwerksstellungen außer „eject“ (Kassettenfach unten und eingerastet) ausgetauscht beziehungsweise eingebaut werden (kontrolliere daß sich die cassette loader gears Pos.103 / 105 frei drehen und, sofern vorhanden, der Sperrzahn von Cassette loader gear 2 pos.105 hinten positioniert ist).

Ausbau:


Die Klammer (Pos.102) von der Achse am Lift lösen (Fig. 2).
Die 4 Schrauben an der Laufwerksunterseite entfernen.



4.1.3 Kopfscheibe


Ausbau:

Die Kopfscheibe nur mit Nylonhandschuhen angreifen. Die Kopfscheibe solange verdrehen, bis das Langloch des Rotors im größeren Loch des Scannermotors sichtbar ist. Den Referenzstift C (jeder Servicekopfscheibe beige packt) durch das größere Loch im Scannermotordeckel einschieben und im Langloch des Rotors einschnappen (Fig. 3).



Wichtig!

Wähle durch Verdrehen und Aufstecken des Referenzelementes am Werkzeug den Aus-/Einbau des oberen/unteren Klemmelementes (Fig. 4).






Fig. 5

Das Abziehwerkzeug auf das obere Klemmelement aufsetzen, durch Drehen des Hebels um 90° das Klemmelement lösen und von der Kopfscheibe abziehen (Fig. 5).

Das Abziehwerkzeug für das „untere“ Klemmelement vorbereiten. Auf die Kopfscheibe aufsetzen und darauf achten, daß alle drei Stifte gut im unteren Klemmelement eingerastet sind. Das Klemmelement durch Verdrehen des Hebels um 90° lösen, und die Kopfscheibe samt Abziehwerkzeug von der Scannerachse abziehen (Fig. 6).




Fig. 6

Einbau:

Vor dem Einbau der neuen Kopfscheibe kontrollieren, ob die Scannermotorachse sauber, unbeschädigt und fettfrei ist (nicht mit bloßer Hand berühren). Die 2 Mylarfolien (jeder Kopfscheibe beige packt) in die Kopfscheibe einsetzen (Fig. 7).




Fig. 7

Das Abziehwerkzeug (Referenz „lower plate“) auf die neue Kopfscheibe (mit Schutzkappe) aufsetzen und das Klemmelement „unten“ durch Drehen des Hebels in Richtung „open“ lösen. Die Kopfscheibe so aufsetzen, daß der Stift D der Schutzkappe in die Ausnehmung der Untertrommel eingreift (der Pfeil auf der Schutzkappe zeigt dabei zum Scannerprint) (Fig. 8).




Fig. 8

Die exakte Lage der Kopfscheibe durch Niederdrücken des Werkzeuges mit ca. 1N herstellen, und das Klemmelement „unten“ durch Drehen des Hebels in Richtung „close“ fixieren. Das Abziehwerkzeug entfernen. Das Abziehwerkzeug auf Klemmelement „upper plate“ ändern und das Klemmelement exakt auflegen (jeder Service-Kopfscheibe beige packt) (Fig. 9).




Fig. 9

Das Klemmelement durch Drehen des Hebels (in Richtung „open“) spannen. Das Abziehwerkzeug auf die Kopfscheibe plan aufsetzen und das Klemmelement durch Drehen des Hebels in Richtung „close“ fixieren (Fig. 5 „close“). Die Schutzkappe von der Kopfscheibe abziehen und die Mylarfolien und den Referenzstift C entfernen.

Einstellungen und Kontrollen nach Austausch der Kopfscheibe:

Kopfumschaltimpuls (Lückenposition) (Kapitel 3).
Schreibstromeinstellung (Kapitel 3).
Bandlauf kontrollieren (Pkt. 4.2.1).

4.1.4 Kombikopf (Pos.36)

Die Befestigungsschraube (A)(Fig.10) und den Stecker abziehen. Die Montageschraube B lösen und den Kombikopf austauschen. Beim Einbau die neue beige packte Befestigungsfeder verwenden.

Nach dem Austausch des Kombikopfes müssen alle Einstellungen wie unter Pkt. 4.2.1.2 und Pkt. 4.2.2 angegeben, durchgeführt werden.




Fig. 10

4.1.5 Einfädelmotor (Pos.38)

Den Antriebsriemen (Pos.39) entfernen und den Stecker des Einfädelmotors abziehen. Den Einfädelmotor (Pos. 38) aus dem Motorhalter nehmen (Fig.11).

Beim Einbau darauf achten, daß der Einfädelmotor vorne und hinten gut eingeschnappt ist.




Fig. 11

4.1.6 Capstanmotor (Pos.127)

Das Laufwerk ausbauen.
Den Antriebsriemen (Pos.126) entfernen
Die drei Befestigungsschrauben auf der Oberseite entfernen und den Capstanmotor nach unten aus dem Laufwerk nehmen (Fig. 12).
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es ist zu beachten, daß die Capstanwelle fettfrei sein muß.




Fig. 12

4.1.7 Anpreßrolle (Pos.37)

Das Laufwerk ausbauen.
Die Feder der Anpreßrolle aushaken und entfernen.
Die Führung (Pos.41) aus der Nut im Fädelmotor aushaken und so weit im Uhrzeigersinn verdrehen, bis die Anpreßrolle und die Führung (Pos.41) entriegelt und abgenommen werden kann (Fig. 13).





Fig. 13



Achtung:
Kein Fett auf die Capstanwelle bringen.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.1.8 Fädelschlitten rechts (Pos.26)

Das Laufwerk ausbauen.
Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendrücken und die Umlenkrolle von der Platte (siehe Fig. 14) abnehmen.
Einfädelarm aus der Platte aushängen und diese nach vorne aus der Führung hinausschieben.

Nach dem Austausch vom Fädelschlitten rechts muß der Bandlauf (Pkt.4.2.1) kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden.




Fig. 14

4.1.9 Fädelschlitten links (Pos.23)

Das Laufwerk ausbauen.

Die Bandzugfeder (Pos.11) aushaken, damit der Bandzugfühler nicht vorgespannt ist.

An der Unterseite des Laufwerkes den Hebel Pos. 112 entfernen.

Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendrücken (Fig.14) und die Umlenkrolle A von der Platte B abnehmen (Fig.15).

Einfädelarm links aus der Platte B aushängen und diese durch die Ausnehmung im Chassis nach unten hin aus dem Laufwerk entfernen (Fig.15).

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Nach dem Austausch vom Fädelschlitten links muß der Bandlauf (Pkt.4.2.1) kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden.




Fig. 15

1. Das Servicetestprogramm aufrufen (Kapitel 2.1)
2. Tracking händisch anwählen (Servicetestprogramm step 03).
3. Durch Drücken der +/- Taste den Bandsyncimpuls im Vergleich zum Kopfschaltimpuls nach links bewegen.
4. Die Bewegung des Impulses stoppen, wenn ein verrauschtes Bild (Störungen) auf dem Bildschirm sichtbar wird. Der Rekorder bleibt in dieser Stellung bis das Servicetestprogramm step 03 verlassen wird.

Diese Prozedur wirkt nur dann richtig, wenn der X-Abstand richtig eingestellt ist. Ist dies nicht der Fall, können bestimmte Einstellungen eine umgekehrte Wirkung zeigen.





Fig. 18



Einstellung:

Durch Justieren der Umlenkrolle von den Fädelschlitten links und rechts (Pos.23 u. Pos.26) mit dem Einstellschraubendreher das Trackingsignal TRIV auf geraden Verlauf und minimale Abweichung einstellen (Fig. 18).

4.2 Einstellungen

Abgleiche dürfen in der Serviceposition **nicht** durchgeführt werden.

4.2.1 Bandlauf




Fig. 17

4.2.1.2 Kombikopf

Einstellung des Tiltwinkels

Das Laufwerk in den feature mode (z.B. +7) bringen.

Abgleich :

Mit der Tiltwinkelseinstellschraube die Bandunterkante gut auf die Bandführung A1 (siehe Fig.19) aufsetzen (das Band darf dabei an der Unterkante nicht eingerollt sein).




Fig. 19

4.2.1.1 Fädelschlitten links und rechts

Vorbereitung:

Einen Kanal eines Zweistrahlscilloscops an den Bandsyncimpuls CTL, den zweiten Kanal an das Trackingsignal TRIV anschließen und extern auf den Kopfschaltimpuls HP1 ("SWIN") triggern.

Den Schwarzweißteil der Testkassette wiedergeben

Nun wird der Bandlauf in die Stellung gebracht, daß die Videoköpfe an der Oberseite der Spur laufen.

Einstellung des Azimutwinkels und der Kopfhöhe

Einen Oszillographen an den linearen Audioausgang anschließen.

Die Testkassette mit dem Audiosignal 400Hz wiedergeben.

Mit der Höheneinstellschraube auf maximale Ausgangsspannung einstellen.

Die Testkassette mit dem Audiosignal 8kHz wiedergeben.

Mit der Azimuteinstellschraube auf maximale Ausgangsspannung einstellen.

Diesen Vorgang eventuell wiederholen.

Kontrollieren Sie die Einstellung des Tiltwinkels

Wenn der Bandlauf komplett verstellt war oder mehrere Teile des Bandpfades getauscht wurden, müssen die Einstellungen von Pkt. 4.2.1.1 und Pkt. 4.2.1.2 eventuell mehrmals wiederholt werden.

4.2.2 Einstellung des X-Abstandes

Vor dieser Einstellung muß die Testkassette erneut eingelegt werden (von Eject-Stellung starten). Das Servicetestprogramm aufrufen (der Trackingwert geht dadurch in die Mittelstellung) und die Play-Taste drücken.

Den schwarz/weiß Teil der Testkassette wiedergeben.

Mit der Excenterschraube das TR/V-Signal auf Maximum stellen (DC-gekoppelt).

4.2.3 Bremsband und Bandzug

Auf Grund einer Weiterentwicklung ist es nicht mehr nötig, nach dem Austausch des Bremsbandes diese Einzustellung vorzunehmen.

Sollte Bremsband oder Bandzug komplett verstellt sein den Bandzug in Mittelstellung bringen; das Bremsband in Stellung „Wiedergabe“ so einstellen, daß die Nase des Bandzugfühlers deckungsgleich mit der linken inneren Führungskante von Führung links ist (Fig. 20).

4.2.4 Kontrolle der Rutschkupplung

Das Laufwerk in Stellung „Wiedergabe“ bringen.

Das Torquemeter auf den rechten Wickelteller aufsetzen.

Den Capstanmotor so drehen, daß sich der rechte Wickelteller im Uhrzeigersinn bewegt.

So lange drehen, bis sich die Anzeige am Torquemeter nicht mehr verändert (Fig. 21).

Das Drehmoment muß 10,5mNm $\pm$ 25% (105 gFcm $\pm$ 25%) sein.

4.2.5 Kontrolle der Reversebremse

Das Laufwerk in Stellung „Reverse“ bringen.

Das Torquemeter auf den rechten Wickelteller aufsetzen und entgegen dem Uhrzeigersinn so lange drehen, bis der Wickelteller leicht durchrutscht (Fig. 21).

Der Wert am Torquemeter muß 7mNm $\pm$ 3mNm (70gFcm $\pm$ 30gFcm) sein.

Fig. 20






Fig. 21




Lift assy

pos.150




Um das Austauschen von Laufwerksteilen zu erleichtern sind hier die Schnapphaken der einzelnen Bauteile mit Pfeilen markiert.

TOP VIEW




UNDERSIDE VIEW




4.3 Exploded view

Top view



Underside view



- 5322 390 10096 Oil
- 4822 390 20154 Grease
- Cleaning set:
- 4822 390 80166 Isopropanol
- 4822 466 91591 Cleaning cloth

4.4 MECHANICAL PARTS LIST

Pos.	Description	K I T S								Code number
		B	I	L	P	Q	S	T	U	
1	Rec. protection lever (with spring)									563 90338 993
2	Chassis mounting spring (2x)									445 90339 949
5	Main brake left				P					
6	Main brake spring (2x)				P					
9	Damping roller *)									615 90339 968
10	Main brake right				P					
11	Tension arm spring									725 90339 987
12	Tension crank									619 90340 924
13	Slip ring								U	
14	Tension band				P					
15	Tension arm									563 90340 943
16	Erase head									281 90340 962
17	Swivelling gear								U	
18	Brake gear (2x)								U	
19	Swivelling plate								U	
20	Reel table (S)								U	
20a	Reel table (T)								U	
21	Headamplifier holder							T		
22	Bracket							T		
23	Roller unit left									547 90340 961
24	Loading arm left	B								
25	Loading arm right	B								
26	Roller unit right									547 90340 981
27	Loading gear	B								
30	Reverse clip					Q				
31	Reverse lever					Q				
32	Intermediate lever					Q				
34	Scanner assy. 2/0 (Head disc and motor)									Mono 613 90358 927
34	Scanner assy. 4/2 (Head disc and motor)									HiFi 613 90344 912
35	Cleaning roller									563 90339 988
36	A/C Head (with clip and screws)									281 90340 906
37	Pressure roller (with spring)									633 90340 925
38	Threading motor									269 90340 944
39	Threading belt									407 90340 963
40	Motor holder								T	
41	Pressure roller guide							S		
42	Reverse brake				P					
44	Slider gear	B						S		
45	Cam wheel							S		
46	Cam shaft							S		
47	Pulley shaft									624 90340 982
48	Worm shaft							S		
49	Chassis mounting clip								T	
50	WD-holder								T	

Pos.	Description	K I T S								Code number
		B	I	L	P	Q	S	T	U	
101	Cassette loader trigger			L						
102	Clip			L						
103	Cassette loader gear1			L						
104	Cassette loader spring			L						
105	Cassette loader gear2			L						
106	Spindle									624 90338 976
111	Cam wheel reverse	B								
112	Tension lever							T		
113	Cam wheel tension	B								
114	Clutch lever (with spring)									563 90338 995
115	Clutch									619 90339 913
116	Changing gear		I							
117	Double gear		I							
118	Light prism							T		
119	Init flap and holder							T		
120	Cam wheel lever							T		
121	S-VHS lever							T		
122	Prism ringt							T		
123	Prism left							T		
125	Main slider							T		
126	Driving belt									407 90339 932
127	Capstan motor (with screws)									269 90339 951
129	Reverse kicker with transmission gears *)									616 90339 989
128	Gear pulley		I							
150	Lift									484 90340 926
KIT	B									291 90340 945
KIT	I									291 90340 964
KIT	L									291 90340 983
KIT	P									291 90338 978
KIT	Q									291 90338 997
KIT	S									291 90339 933
KIT	T									291 90339 952
KIT	U									291 90357 951


*) optional

Um einen hohen Reparaturstandard zu gewährleisten sind mit Ausnahme von Kit T immer alle im Kit enthaltenen Teile zu tauschen.

Engineer's remarks

This image shows a single, blank page from a document or notebook. The paper is off-white and features very faint, evenly spaced horizontal lines running across its width. There are no markings, text, or illustrations on the page.

Exploded View of the Set & Mechanical Parts



Pos.	Order-No.	Description	Sicherheitsind.															
			VV2302MGRAPH	VV2302MPLATIN	VV2302MSILV	VV4306HGRAPH	VV4306HPLATIN	VV4306HSILV	VV4376HGRAPH	VV4376HPLATIN	VV4376HSILV	VV6306HGRAPH	VV6306HPLATIN	VV6306HSILV	VV6336HGRAPH	VV6336HPLATIN	VV6376HGRAPH	VV6376HPLATIN
1	549	90341 906	FRAME ASSY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1/6	783	90338 982	FOOT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	440	90339 919	SCREW 3,5X16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	440	90339 938	SCREENING SCREW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	602	90339 957	WD-HOLDER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	703	90358 928	CONTROL PANEL ASSY									1						
20	703	90358 947	CONTROL PANEL ASSY														1	
20	703	90358 966	CONTROL PANEL ASSY							1								
20	703	90358 985	CONTROL PANEL ASSY										1					
20	703	90359 903	CONTROL PANEL ASSY															1
20	703	90359 922	CONTROL PANEL ASSY		1													
20	703	90359 941	CONTROL PANEL ASSY														1	
20	703	90359 979	CONTROL PANEL ASSY					1										
20	703	90359 998	CONTROL PANEL ASSY						1									
20	703	90360 916	CONTROL PANEL ASSY														1	
20	703	90360 935	CONTROL PANEL ASSY		1													
20	703	90360 954	CONTROL PANEL ASSY									1						
20	703	90358 929	CONTROL PANEL ASSY														1	
20	703	90358 948	CONTROL PANEL ASSY			1												
20	703	90358 967	CONTROL PANEL ASSY															1
20	703	90358 986	CONTROL PANEL ASSY				1											
20	703	90359 904	CONTROL PANEL ASSY					1										
20	703	90359 923	CONTROL PANEL ASSY						1									
20	703	90359 942	CONTROL PANEL ASSY										1					
20	703	90359 961	CONTROL PANEL ASSY												1			
20/6	568	90339 995	LIFT FLAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20/7	725	90340 913	LEG SPRING	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20/11	440	90360 936	SCR PAN TORX ST ZN BK 2X6	1	1	1	1	1	1									
20/12	568	90360 955	FLAP ASSY LEFT	1			1					1						1
20/12	568	90358 949	FLAP ASSY LEFT		1			1				1						1
20/12	568	90358 968	FLAP ASSY LEFT			1			1				1					
20/12	568	90358 987	FLAP ASSY LEFT							1					1			
20/12	568	90340 955	FLAP ASSY LEFT								1						1	
20/12	568	90359 924	FLAP ASSY LEFT							1								
20/12	568	90359 943	FLAP ASSY LEFT								1						1	
20/12	568	90359 962	FLAP ASSY LEFT										1					
20/13	568	90359 981	FLAP ASSY RIGHT											1				
20/13	568	90360 918	FLAP ASSY RIGHT										1					
20/13	568	90360 937	FLAP ASSY RIGHT								1							
20/13	568	90360 956	FLAP ASSY RIGHT				1											
20/13	568	90358 931	FLAP ASSY RIGHT								1							
20/13	568	90358 969	FLAP ASSY RIGHT							1								
20/13	568	90358 988	FLAP ASSY RIGHT		1													
20/13	568	90359 906	FLAP ASSY RIGHT							1								
20/13	568	90359 925	FLAP ASSY RIGHT									1						
20/13	568	90359 944	FLAP ASSY RIGHT														1	
20/13	568	90359 963	FLAP ASSY RIGHT										1					
20/13	568	90359 982	FLAP ASSY RIGHT					1										
20/13	568	90360 919	FLAP ASSY RIGHT														1	
20/13	568	90360 938	FLAP ASSY RIGHT					1										
20/13	568	90360 957	FLAP ASSY RIGHT														1	
20/13	568	90358 932	FLAP ASSY RIGHT															1
20/13	568	90358 951	FLAP ASSY RIGHT															
20/13	568	90358 989	FLAP ASSY RIGHT		1													
20/13	568	90359 907	FLAP ASSY RIGHT															1
20/13	568	90359 926	FLAP ASSY RIGHT															
22	750	90359 945	COVER LACQUERED			1			1			1					1	1
22	750	90359 964	COVER LACQUERED							1			1					
22	756	90340 989	COVER LACQUERED											1				
23	440	90341 907	PLASTITE SCREW 3,5X10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
30	551	90338 983	DISTANZHALTER DECK KB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	551	90338 983	DISTANZHALTER DECK KB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	440	90360 901	TORX SCREW 3X8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
50	729	90339 939	SPRING	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	551	90339 958	DISTANZHOLDER MOBO KB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	551	90339 958	DISTANZHOLDER MOBO KB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	551	90339 958	DISTANZHOLDER MOBO KB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150/1	170	90360 939	MAINSCORD EUR 1M5 BK B	\$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1
150/1	170	90360 958	MAINSCORD EUR 1M5 BK B	\$														
150/2	169	90339 996	CONNECTING CABLE PAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150/9	169	90358 934	SCART CABLE (PROJECT 50)							1	1	1				1	1	1
151	263	87000 053	RC RT197/ A20 LOEWE ENGL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
152	233	28997 010	USER MANUAL VV4376H DE, IT							1	1	1						
152	233	28997 020	USER MANUAL VV4376H NL, FR							1	1	1						
152	233	28997 030	USER MANUAL VV4376H GB, ES							1	1	1						

ELECTRICAL PARTS LIST

Motherboard

[illegible]

Resistors

[illegible]

Pos.	Order-No.	Description	Sicherheitsind.	VV2302MGRAPH	VV2302MPLATIN	VV2302MSILV	VV4306HGRAPH	VV4306HPLATIN	VV4306HSILV	VV4376HGRAPH	VV4376HPLATIN	VV4376HSILV	VV6306HGRAPH	VV6306HPLATIN	VV6306HSILV	VV6336HGRAPH	VV6336HPLATIN	VV6376HGRAPH	VV6376HPLATIN	VV6376HSILV	VV6396HGRAPH	VV6396HPLATIN	VV6396HSILV
7010	344 90342 987	SM TRANS BFS20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7011	344 90342 987	SM TRANS BFS20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7014	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7015	344 14979	SM TRANS BC857B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7016	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7071	344 14979	SM TRANS BC857B								1	1	1						1	1	1			
7072	349 90360 941	IC LA7339A (TSAJ)								1	1	1							1	1	1		
7073	344 14974	SM TRANS BC847B								1	1	1							1	1	1		
7074	344 14974	SM TRANS BC847B								1	1	1							1	1	1		
7075	344 14974	SM TRANS BC847B								1	1	1							1	1	1		
7091	350 90340 919	SM I.C. HEF4094BT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7092	344 90343 943	TRA SIG SM PDTC124ET								1	1	1							1	1	1		
7101	344 14974	SM TRANS BC847B					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7102	344 14974	SM TRANS BC847B					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7103	349 90343 905	SM IC STV5744ADT					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7104	349 90343 924	I.C. STV5712TR					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7105	344 90342 968	TRA SIG SM PDTA124ET		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7106	344 90342 968	TRA SIG SM PDTA124ET					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7107	344 90343 943	TRA SIG SM PDTC124ET					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7108	350 90358 935	SM IC STV5742DT		1	1	1																	
7321	349 90358 954	FET POW STD16NE06-1 L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7322	344 90358 973	FET SIG SM BSS138		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7323	349 90358 954	FET POW STD16NE06-1 L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7324	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7325	346 49912	TRANS BC337-25		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7326	346 78954	TRA SIG BC327-25 (PHSE)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7327	344 14979	SM TRANS BC857B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7328	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7329	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7401	350 90358 992	IC SM M24128-MN6 (ST00) R		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7404	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7406	349 90341 975	IC SM TMP93C071F 120PIN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7407	346 49912	TRANS BC337-25		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7408	344 14979	SM TRANS BC857B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7409	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7410	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7412	344 90342 968	TRA SIG SM PDTA124ET		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7413	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7414	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7415	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7440	349 90341 994	I.C. L2722		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7441	344 90342 968	TRA SIG SM PDTA124ET		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7442	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7443	349 90342 912	I.C. SAA1310/N2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7446	349 90342 931	IC TDA5241		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7452	349 90342 988	IC CY62256LL-70PC(CYPR) L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7461	353 90341 974	OPTO ASSY TCZT8299-PAER		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7462	353 90341 974	OPTO ASSY TCZT8299-PAER		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7464	353 90343 906	OPT CP TCRT5000L (TEGO)B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7465	353 90343 906	OPT CP TCRT5000L (TEGO)B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7466	353 90341 919	OPT CP TCST1030L (TEGO)B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7502	344 90341 938	CHIP TRANSISTOR BC817/40		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7504	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7505	344 90343 943	TRA SIG SM PDTC124ET		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7506	349 90341 957	IC STV6401 (ST00) L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7508	344 90343 943	TRA SIG SM PDTC124ET		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7603	344 90341 976	TRANS-SM BC856B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7604	346 78954	TRA SIG BC327-25 (PHSE)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7605	344 90341 995	TRANS-SM BC846B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7606	344 90341 995	TRANS-SM BC846B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7607	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7608	344 90341 938	CHIP TRANSISTOR BC817/40		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7641	344 14979	SM TRANS BC857B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7642	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7643	344 90341 938	CHIP TRANSISTOR BC817/40		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7651	350 90359 929	IC SM TDA9616H/N2(PHSE) Y		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7701	350 90359 948	SM IC HEF4053BT								1	1	1							1	1	1	1	
7702	344 90343 943	TRA SIG SM PDTC124ET								1	1	1							1	1	1	1	
7703	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7704	344 14979	SM TRANS BC857B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7705	350 90359 967	IC SM TDA9818T/V1(PHSE) R								1	1	1							1	1	1	1	
7705	350 90359 986	IC SM TDA9817T/V1(PHSE) R		1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	
7706	344 14974	SM TRANS BC847B								1	1	1							1	1	1	1	
7707	344 14974	SM TRANS BC847B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7760	349 90360 904	IC TDA9873HZ		1	1	1	1	1	1				1	1	1								
7761	350 90360 923	ICSM MSP3415D-QG-B3(ITT0)								1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	
7762	344 14974	SM TRANS BC847B																					

PCB ADCL8

Capacitors

Coils

Diodes

Transistors, Display & IC

PCB ACL8

Resistors

Coils

Diodes

[illegible]

